



Version 6.01 - 15/09/2018

Ground level socket
High level socket

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14

F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26

F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40

S1
S2
S31
S32
S29
S30
S27
S28

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

S3
S4
S5
S24
S25
S26

B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32

S6
S7
S22
S23

B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48

S8
S9
S10
S19
S20
S21

B49
B50
B51
B52

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18