

# Instructies om de stemmen te scannen

---

Via het proces om stemmen te scannen zult u stemmen die uitgebracht zijn op de stemmachine, kunnen opslaan en tellen op de voorzittermachine.

Voor u met dit proces begint, is het volgende vereist :

- De e-Urne moet correct verbonden zijn met de voorzittermachine.
- Alle stembiljetten die afgeprint werden door alle stemmachines in het kiesbureau tijdens het stemproces.

Bij het scannen van de stemmen zijn er twee weergavemodi:

- Eenvoudige modus: In deze modus komen enkel de volgende statistieken van de gescande stemmen op het scherm:

- Totaal aantal stemmen
- Totaal aantal dubbele stemmen
- Stemmen per nationaliteit,

kiescollege en taalgroep

- Controleerbare modus: In deze modus komen dezelfde statistieken op het scherm als in de eenvoudige modus, maar ook een voorbeeld van het stembiljet waarop de keuzes van de kiezer in detail te zien zijn.

Om alle stemmen in het stembureau te scannen, doet u het volgende:

1. Open de e-Urne en neem de stembiljetten uit de stembus.
2. Selecteer de modus die u zult gebruiken om de stemmen te scannen : eenvoudige of controleerbare modus. Het proces zal automatisch opstarten in eenvoudige modus.
3. Om te veranderen naar controleerbare modus, kunt u op eender welk moment op 'Stem tonen' klikken.
4. Om naar de normale modus terug te keren, kunt u op eender welk moment op 'Stem niet tonen' klikken.
5. Scan nu één voor één de afgeprinte barcode op ieder stembiljet met de barcodelezer van de e-Urne.
6. Als u problemen hebt bij het scannen van een stembiljet, kunt u het opnieuw afprinten via de functie 'Onleesbare stemmen herstellen'.