

Instructies voor het herstellen van onleesbare stemmen

Voor u met dit proces begint, is het volgende vereist:

- Er moet voordien minstens één stemmachine geïnstalleerd zijn.
- De smartcardlezer moet correct verbonden zijn met de voorzittermachine.
- Eén (1) smartcard om te programmeren als een herstelkaart.
- Het stembiljet met het probleem.

Om een onleesbare stem te herstellen, doet u het volgende:

1. Voer de kiezertypecode in die afgedrukt is op het stembiljet met het probleem. De kiezertypecode is de eerste alfanumerieke code onder de barcode.
2. Voer de stemcode in die afgedrukt is op het stembiljet met het probleem. De stemcode is de tweede alfanumerieke code onder de barcode.
3. Plaats de smartcard in de kaartlezer.
4. Klik op 'Kaart activeren'
5. Breng de herstelkaart en het stembiljet met het probleem naar de stemmachine.
6. Breng dezelfde stem uit als degene die afgedrukt is op het stembiljet met het probleem. Indien niet dezelfde keuze gemaakt wordt als op het stembiljet met het probleem, zal de stem niet geregistreerd worden op de stemmachine.
7. Neem het nieuwe stembiljet en gebruik dit biljet tijdens het scannen van de stemmen.
8. Herhaal dit proces voor ieder stembiljet dat niet leesbaar is.
9. Als u klaar bent, klikt u op het rode kruis (X) in de rechterbovenhoek van het scherm.