

Instructies om de verkiezing te openen

Dit proces maakt het mogelijk om de verkiezingsstatus van de voorzittermachine te veranderen van 'Niet gestart' naar 'Gestart', waardoor het verkiezingsproces opgestart wordt.

De voorzittermachine blijft in deze status gedurende het gehele stemproces en laat de kiezers toe hun stem uit te brengen door hen een smartcard te overhandigen die hen toegang verleent tot de stemming.

Voor u met dit proces begint, is het volgende vereist:

- De smartcardlezer moet correct verbonden zijn met de voorzittermachine.
- Uw eID-kaart om uw gegevens automatisch in te voeren.

Om de verkiezing te openen, doet u het volgende:

1. In het menu 'Opmerkingen' kunt u alle relevante informatie invullen over het opstarten van het verkiezingsproces.
2. In het menu 'Beheer leden kiesbureau' plaatst u uw eID-kaart in de smartcardlezer of typt u uw persoonlijke gegevens in.
3. Klik op 'Bevestigen'.
4. Wacht op het bevestigingsscherm van de opening van de verkiezing.
5. Als u klaar bent, klikt u op het rode kruis (X) in de rechterbovenhoek van het scherm.