

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apellidos, Nome
<div></div>	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Arranque dual: Problemas.
<ul style="list-style-type: none"><li>■ [1] USB (material que posúe o grupo)</li><li>■ [2] <a href="#">Rufus/Unetbootin</a></li><li>■ [3] USB (material que posúe o grupo)</li><li>■ [4] Disco duro SATA (se é necesario solicitar ao docente)</li></ul>		<div><div>(1) Conectar o disco existente en SATA-1</div><div>(2) Conectar un segundo disco duro SATA en SATA-0</div><div>(3) Comprobar arranque dos SSOO: Windows e GNU/Linux</div><div>(4) Utilizar/Crear USB arrancable SuperGrub2Disk</div><div>(5) Arrancar mediante USB</div><div>(6) Conseguir arrancar os SSOO: Windows e GNU/Linux</div><div>(7) Conectar o disco cos SSOO instalados en SATA-0</div><div>(8) Comprobar arranque dos SSOO: Windows e GNU/Linux</div></div>

Procedemento:

- (1) Conectar 2 discos duros SATA na placa base:

(a) O disco duro existente conectalo en SATA-1

(b) O segundo disco duro [4] conectalo en SATA-0
- (2) Verificar na BIOS(F2) a súa identificación.
- (3) Modificar a BIOS ou F12(Boot Menú) para que o primeiro dispositivo de arranque sexa o disco duro.
- (4) Comprobar o correcto arranque dos sistemas operativos instalados. (Avisar ao docente para revisión) Que acontece? A que é debido?
- (5) Conectar USB[3] en calquera porto USB da placa base.
- (6) Identificación dese USB na BIOS(F2). O dispositivo USB conectado na placa corresponde co atopado na BIOS?
- (7) Modificar a BIOS ou F12 (Boot Menú) para que o primeiro dispositivo de arranque sexa o USB.
- (8) Crear no USB [3] un USB arrancable mediante Rufus ou Unetbootin [2] coa ISO SuperGrub2Disk
- (9) Arrancar co USB [3]
- (10) Escoller a opción correspondente que permita arrancar os SSOO instalados. (Avisar ao docente para revisión)
- (11) Repetir a práctica pero agora intercambiando os discos duros de slot SATA, é dicir, o que está conectado en SATA-0 pasa a estar conectado en SATA-1 e viceversa. Que acontece?
- (12) Deixar conectado soamente un disco duro, o de SATA-0, o que ten instalado os SSOO.

