

Sin cabina	Calibración interna	1000	L
		1500	L
		2200	L
		3100	L
		4200	M, L
		5200	M
		6200	M
		8200	M
	Calibración externa	200	ES
		420	ES
		620	S
		1000	ES, S, L
		1200	S
		1500	ES, S, L
		2200	ES, S, L
		3100	S, L
		3200	S
		4200	M, L, S
		4500	L
		5200	M, L, L, S, S
		6200	M
		6500	L, S
		8000	L
		8200	M
		10000	L
		12000	L
		16000	L
		20000	L

Cabina circular	Calibración interna	160	L
		210	L
		310	L
		420	L
		520	M
		720	M
		1000	M
		1200	M
	Calibración externa	120	S
		160	L
		210	L, S
		310	L, S
		420	L, S
		520	M
		720	M
		1000	M
		1200	M

Cabina cuadrada	Calibración interna	160	LW
		210	LW
		310	LW
		420	LW
		520	MW
		720	MW
		1000	MW
		1200	MW
		2100	MW
	Calibración externa	160	LW
		210	LW
		310	LW
		420	LW
		520	MW
		720	MW
		1000	MW
		1200	MW