

## Ordinary Scan Codes (US 102-Key)

Dec	Hex	Pri	Sec	Dec	Hex	Pri	Sec	Dec	Hex	Pri	Sec
0	00	NUL		32	20	D		64	40	F6	
1	01	ESC		33	21	F		65	41	F7	
2	02	1	!	34	22	G		66	42	F8	
3	03	2	@	35	23	H		67	43	F9	
4	04	3	#	36	24	J		68	44	F10	
5	05	4	\$	37	25	K		69	45	NUM LOCK	
6	06	5	%	38	26	L		70	46	SCROLL LOCK	
7	07	6	^	39	27	;	:	71	47	KP 7	HOME
8	08	7	&	40	28	`	"	72	48	KP 8	UP
9	09	8	*	41	29	~	~	73	49	KP 9	PG UP
10	0a	9	(	42	2a	Left SHIFT		74	4a	KP -	
11	0b	0	)	43	2b	\		75	4b	KP 4	LEFT
12	0c	-	_	44	2c	Z		76	4c	KP 5	
13	0d	=	+	45	2d	X		77	4d	KP 6	RIGHT
14	0e	BACKSPACE		46	2e	C		78	4e	KP +	
15	0f	TAB		47	2f	V		79	4f	KP 1	END
16	10	Q		48	30	B		80	50	KP 2	DOWN
17	11	W		49	31	N		81	51	KP 3	PG DN
18	12	E		50	32	M		82	52	KP 0	INS
19	13	R		51	33	,	<	83	53	KP .	DEL
20	14	T		52	34	.	>	84	54		
21	15	Y		53	35	/	?	85	55		
22	16	U		54	36	Right SHIFT		86	56		
23	17	I		55	37	KP *	PrntScrn	87	57	F11	
24	18	O		56	38	Left ALT		88	58	F12	
25	19	P		57	39	SPACE		89	59		
26	1a	[	{	58	3a	CAPS LOCK		90			
27	1b	]	}	59	3b	F1		91			
28	1c	ENTER		60	3c	F2		92			
29	1d	Left CTRL		61	3d	F3		93			
30	1e	A		62	3e	F4		94			
31	1f	S		63	3f	F5		95			

## Escaped Scan Codes (US 102-Key)

Hex	Pri	Sec	Hex	Pri	Sec	Hex	Pri	Sec
e0 1c		KP ENTER	1c		ENTER	e0 5b		Left Windows
e0 1d		Right CTRL	1d		Left CTRL	e0 5c		Right Windows
e0 2a		Fake Left SHIFT	2a		Left SHIFT	e0 5d		Menu
e0 35		KP /	35	/	?			
e0 36		Fake Right SHIFT	36		Right SHIFT			
e0 37		CTRL-PrintScreen	37	*	PrintScreen			
e0 38		Right ALT	38		Left ALT			
e0 46		CTRL-Break	46		Scroll Lock			
e0 47		HOME	47	KP 7	HOME			
e0 48		UP	48	KP 8	UP			
e0 49		PG UP	49	KP 9	PG UP			
e0 4b		LEFT	4b	KP 4	LEFT			
e0 4d		RIGHT	4d	KP 6	RIGHT			
e0 4f		END	4f	KP 1	END			
e0 50		DOWN	50	KP 2	DOWN			
e0 51		PG DOWN	51	KP 3	PG DN			
e0 52		INS	52	KP 0	INS			
e0 53		DEL	53	KP .	DEL			