

По правилам логистики оборудование перевозится без установленных батарей.

На новый аппарат JL24, необходимо устанавливать батарею CR2032. Батарея устанавливается в блок андройд который находится под крышкой на внутренней стороне двери.

