

Восстановление настроек аппарата после заводского сброса

1. Меню продаж.

Тип продаж установится Простой. Для работы без монетоприемника нужно установить тип продаж Смешанный 2

Первая ценовая группа 10р. Установить цены за наличные.

Вторая ценовая группа 10р. Установить цены для оплаты картой.

2. Меню настроек.

Число десятичной валюты = 1. Значение десятичной точки должно быть одинаковым в аппарате и в терминале оплаты и в купюроприемнике.

3. Меню оператора.

Коды продуктов 0000. Для правильного отображения продаж в личном кабинете телеметрии нужно установить коды продуктов в соответствии матрицы в личном кабинете.

Сделать заново привязку напитков к кнопкам

4. Для G23. Функционал двух верхних кнопок.

Верхняя левая Выбор декофинизированный, верхняя правая Возврат денег.

Если до заводского сброса к двум верхним кнопкам были привязаны напитки, необходимо восстановить настройку функционала кнопок и привязать к ним напитки.

5. Новые версии прошивок с поддержкой режима always idle.

В платёжном терминале необходимо включить поддержку режима always idle и MDB уровень 3. За рекомендациями обратитесь к производителю конкретной модели терминала.

Для получения дополнительных инструкций service@vavilonvending.ru