



Cuchillo Fileteador Eléctrico de Iones de Litio



Modelo
RTI-EK34

Español

Manual del Usuario

contact@vloxo.net

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. No coloque la máquina ni la batería en agua ni en otros líquidos.
2. Retire la batería al montar, desmontar y limpiar.
3. No utilice este producto mientras se está cargando.
4. Si la superficie del producto se sobrecalienta durante el uso, deje que la máquina descanse durante un tiempo.
5. Al utilizarla, no bloquee el orificio de disipación de calor de la máquina.
6. Manténgalo alejado de los niños y de su cuerpo durante el uso.
7. Al reemplazar la cuchilla, asegúrese de que el bloqueo de seguridad esté cerrado.
8. Después del uso, no lavar directamente con agua, secar con una toalla seca.
9. Después de su uso, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
10. No utilizar la máquina si está dañada.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



 CUCHILLA PARA PEZ DE 5 1/2"	 CUCHILLA DE TIBURÓN DE 8"
 CUCHILLA DE TIBURÓN DE 8"	 CUCHILLA DE TIBURÓN DE 10"



1. Cuchilla
2. Tapa protectora de la cuchilla
3. Botón de liberación de la cuchilla
4. Interruptor de encendido
5. Mango antideslizante
6. Botón de liberación de la batería
7. Botón de la batería
8. Orificio de ventilación
9. Batería de iones de litio
10. Indicador de encendido



Bloqueo de Seguridad



NOTA

Capacidad de la batería: 2200 mAh

Duración de la batería: 40 min

REEMPLAZAR LA CUCHILLA



PASO 1

Deslice el remache de la cuchilla en la ranura del remache y alinéelo



PASO 2

Sujete la cubierta protectora de la cuchilla con una mano y alinéela con la ranura de la cuchilla.



PASO 3

Inserte la cuchilla en la ranura de la cuchilla de la máquina y haga un clic.



PASO 4

Tire de la cuchilla para garantizar una instalación exitosa.

! CONSEJOS

1. Use guantes resistentes a cortes al instalar las cuchillas.
2. Al instalar la cuchilla, asegúrese de que las esquinas redondeadas de la cuchilla inferior estén alineadas.
3. Al reemplazar una cuchilla, retire la batería.

REEMPLAZAR LA BATERÍA



Cargue completamente la batería antes de usarla.



1. Presione el botón de liberación de la batería hacia abajo



2. Empuje la batería hacia adelante a lo largo de la ranura de la batería



3. Reemplace con una batería nueva



4. Alinee el orificio de carga de la batería con la ranura de carga de la máquina



5. Empuje la batería hacia atrás a lo largo de la ranura de la batería y únala a la máquina

CÓMO UTILIZAR



1. Mantenga presionado el botón de liberación de la batería para quitar la batería y cargarla por completo.



2. Instale la cuchilla que desea utilizar



3. Presione el bloqueo de seguridad



4. Encienda el interruptor de encendido para funcionar.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Retire la batería durante las operaciones de limpieza, mantenimiento y reparación.
2. Manténgala alejada de limpiadores corrosivos, limpiadores de alta presión y objetos afilados.
3. Después de su uso, seque la máquina y la cuchilla con una toalla seca y guárdela
 - a. Limpie la máquina con una toalla seca y guárdela en un lugar seco y ventilado.
 - b. Limpie la cuchilla con agua tibia y séquela con una toalla seca.
 - c. Mantenga la batería seca. Si no la utiliza durante un tiempo prolongado, cárguela periódicamente.
4. Al limpiar la cuchilla, utilice guantes de trabajo resistentes para evitar lesiones.
5. Coloque todos los accesorios en la caja de herramientas y manténgalos fuera del alcance de los niños.

REQUISITOS DE USO

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
2. Sólo para adultos.
3. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada la primera vez.
4. Después de usarlo, limpie la cuchilla y colóquela en la caja de herramientas. Mantenga la caja de herramientas fuera del alcance de los niños.

Paquete Contiene

Cuchillo Fileteador Eléctrico VLOXO	
Cuchilla	x 4
Bolsa	x 1
Batería	x 2
Cargador	x 1
Manual	x 1

SERVICIO

Si tiene alguna pregunta sobre el cuchillo fileteador eléctrico, comuníquese con nosotros de inmediato (correo electrónico: **contact@vloxo.net**). Nuestros profesionales resolverán los problemas por usted.



ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Debe desechar la cuchilla eléctrica correctamente de acuerdo con las leyes y normativas locales. Como este dispositivo contiene componentes electrónicos, debe eliminarse por separado de la basura doméstica. Al final de su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las posibilidades de eliminación y reciclaje. Tenga en cuenta las normas locales y elimine el dispositivo eléctrico que ya no funcione en un punto de eliminación adecuado.