

## Gentile cliente,

Grazie per aver scelto VLOXO. Sviluppiamo i nostri prodotti di qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. I prodotti sono progettati per funzionare in modo affidabile anche in condizioni estreme. Il design antiscivolo del prodotto e il design dell'apertura di rilascio del calore hanno aumentato il tasso di utilizzo del prodotto e la soddisfazione dei clienti. Allo stesso tempo, VLOXO è anche sinonimo di qualità del servizio di prima classe.



## AVVERTENZA!

Leggere attentamente le informazioni e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Se si osservano le avvertenze e si seguono le istruzioni, si possono evitare scosse elettriche e incendi.



## Specifiche tecniche

MODELLO	KH-HS
Tensione nominale	10.8V
valutazione	50 W
Interruttori	Regolazione elettronica della velocità in continuo
Velocità della catena	3m/s



Questo simbolo indica pericoli che possono provocare lesioni gravi o morte.

Le misure indicate possono prevenire lesioni gravi o morte.

Le misure indicate possono prevenire danni



Leggere, comprendere e seguire le istruzioni per l'uso



Per favore, non bagnarti



Estrarre la spina dalla presa se il cavo è danneggiato o tagliato.



Avvertenza/pericolo



Indossare occhiali di sicurezza



Indossare indumenti protettivi



Indossare una protezione per l'udito



Scarpe antiscivolo



Questo simbolo indica il senso di rotazione della catena.



Questo simbolo indica il serbatoio dell'olio della catena.



Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.



Osservare le istruzioni di sicurezza sul contraccolpo e prendere le necessarie precauzioni.



Proteggere la batteria dal calore e dal fuoco.



Proteggere la batteria dalla pioggia e dall'umidità - non immergerla in liquidi.



<b>VLOXO Coltello elettrico per filettare</b>	
Lama	x 4
Borsa di stoccaggio	x 1
Caricabatterie	x 1

Il VLOXO ELECTRIC FILLET KNIFE è stato progettato per soddisfare le esigenze dei pescatori più incalliti, sviluppando la tecnologia più potente e performante del settore per un'efficienza di taglio senza pari.

Il VLOXO è costruito con un motore brushless all'avanguardia che offre il 21% in più di coppia, il 22% in più di efficienza del motore e fino al 100% in più di potenza, rendendo il VLOXO il coltello da filetto elettrico a batteria più potente sul mercato. È dotato di lame di ricambio da 7", 9", 9" Fine e 12" e della nostra iconica impugnatura antiscivolo.

Il VLOXO è inoltre dotato di 2 batterie per una capacità di taglio di lunga durata. Il meglio è diventato davvero migliore. Tagliate come un professionista con il coltellino elettrico VLOXO.



- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Lama di ricambio                  | 5. Foro di sfiao                              |
| 2. Rilasciare il pulsante della lama | 6. Pulsante di rimozione dell'alimentazione*2 |
| 3. Blocco della cassaforte           | 7. Batteria al litio                          |
| 4. Interruttore di alimentazione     |   |





1. Premere il pulsante di sblocco della lama.



2. Rimuovere la lama da da sostituire.



3. Inserire la nuova lama



### CONSIGLI

Dopo aver installato la lama, verificare che se la lama possa essere estrarre la lama senza premere il pulsante, per assicurarsi che la lama sia installata correttamente.

## SOSTITUIRE LA BATTERIA PASSO



1. Tenere la macchina con una mano



2. Con due dita dell'altra mano, premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati della batteria.



3. Estrarre la batteria da sostituire.



4. Allineare la fessura del pulsante e inserire la nuova batteria.



### CONSIGLI

Con il pollice e l'indice dell'altra mano, tenere premuti contemporaneamente i due lati del pulsante di rimozione dell'alimentazione.

## **PULIZIA, MANUTENZIONE E RISPARMIO**

---

- (1) Rimuovere la batteria durante le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione.
- (2) Tenere lontano da detergenti corrosivi, detergenti ad alta pressione o oggetti appuntiti.
- (3) Dopo l'uso, conservare il prodotto in modo corretto.
  - a. Asciugare la macchina con un panno asciutto e riporla nella cassetta degli attrezzi.
  - b. Pulire le lame e asciugarle con un panno asciutto. Riporre il prodotto nella cassetta degli attrezzi.
  - c. Tenere la batteria asciutta. Se non si usa per molto tempo, caricare regolarmente la batteria.
- (4) Quando si pulisce la lama, indossare guanti da lavoro resistenti per evitare lesioni.
- (5) Riporre tutti gli accessori nella cassetta degli attrezzi e tenerli fuori dalla portata dei minori.

## **AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO**

---

- (1) Prima dell'uso, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- (2) Prima dell'uso, allontanare il dispositivo dal corpo umano.
- (3) Quando si sostituisce una lama, indossare guanti da lavoro resistenti per evitare lesioni.
- (4) Durante l'uso, tenere lontano dai minori per evitare lesioni inutili.

## REQUISITI D'USO RELATIVI ALL'UTENTE



- (1) Utilizzare solo per gli adulti.
- (2) Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- (3) Assicurarsi che la batteria sia completamente carica al primo utilizzo.
- (4) Dopo l'uso, pulire la lama e riporla nella cassetta degli attrezzi. Per evitare lesioni, tenere la cassetta degli attrezzi fuori dalla portata dei minori.

## SERVIZIO



In caso di domande relative all'elettro utensile, si prega di contattarci immediatamente ( E-mail:[contact@vloxo.net](mailto:contact@vloxo.net) ). I nostri professionisti risolveranno i problemi per voi.

## SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:



Il coltello elettrico deve essere smaltito correttamente in conformità alle leggi e alle normative locali. Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, contattare le autorità locali per informazioni sulle possibilità di smaltimento e riciclaggio. Osservare le norme locali e smaltire l'apparecchio elettrico non più funzionante in un punto di smaltimento adeguato.