

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für VLOXO entschieden haben. Wir entwickeln unsere Qualitätsprodukte, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Das rutschfeste Design des Produkts und das Design der Wärmeabgabeöffnung haben die Nutzungsrate des Produkts und die Kundenzufriedenheit erhöht. Gleichzeitig steht VLOXO auch für erstklassige Servicequalität.



WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig vor der Benutzung. Wenn Sie die Warnhinweise beachten und die Befolgung der Anweisungen können Sie einen elektrischen Schlag und einen Brand vermeiden.



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--|
| MODELL | KH-HS |
| Nennspannung | 10.8V |
| Nennleistung | 50 W |
| Schalter | Elektronik stufenlose Drehzahlregelung |
| Kettengeschwindigkeit | 3m/s |

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

Die angegebenen Maßnahmen können schwere Verletzungen oder den Tod vermeiden.

Die angegebenen Maßnahmen können Schäden vermeiden



Lesen, verstehen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung



Bitte nicht nass werden



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Kabel beschädigt oder durchtrennt wird.



Warnung/Gefahr



Tragen Sie eine Schutzbrille



Tragen Sie Schutzkleidung



Gehörschutz tragen



Rutschfeste Schuhe



Dieses Symbol zeigt die Drehrichtung der Kette an.



Dieses Symbol kennzeichnet den Kettenöltank.



Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Rückschlag und treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen.



Schützen Sie den Akku vor Hitze und Feuer.



Schützen Sie die Batterie vor Regen und Feuchtigkeit - tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten ein.



VLOXO Elektrisches Filetierreißer

| | |
|---------------------|-----|
| Klinge | x 4 |
| Aufbewahrungstasche | x 1 |
| Ladegerät | x 1 |

Das VLOXO Elektro-Filetierreißer wurde für die Anforderungen von Hardcore-Anglern entwickelt und verfügt über eine branchenführende Kraft- und Leistungstechnologie für konkurrenzlose Schneideeffizienz.

VLOXO ist mit einem hochmodernen bürstenlosen Motor ausgestattet, der 21 % mehr Drehmoment, 22 % mehr Motoreffizienz und 100 % mehr Leistung liefert, was VLOXO zum leistungsstärksten kabellosen elektrischen Filetierreißer auf dem Markt macht. Es wird mit 7", 9", 9" Feinklingen und 12" Ersatzklingen sowie mit unserem charakteristischen rutschfesten Griff geliefert.

VLOXO wird außerdem mit 2 Batterien für lang anhaltende Schneidleistung geliefert. Das Beste wird wirklich noch besser. Schneiden Sie Fleisch wie ein Profi mit dem elektrischen Fleischmesser von VLOXO.



- 1. Ersatzklinge
- 2. Klingenknopf loslassen
- 3. Sicheres Schloss
- 4. Netzschalter

- 5. Entlüftungsbohrung
- 6. Taste zum Entfernen der Stromversorgung*2
- 7. Lithium-Batterie





1. Drücken Sie die Auslösetaste.



2. Entfernen Sie die Klinge, die ausgetauscht werden.



3. Neues Messer einsetzen



WARMETIPPS

Prüfen Sie nach dem Einsetzen der Klinge, ob sich die Klinge herausziehen lässt, ohne den Knopf zu drücken, um sicherzustellen, dass die Klinge richtig eingesetzt ist.

SCHRITT BATTERIE ERSETZEN



1. Halten Sie das Gerät in einer Hand



2. Drücken Sie mit zwei Fingern der anderen Hand gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten des Akkus.



3. Ziehen Sie die zu ersetzende Batterie heraus.



4. Richten Sie den Tas- tenschlitz aus und legen Sie die neue Batterie ein.



WARMETIPPS

Halten Sie gleichzeitig mit dem Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand die 2 -Seite des Stromentfernungsknopfs gedrückt.

■ REINIGUNG, WARTUNG UND SICHERHEIT

- (1) Entfernen Sie die Batterie während der Reinigung, Wartung und Reparatur.
- (2) Halten Sie sich von ätzenden Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder scharfen Gegenständen fern.
- (3) Nach der Verwendung speichern Sie das Produkt korrekt.
 - a. Wischen Sie die Maschine mit einem trockenen Handtuch ab und halten Sie sie in der Werkzeugkiste trocken.
 - b. Reinigen Sie die Klingen und trocknen Sie sie mit einem trockenen Handtuch. Platzieren Sie es in die Toolbox.
 - c. Halten Sie die Batterie trocken. Wenn Sie es lange nicht verwenden, laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- (4) Beim Reinigen der Klinge haltbare Handschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- (5) Geben Sie alle Zubehör in die Toolbox und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.

■ VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- (1) Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
- (2) Starten Sie vor dem Gebrauch das Gerät vom menschlichen Körper weg.
- (3) Wenn Sie eine Klinge ersetzen, tragen Sie langlebige funktionierende Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- (4) Bei Verwendung von Minderjährigen fernhalten, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.

NUTZUNGSANFORDERUNGEN AN DEN NUTZER

- (1) Nur für Erwachsene geeignet.
- (2) Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- (3) Vergewissern Sie sich, dass der Akku bei der ersten Verwendung vollständig geladen ist.
- (4) Reinigen Sie die Klinge nach dem Gebrauch und legen Sie sie in den Werkzeugkasten. Um Verletzungen zu vermeiden, bewahren Sie den Werkzeugkasten außerhalb der Reichweite von Minderjährigen auf.

SERVICE

Sollten Sie Fragen zum Elektrowerkzeug haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend (E-mail:contact@vloxo.net). Unsere Fachleute werden die Probleme für Sie lösen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING:



Sie müssen das Elektromesser gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um sich über Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das nicht mehr funktionierende Elektrogerät bei einer geeigneten Entsorgungsstelle.