

## **Cher Client Précieux,**

Nous vous remercions d'avoir choisi VLOXO. Notre engagement est de fournir des produits de haute qualité conçus pour répondre à vos besoins. Élaborés pour la fiabilité, même dans les conditions les plus difficiles, nos produits sont conçus avec précision.

Le design antidérapant et les ports de dissipation de chaleur stratégiquement placés améliorent encore les performances du produit, garantissant une fonctionnalité optimale et une satisfaction client accrue. Chez VLOXO, nous vous offrons non seulement un produit exceptionnel, mais aussi une expérience de service premium.



### **ATTENTION !**

Lisez attentivement les avertissements de sécurité et les instructions avant utilisation. Suivre ces consignes prévient les risques de chocs électriques et d'incendies.



### **Spécifications Techniques**

MODÈLE	KH-HS
Tension Nominale	10,8 V
Puissance Nominale	50 W
Interrupteur	Régulation électronique de vitesse progressive
Vitesse de la Chaîne	3 m/s

## SYMBOLES

Ce symbole indique les dangers pouvant causer des blessures graves ou la mort.

Les mesures indiquées peuvent éviter des blessures graves ou la mort.

Les mesures indiquées peuvent éviter des dommages matériels.



1. Lisez, comprenez et suivez le guide des instructions d'utilisation.



Ne pas exposer à la pluie.



Débranchez-le de l'outil en cas de dommage ou de coupure du fil.



Avertissement / danger.



Portez des lunettes de protection.



Portez des vêtements de protection.



Portez des cache-oreilles.



Chaussures antidérapantes.



Ce symbole indique la direction de rotation de la chaîne.



Ce symbole indique le réservoir d'huile de chaîne.



Ne jetez pas le produit avec vos déchets ménagers.



Respectez les consignes de sécurité concernant le retour de force et prenez les précautions nécessaires.



Protégez la batterie de la chaleur et du feu.



Protégez la batterie de la pluie et de l'humidité - ne l'immergez pas dans des liquides.



### **Vloxo Couteau à Filet Électrique**

Lame	x 4
Sac	x 1
Chargeur	x 1

Le couteau électrique à fileter VLOXO a été conçu pour répondre aux exigences des pêcheurs passionnés, en développant la technologie de puissance et de performance de pointe de l'industrie pour une efficacité de découpe inégalée.

Équipé d'un moteur sans balais de pointe, le VLOXO offre un surplus de 21 % de couple, une efficacité moteur accrue de 22 %, et une puissance 100 % supérieure, le positionnant ainsi comme le couteau électrique sans fil le plus puissant du marché. Livré avec des lames de rechange de 7", 9", 9" fines, et 12", ainsi que notre poignée antidérapante emblématique, le VLOXO assure une expérience de découpe optimale.

Pour une utilisation prolongée, le VLOXO est fourni avec 2 batteries, garantissant une capacité de découpe durable. La qualité s'améliore encore. Découvrez la découpe professionnelle avec le couteau électrique à fileter VLOXO.

## Informations sur le Produit



- 1. Remplacement de la lame
- 2. Bouton de libération de la lame
- 3. Verrou de sécurité
- 4. Interrupteur d'alimentation

- 5. Trou de ventilation
- 6. Bouton de retrait de l'alimentation \*2
- 7. Batterie au lithium



## REEMPLACER LA LAME ÉTAPE



1. Appuyez sur le bouton de libération de la lame.



2. Retirez la lame à remplacer.



3. Insérez la nouvelle lame.



### CONSEILS CHAUDS

Après avoir installé la lame, assurez-vous de sa fixation en vérifiant si elle peut être retirée sans appuyer sur le bouton. Cela garantit une installation correcte et sécurisée de la lame.

## ÉTAPE DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE



1. Tenez la machine d'une main.



2. Avec deux doigts de l'autre main, appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés de la batterie.



3. Retirez la batterie à remplacer.



4. Alignez la fente du bouton et insérez la nouvelle batterie.



**CONSEILS  
CHAUDS**

Avec le pouce et l'index de l'autre main, maintenez enfoncés les 2 côtés du bouton de retrait de l'alimentation simultanément.

## NETTOYAGE, ENTRETIEN ET CONSERVATION

- (1) Retirez la batterie lors des opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation.
- (2) Évitez l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs, de nettoyeurs haute pression ou d'objets tranchants.
- (3) Après utilisation, assurez-vous de ranger le produit correctement.
  - a. Essuyez la machine avec une serviette sèche et conservez-la au sec dans la boîte à outils.
  - b. Nettoyez les lames et séchez-les avec une serviette sèche. Rangez-les dans la boîte à outils.
  - c. Maintenez la batterie au sec. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, assurez-vous de charger régulièrement la batterie.
- (4) Lors du nettoyage de la lame, portez des gants de travail durables pour éviter les blessures.
- (5) Rangez tous les accessoires dans la boîte à outils et gardez-les hors de la portée des enfants.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- (1) Avant utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- (2) Avant utilisation, démarrez l'appareil à distance du corps humain.
- (3) Lors du remplacement de la lame, portez des gants de travail durables pour éviter les blessures.
- (4) Lors de l'utilisation, éloignez les enfants pour éviter des blessures inutiles.

## ■ EXIGENCES CONCERNANT L'UTILISATEUR

---

- (1) Réservé à un usage adulte.
- (2) Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.
- (3) Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée lors de la première utilisation.
- (4) Après utilisation, nettoyez la lame et replacez-la dans la boîte à outils. Pour éviter les blessures, gardez la boîte à outils hors de la portée des mineurs.

## ■ SERVICE

---

Si vous avez des questions concernant l'outil électrique, veuillez nous contacter immédiatement (E-mail : **contact@vloxo.net**). Nos professionnels résoudront les problèmes pour vous.

### ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :



Vous devez vous débarrasser du couteau à filet correctement en respectant les lois et règlements locaux. Étant donné que cet appareil contient des composants électroniques, il doit être jeté et séparé des déchets ménagers. Lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie, veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les options d'élimination et de recyclage. Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement ! N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de déposer les équipements électriques défectueux dans un centre d'élimination des déchets approprié.