

Estimado Cliente,

Gracias por elegir VLOXO. Desarrollamos nuestros productos de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estos productos están diseñados para brindar confiabilidad incluso en condiciones extremas. El diseño antideslizante del producto y el diseño del puerto de disipación de calor han aumentado la tasa de utilización del producto y la satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, VLOXO también es sinónimo de calidad de servicio premium.



¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente las advertencias e instrucciones de seguridad antes de su uso. Preste atención a las advertencias y seguir las instrucciones puede evitar descargas eléctricas e incendios.



Especificaciones Técnicas	
Modelo	KH-HS
Tensión Nominal	10,8 V
Potencia Nominal	50 W
Interruptor	Electrónica de regulación continua de velocidad
Velocidad de la Cadena	3 m/s

SÍMBOLOS

Este símbolo indica peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

Las medidas indicadas pueden evitar lesiones graves o la muerte.

Las medidas indicadas pueden evitar daños a la propiedad.



Lea, comprenda y siga las instrucciones de funcionamiento.



No exponer a la lluvia



Si el cable está dañado o cortado, desconéctelo de la herramienta.



Advertencia / peligro



Usar gafas de seguridad



Use ropa protectora



Use orejeras



Zapatos antideslizantes



Este símbolo muestra el sentido de rotación de la cadena



Este símbolo marca el depósito de aceite de la cadena



No deseche el producto con la basura doméstica



Observe las precauciones de seguridad para el contragolpe y tome las precauciones necesarias



Proteja la batería del calor y el fuego



Proteja la batería de la lluvia y la humedad- no la sumerja en líquido



VLOXO Cuchillo Filetero De Pesca Eléctrico	
Cuchilla	x 4
Bolsa	x 1
Cargador	x 1

El VLOXO CUCHILLO ELÉCTRICO PARA FILETEAR ha sido diseñado para satisfacer los requisitos del pescador incondicional, mediante el desarrollo de la tecnología líder en potencia y rendimiento en la industria para una eficiencia de corte incomparable.

VLOXO cuenta con un motor sin escobillas de nueva generación que ofrece un 21 % más de torque, un 22 % más de eficiencia del motor y un 100 % más de potencia, lo que convierte al VLOXO en el cuchillo para filetear eléctrico inalámbrico más potente y definitivo del mercado. Cuenta con hojas de repuesto de 18cm(7"), 23cm(9"), 23cm finas(9" fine) y 30cm(12") junto con nuestro icónico agarre antideslizante.

El VLOXO también viene con 2 baterías para una potencia de corte duradera. Lo mejor realmente mejoró. Corta como un profesional con el VLOXO CUCHILLO ELÉCTRICO PARA FILETEAR.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



- 1. Reemplace la Cuchilla
- 2. Botón de Liberación de la Cuchilla
- 3. Cerradura de Seguridad
- 4. Interruptor de Encendido

- 5. Orificios de Ventilación
- 6. Botón de Extracción de Energía*2
- 7. Batería de Litio



PASOS PARA REEMPLAZAR LA CUCHILLA



1. Pulse el botón de liberación de la cuchilla.



2. Retire la cuchilla que se va a reemplazar.



3. Inserte una cuchilla nueva.



CONSEJOS CÁLIDOS

Después de instalar la cuchilla, verifique si puede quitarla sin presionar el botón para asegurarse de que esté instalada correctamente.

PASO PARA REEMPLAZAR LA BATERÍA



1. Sostenga la máquina con una mano.



2. Utilice dos dedos de la otra mano para presionar los botones en ambos lados de la batería simultáneamente.



3. Retire la batería que desea reemplazar.



4. Alinee la ranura del botón e inserte la batería nueva.



**CONSEJOS
CÁLIDOS**

Utilice el pulgar y el índice de la otra mano para presionar y mantener presionados ambos lados del botón de apagado al mismo tiempo.

LIMPIAR, MANTENER Y CONSERVAR

- (1) Retire la batería durante las operaciones de limpieza, mantenimiento y reparación.
- (2) Mantener alejado de limpiadores corrosivos, limpiadores de alta presión u objetos afilados.
- (3) Guarde el producto correctamente después de su uso.
 - a. Limpie la máquina con una toalla seca y manténgala seca en la caja de herramientas.
 - b. Limpia las cuchillas y sécalas con una toalla seca. Ponlo en la caja de herramientas
 - c. Mantenga la batería seca. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la batería con regularidad.
- (4) Cuando limpie la cuchilla, use guantes de trabajo duraderos para evitar lesiones.
- (5) Coloque todos los accesorios en la caja de herramientas y manténgalos fuera del alcance el alcance de los menores.

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

- (1) Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla.
- (2) Inicie el dispositivo lejos del cuerpo humano antes de usarlo.
- (3) Al reemplazar la cuchilla, use guantes de trabajo duraderos para evitar lesiones.
- (4) Cuando lo utilice, manténgalo alejado de los menores para evitar lesiones innecesarias.

REQUISITOS DE USO RELACIONADOS CON EL USUARIO

- (1) Sólo para uso de adultos
- (2) Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.
- (3) Asegúrese de que la batería esté completamente cargada cuando la use por primera vez.
- (4) Después de su uso, limpie la cuchilla y colóquela en la caja de herramientas. Para evitar lesiones, mantenga la caja de herramientas fuera del alcance de los menores.

SERVICIO

Si tiene alguna pregunta sobre la herramienta eléctrica, comuníquese con nosotros de inmediato (E-mail: contact@vloxo.net). Nuestros profesionales resolverán los problemas por usted.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:



Debe desechar la cuchilla eléctrica correctamente de acuerdo con las leyes y normativas locales. Como este dispositivo contiene componentes electrónicos, debe eliminarse por separado de la basura doméstica. Al final de su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las posibilidades de eliminación y reciclaje. Tenga en cuenta las normas locales y elimine el dispositivo eléctrico que ya no funcione en un punto de eliminación adecuado.