



VLOXO Dampftapetenablöser

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Handbuch

Deutsch

WP002B

contact@vloxo.com

Eigenschaften






- 1. 4.5L Tank
- 2. der Schlauch
- 3. Handgriff
- 4. Dampfplatte



Verwendungszweck

Der Tapetenablöser ist ausschließlich für das Entfernen von Tapeten bestimmt. Um die Lebensdauer Ihres Steamers zu verlängern, sollten Sie ihn nach jedem Gebrauch ausstecken und gründlich reinigen. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Beschreibung von Symbolen

	Bei der Arbeit einen geeigneten Gehörschutz, Augenschutz, Atemschutz und Kopfschutz tragen.
	Tragen Sie bei der Arbeit einen geeigneten Handschutz.
	Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
	Heiße Oberfläche - NICHT berühren!
	Dampf - Verbrühungsgefahr!

Sicherheitsvorkehrungen



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet halten:** Ein unordentlicher oder schlecht beleuchteter Arbeitsplatz kann zu Unfällen führen.
- **Explosive Umgebungen vermeiden:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- **Kinder und Zuschauer fernhalten:** Ablenkungen können zu Kontrollverlust führen.
- **Richtige Stecker und Kabel verwenden:** Modifizieren Sie Stecker niemals. Für den Außenbereich verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete Kabel.
- **Werkzeuge trocken halten:** Vermeiden Sie Regen oder nasse Bedingungen.
- **Kabel sicher handhaben:** Halten Sie Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.

Persönliche Sicherheit

- **Schutzausrüstung tragen:** Tragen Sie stets Augen-, Gehör- und Atemschutz sowie Handschuhe.
- **Aufmerksam bleiben:** Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Substanzen stehen.
- **Unbeabsichtigtes Starten verhindern:** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät anschließen.

Zusätzliche Warnhinweise für Tapeten-Dampfgerät



Heißer Dampf – Schwere Verbrühungsgefahr! Das Gerät erzeugt Dampf mit Temperaturen von 100°C oder höher. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor.

- **Nur reines Wasser verwenden:** Fügen Sie keine Zusatzstoffe oder Mittel hinzu.
- **Nicht ohne Wasser betreiben:** Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Gerät befindet, bevor Sie es verwenden.
- **Nicht überfüllen:** Trennen Sie das Gerät sofort vom Strom, wenn es überfüllt ist.
- **Dampf niemals auf Personen oder empfindliche Oberflächen richten:** Vermeiden Sie elektrische Geräte oder temperaturempfindliche Objekte.
- **Nur Originalteile verwenden:** Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Teile.
- **Dampfschlauch nicht verdrehen oder blockieren:** Halten Sie den Schlauch frei von Blockierungen.
- **Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen. Halten Sie es von Kindern und Tieren fern.

Vor der Anwendung

1. Werkzeug überprüfen

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und prüfen Sie alle Komponenten. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie umgehend den Verkäufer.

2. Bedienungsanleitung lesen

Machen Sie sich mit den Funktionen, Merkmalen und insbesondere den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung vertraut.

3. Zustand des Putzes prüfen

Testen Sie die Wand auf schwachen Putz, da heißer Dampf schlecht haftende oder rissige Bereiche lösen kann. Klopfen Sie vorsichtig mit den Fingerknöcheln gegen die Wand; ein hohler Klang weist auf schwachen Putz hin. Gehen Sie in solchen Bereichen mit Vorsicht vor. Testen Sie immer zuerst an einer kleinen Stelle (ca. 100 cm²), bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

4. Umgebung schützen

- **Unter dem Wassertank:** Legen Sie eine Holzplatte oder eine hitzebeständige Unterlage unter den Wassertank, um Böden oder Möbel zu schützen. Verwenden Sie keine Staubtücher oder Zeitungen, da diese möglicherweise keinen ausreichenden Schutz bieten.
- **Möbel und Böden:** Decken Sie alle Möbel mit kunststoffbeschichteten Staubtüchern ab, um Wasserschäden zu vermeiden. Idealerweise sollten Sie die Möbel aus dem Raum entfernen; wenn das nicht möglich ist, schieben Sie sie in die Mitte des Raumes und decken Sie sie gründlich ab. Sorgen Sie dafür, dass der Boden vor Wasser geschützt ist.
- **Lampen, Schalter und Steckdosen:** Decken Sie elektrische Installationen mit Abdeckband oder kunststoffbeschichteten Tüchern ab, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

5. Tapete vorbereiten

- **Gegenstände von den Wänden entfernen:** Entfernen Sie Haken, Nägel und andere Gegenstände von den Wänden.
- **Vinyl- oder gestrichene Tapeten anritzen:** Ritzen Sie die Oberfläche von Vinyl- oder gestrichenen Tapeten vorsichtig mit einem Teppichmesser oder einem Tapeten-Ritzwerkzeug an, damit der Dampf besser eindringen und den Klebstoff effektiver lösen kann. Achten Sie darauf, die darunterliegende Wand nicht zu beschädigen.

Verwendung des Tapeten-Dampfgeräts

Schritt 1: Zusammenbau

- Schrauben Sie ein Ende des Schlauchs an den Schlauchanschluss am Kesselbehälter.
- Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit der Dampfdüse.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sowohl am Tank als auch an der Dampfdüse fest sitzt, um ein Auslaufen von kochendem Wasser zu vermeiden. Ziehen Sie die Verbindungen jedoch nicht zu fest an. Überprüfen Sie die Schlauchverbindungen regelmäßig während der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

Schritt 2: Befüllen



Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und mindestens 2 Minuten abgekühlt ist, damit das Wasser abkühlen und der Druck abnehmen kann, bevor Sie den Füllverschluss entfernen. Der Füllverschluss kann während des Betriebs oder Abkühlens heiß sein.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und entfernen Sie den Füllverschluss.
2. Füllen Sie den Wassertank bis zur gewünschten Menge (maximale Kapazität: 4,5 L).
3. Ziehen Sie den Tankverschluss fest, aber nicht zu fest, an.
4. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Schritt 3: Aufheizen

Sobald das Tapeten-Dampfgerät befüllt und angeschlossen ist, dauert es je nach Wassertemperatur 6 bis 15 Minuten, bis Dampf erzeugt wird. Halten Sie das Gerät in dieser Zeit stets von Personen und Tieren fern oder stellen Sie es in eine hitzebeständige Auffangschale.

Schritt 4: Tapete einritzen

Verwenden Sie die Ecke eines Tapetenschabers oder ein spezielles Tapeten-Ritzwerkzeug, um die Tapete einzuritzen. Üben Sie dabei keinen übermäßigen Druck aus, um den darunterliegenden Putz nicht zu beschädigen.

Schritt 5: Entfernen Sie die Tapete

Platzieren Sie die Dampftafel am Rand der Tapete, an der Sie beginnen möchten. Lassen Sie den Dampf einige Sekunden lang in den Kleber eindringen. Bewegen Sie die Dampftafel langsam nach oben und über die Tapete, um den Kleber zu lösen. Sobald der Kleber gelöst ist, ziehen Sie die Tapete vorsichtig mit den Fingern oder einem Schaber ab. Setzen Sie den Dampf- und Abziehvorgang Abschnitt für Abschnitt fort, bis der gesamte Bereich abgedeckt ist.

Tipps für beste Ergebnisse:

- Bewegen Sie die Dampftafel ständig; lassen Sie sie nicht zu lange an einer Stelle, um Schäden am Putz oder Gipskarton zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Schaber in einer Abwärtsbewegung, um das Entfernen zu erleichtern.
- Entleeren Sie regelmäßig Kondenswasser, um Tropfen zu vermeiden, insbesondere bei Arbeiten an Decken.
- Schützen Sie Böden und umliegende Oberflächen mit Klebeband und Plastikfolien, um die Reinigung zu erleichtern.
- Stellen Sie die Dampftafel immer in einen Behälter, wenn Sie sie nicht verwenden, auch nur kurzzeitig.

Reinigung und Wartung

Tägliche Wartung



Warnung

Schalten Sie das Gerät vor jeder Wartung aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- Halten Sie das Gerät stets sauber.
- Spülen Sie den Wassertank gelegentlich mit Leitungswasser aus, bis das Wasser klar ist. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben festgezogen sind.
- Untersuchen Sie das Netzkabel vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

Entkalkung

Kalkablagerungen können das Gerät beschädigen. Für eine optimale Leistung ist eine regelmäßige Entkalkung unerlässlich. Wir empfehlen, das Tapeten-Dampfgerät nach jedem sechsten Gebrauch zu entkalken. Die Häufigkeit der Entkalkung hängt stark von der Wasserhärte ab. Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um zu bestimmen, wann eine Entkalkung erforderlich ist.

Entkalkungsverfahren:

- 1.Verwenden Sie handelsübliche Entkalkungsflüssigkeiten oder -tabletten. Füllen Sie 1,5 l Wasser in einen Messbecher.
- 2.Geben Sie die erforderliche Menge Entkalker gemäß den Herstellerangaben hinzu und mischen Sie gut.
- 3.Gießen Sie die Entkalkungslösung in das Gerät.
- 4.Schalten Sie das Tapeten-Dampfgerät ein.
- 5.Schalten Sie das Gerät nach 10 Minuten aus und ziehen Sie den Stecker.
- 6.Lassen Sie die Lösung 30 Minuten einwirken.
- 7.Entleeren Sie das Gerät vollständig.
- 8.Spülen Sie das Gerät gründlich mit frischem Wasser aus, um Rückstände der Entkalkungslösung zu entfernen.

Schäden am Gerät, die durch fehlende Entkalkung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Dampftapetenablöser funktioniert nicht	Kalkablagerungen am Heizelement	Reinigen
	Zu wenig Wasser im Tank	Tank auffüllen; die Sicherheitsabschaltung wird zurückgesetzt
	Gerät steht nicht eben, Heizelement nicht vollständig im Wasser	Gerät in eine waagerechte Position bringen

Technische Daten

Stromquelle:	220-240V	Nennfrequenz	50/60Hz
Aufheizzeit	15min	Dämpfungszeit:	70min
Max. Füllvolumen:	4.5L	Eingangsleistung:	1900-2300w
Stückgewicht (Gerät, Dampfschlauch, Dampfplatte)	5kg		

ENTSORGUNG & RECYCLING:



Sie müssen den Dampftapetenablöser gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, um sich über die Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, indem Sie die örtlichen Vorschriften befolgen und nicht mehr funktionierende Elektrogeräte bei einer geeigneten Entsorgungsstelle abgeben.