



# Безопасность

## Блокировка дверей (ЦЗ) по зажиганию

Audi

```
Блок 46 → Кодирование  
> central_locking_system_lock_unlock_at_engine_running: not_active → active  
→ Применить
```

## Автоматическое открытие авто (только открытие, закрывать автоматически не будет)

Audi

```
Блок 46 → Кодирование  
> automatic_opening: not_active → active  
> automatic_closing: not_active → active  
> keyless_light_illumination: not_active → active  
→ Применить
```

```
Блок 46 → Адаптация  
> Personalized_settings_vehicle  
>> Keyless_access_automatic_open: not_active → active  
→ Применить
```

## Закрытие автомобиля при работающем двигателе

```
Блок 46 → Кодирование  
> Байт 9 бит 7 → включить  
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

## Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану

При условии наличия штатной сигнализации

```
Блок 46 → Кодирование  
> Байт 4 бит 6 → включить  
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
Блок 46 → Адаптация  
> Sounder_settings  
>> Beep_time_opening_central_locking → double_beep  
→ Применить
```

в ГУ появится соответствующее меню

## Открытие/закрытие заведенной машины с кнопки на двери

```
Блок 46 → Кодирование  
> central_locking_system_lock_unlock_then_engine_running: yes  
> unlocking_hatchback_via_kessy_at_s_contact_active: yes
```

## Комментарии