

# **Interaktive Berechnungen im Bauingenieurwesen nach der Methode der Finiten Elemente**

## **FE-Berechnungen**

Klassische Programme für Berechnungen im Bauingenieurwesen nach der Methode der Finiten-Elemente sind geprägt von drei separaten Schritten, der Aufbereitung der Eingabedaten für eine Berechnung und dem Einlesen dieser Daten in das eigentliche Berechnungsprogramm (Präprozessor), der Ausführung der Berechnung (Prozessor) und der Ausgabe der Ergebnisdaten (Postprozessor).

Diese drei separate Prozesse sind i.d.R. jeder für sich relativ aufwändig und machen häufig eine schnelle und einfache Variation der Eingabedaten und die Beurteilung der Konsequenzen und Ergebnisse dieser Änderungen schwierig und zeitaufwändig.

Die Anforderungen für die Ausbildung von Studierenden des Bauingenieurwesen erfordern jedoch die Entwicklung eines Verständnisses z.B. der Konsequenzen von Änderungen im Tragwerkentwurf auf das Tragverhalten. Im Allgemeinen sollte es einfach und schnell möglich sein, Änderungen im Modellentwurf zu definieren, die entsprechende Neuberechnung durchzuführen und deren Ergebnisse und Konsequenzen zu beurteilen.

Die Anforderungen eines praktisch tätigen Entwurfsingenieur (z.B. Statiker) erfordern ebenfalls schnelle und einfache Möglichkeiten der Untersuchung vielfältiger Variationsmöglichkeiten der Entwurfsdaten und die Beurteilung von Konsequenzen der Auswahl unterschiedlicher Varianten, um damit zu einem optimierten Entwurf zu gelangen.

Beide Anforderungen lassen sich bei der klassischen Vorgehensweise nur sehr schwierig oder kaum ermöglichen.

Ziel sollte es sein, einen Entwurfsvorgang durch interaktive Einflussmöglichkeiten des Nutzers auf Variationen der Modelldaten und durch grafisch, interaktive Darstellungen der Ergebnisdaten so weit und unmittelbar zu unterstützen, dass Studenten ein leichteres Verständnis z.B. des Tragverhaltens von Bauwerken entwickeln können und praktisch tätige Entwurfsingenieure leichter zu optimierten Modellentwürfen, z.B. im Tragwerksentwurf, gelangen können.

Dies sind die Hauptziele der hier beschriebenen Programmumgebung.

Grundlage einer jeden Berechnung ist die Definition eines **Modells** mit entsprechenden **Modelldaten**, die das **Modellverhalten** bestimmen.

In der Regel werden die Ausgangsdaten für die Definition eines neuen Modells in einer Textdatei mit vordefinierten Schlüsselwörtern und entsprechenden Definitionsinhalten festgelegt. Diese unterscheiden sich je nach Anwendungsgebiet und sind im Anhang beschrieben.

Eine solche Textdatei, die im Dateisystem eines Rechners dauerhaft gespeichert wird (persistentes Modell), dient zum Einlesen eines neuen Modells für eine Berechnung. Das persistente Modell wird i.d.R. während der Laufzeit eines Berechnungsvorgangs nicht verändert.

Während des Einlesens eines neuen, persistent gespeicherten Modells (Textdatei) wird in der Laufzeitumgebung des Berechnungsprogramms ein intern gespeichertes Modell (transientes Modell) erzeugt. Das transiente Modell kann durch umfassende Interaktionsmöglichkeiten des Nutzers auf vielfältige Weise in seinen Definitionen verändert und variiert werden, sodass **unterschiedliche Modellzustände** beschrieben werden können.

Der jeweilige **Modellzustand** des transient gespeicherten Modells wird in einem neuen Fenster visualisiert (**grafische Modelldarstellung**). Diese Modelldarstellung kann interaktiv vom Nutzer verändert werden und dient schließlich als Grundlage einer neuen Modellberechnung. Die Ergebnisse einer jeden neuen Modellberechnung werden ebenfalls in einem neuen Fenster dargestellt (**grafische Ergebnisdarstellung**) und können interaktiv abgefragt und untersucht werden.

Unterschiedliche Modellzustände können parallel in separaten Modell- und Ergebnisdarstellungen gegenübergestellt, untersucht und verglichen werden.

## Definition der Daten eines neuen Modells:

Die Modelldaten bestehen aus **Knoten**, welche die Modell**geometrie** bestimmen, aus **Elementen**, welche die Modell**topologie** bestimmen, aus äußeren **Einwirkungen** (Lasten) auf das Modell und aus **Randbedingungen** (Lager).

Die Definition sämtlicher Daten für ein konkretes, vollständiges Modell erfolgt in der Regel in einer separaten Textdatei, da dies häufig effizienter und einfacher ist als in interaktiven Nutzerdialogen.

Als Anwendungsgebiete wurden exemplarisch die Tragwerksberechnung, Wärmeberechnung und Elastizitätsberechnung ausgewählt.

Die **Tragwerksberechnung** wird häufig als ein gesonderter Spezialfall von Bauwerksberechnungen behandelt. Sie ist für Bauingenieure von zentraler Bedeutung und soll in diesem Zusammenhang auf der gleichen allgemeinen Basis vorgestellt werden wie andere physikalische Berechnungen. Sie wird hier als 1D oder 2D Idealisierung mit 2 oder 3 Freiheitsgraden behandelt.

Die physikalisch einfachste Berechnung ist die **Wärmeberechnung**, die auf der gleichen allgemeinen Basis behandelt wird. Hier werden Implementierungen in 1D und 2D vorgestellt mit 1 Knotenfreiheitsgrad.


Tragwerksberechnungen sind in der Regel ein spezieller Fall allgemeiner Festigkeitsberechnungen, die aus der Elastizitätstheorie abgeleitet werden und sie werden daher in der Praxis häufig zusammen behandelt. Der allgemeinere Fall der **Elastizitätsberechnung** wird in der Ausbildung aber häufig erst später behandelt, da sowohl Theorie und Interpretation der Ergebnisse anspruchsvoll sind. Ergebnis einer Elastizitätsberechnung sind Dehnungen und Spannungen, die in der praktischen Nutzung häufig nicht direkt nutzbar sind, da hier in der Regel Elementschnittkräfte genutzt werden.

Physikalische Berechnungen werden in der Regel untersucht für Lasteinwirkungen, die zeitlich unveränderlich sind. Dies wird in der Tragwerksberechnung als „statisch“ und in der Wärmeberechnung als „stationär“ bezeichnet. Sollen zudem aber auch zeitlich veränderlich wirkende Lasteinwirkungen wie Wind, Erdbeben oder Wärmeeinwirkungen wie Anfahrkurven für einen Kamin berücksichtigt werden, so werden Verfahren für instationäre Wärmeberechnungen oder dynamische Tragwerksberechnungen benötigt.

Einfache Beispiele stehen in einem **Unterverzeichnis** „input“ für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete zur Verfügung. Alle Eingabedateien sind gekennzeichnet durch die Dateiendung „inp“. Jede Modelldefinition ist durch einen Textidentifikator eindeutig gekennzeichnet.

„Leere“ Eingabedateien mit auskommentierten Schablonen als Beispiele für die jeweils unterstützten Arten von Eingabezeilen stehen in Dateien „Vorlage.inp“ zur Verfügung.

Das Startmenü der Anwendung bietet die drei Themengebiete (Tragwerk, Elastizität, Wärme) an mit dem kompletten Funktionsumfang jedes einzelnen Themengebietes jeweils als Aufklappmenü unter dem jeweiligen Themengebiet (z.B. Tragwerk).




Zusätzlich gibt es für jedes Themengebiet die Menüauswahl „neu“, die Eingabedaten für eine neue Modelldefinition aus vordefinierten Beispieldaten im Unterverzeichnis „input“ anbietet.

Nach dem Einlesen neuer Modelldaten wird die entsprechende Modelldefinition unmittelbar visualisiert.


## Tragwerksberechnungen

„Tragwerk“ bietet den **kompletten Funktionsumfang** für eine statische Tragwerksberechnung mit ebenen Stabelementen

- das Einlesen neuer, Editieren vorhandener und Sichern aktueller Modelldaten. Eine Textdatei mit den beschreibenden Modelld Definitionen kann aus dem Unterverzeichnis des jeweiligen Themengebietes (z.B. /FE-Berechnungen/input/Tragwerksberechnung) eingelesen, editiert oder gesichert werden. Nach erfolgreichem Einlesen werden die eingelesenen Modelldaten zur Kontrolle quittiert,
- die tabellarische Anzeige oder grafische Visualisierung der aktuellen Modelldaten,
- die Berechnung, Anzeige und Visualisierung der Ergebnisse.




Die Menüauswahl „neu“ öffnet einen Dialog zur Auswahl eines dauerhaft gespeicherten Modells im Unterverzeichnis „input/Tragwerksberechnung“, hier z.B. die Darstellung eines **Gebäudemodells**. Das ausgewählte Modell wird anschließend direkt visualisiert. Die Visualisierung erfolgt über die Ermittlung der maximalen Abmessungen des Modells und deren Transformation in Bildschirmkoordinaten des entsprechenden Darstellungsfensters.



Das Menü „Modell berechnen“ stellt entweder eine statische oder eine dynamische Berechnung zur Verfügung. Die Auswahl „**statische Berechnung**“ führt eine Berechnung der aktuell dargestellten Modelldefinition durch und öffnet ein neues Fenster mit einer Auswahl der entsprechenden Berechnungsergebnisse.

Der Hauptfokus der vorliegenden Implementierung liegt auf umfassenden Funktionalitäten für interaktive Modellveränderungen, die zu einer unmittelbaren Neudarstellung des aktuellen Modellzustands im Fenster „Tragwerksmodell visualisieren“ führen.

**Interaktive Modelländerungen** für Tragwerksberechnungen werden im Fenster „Tragwerkmodell visualisieren“ durchgeführt unter der Menüleiste:



- **Modell** für die Definition oder Veränderung der Modelldaten wie Name (ID), Dimensionalität und maximale Abmessungen.
- **Knoten**definitionen können hinzugefügt, editiert, gelöscht oder interaktiv verschoben werden, ganze Knotennetze mit regelmäßigen oder variablen Knotenabständen können definiert oder verändert werden.
- **Elemente** können hinzugefügt, gelöscht oder deren Eigenschaften editiert werden. In den entsprechenden Nutzerdialogen kann dabei vielfach Bezug genommen werden auf bestehende Knoten oder Eigenschaften anderer Elemente. Material- und Querschnittswerte können definiert oder editiert werden.

Ganze Elementnetze können auf Basis von Knotennetzen erzeugt oder verändert werden.

- **Lasten** und **Lager** können definiert oder verändert werden, wobei wiederum interaktiv Bezug genommen werden kann auf bestehende Knoten oder Elemente.
- **Dynamik** ermöglicht die Definition oder Änderung der **Integrationsparameter** für dynamische Brechungen, **Anfangsbedingungen** können definiert oder editiert werden, **zeitlich veränderliche Knotenlasten** können neu definiert oder editiert werden und zugehörige **Anregungsfunktionen** können visualisiert werden.

Für jede Auswahl wird ein entsprechendes Dialogfenster der jeweils gewählten Auswahl geöffnet. Änderungen, die darin vorgenommen werden, werden direkt in die aktuelle Modelldefinition übernommen.

Jedes Dialogfenster beinhaltet in der Regel die **Eingabe einer eindeutigen Schlüsseldefinition (ID) für die jeweilige Tragwerksdefinition** (Knoten, Element, Last, Lager). Die **Eingabe einer neuen, im Modell noch nicht vorhandenen ID** erfordert die Eingabe der erforderlichen Daten für eine neue Tragwerksdefinition. Die **Eingabe einer bereits vorhandenen ID** veranlasst die Darstellung der zugehörigen Definitionsdaten im Dialogfenster, welche dann editiert werden können. Die **Aktivierung des Eingabefeldes einer ID** veranlasst in der Regel die Darstellung ALLER bereits vorhandenen IDs der jeweiligen Tragwerksdefinition in einem separaten Fenster (Schlüsselfenster). So kann entweder eine neue, noch nicht vorhandene ID leichter gefunden werden oder eine vorhandene ausgewählt werden. Wird eine vorhandene ausgewählt, so werden die zugehörigen Definitionsdaten angezeigt. Die Auswahl einer vorhandenen ID wird in der Regel erleichtert durch die Auswahlmöglichkeit der entsprechenden Tabellenzeile im Schlüsselfenster und Weiterausfüllen der Eingaben des zugehörigen Dialogfensters. Die gleiche Vorgehensweise wird auch unterstützt bei der **Festlegung von Bezügen innerhalb einer Tragwerksdefinition** (z.B. Material-ID für eine Elementdefinition).

Zusätzlich zu den Menüoptionen stehen auch vielfältige interaktive Auswahlmöglichkeiten für Tragwerksdefinitionen zur Verfügung. Ein Linksklick auf eine Textdarstellung oder auf eine visuelle Repräsentation von Tragwerksdefinitionen veranlasst die Darstellung der aktuellen Definitionsdaten in einem separaten Fenster. Dort können die meisten Definitionsdaten ergänzt oder editiert werden. Es können auch die Namen der IDs konsistent geändert werden.

## **Knoten neu, editieren, löschen**

Die Menüauswahl **Knoten** öffnet ein Untermenü mit den Optionen

- Knoten
- äquidistantes Knotennetz
- variables Knotennetz

Die Unterauswahl **Knoten** öffnet einen neuen Benutzerdialog für einen Knoten. Im Allgemeinen haben Knoten in der Tragwerksberechnung 3 Knotenfreiheitsgrade, daher ist diese Angabe voreingestellt. Wird diese Einstellung auf 2 geändert, so wird ein Knotengelenk eingefügt.

Wird das Eingabefeld „Knoten ID“ angewählt, wird eine Tabelle mit bereits bestehenden Knotenidentifikatoren zur Unterstützung der Eingabe angezeigt.

Durch Eingabe eines bereits bestehenden Knotenidentifikators werden die aktuellen Werte des zugehörigen Knotens dargestellt und diese können editiert und mit „Ok“ akzeptiert werden.

Die Knotenwerte für die Definition neuer Knoten können im Benutzerdialog ausgefüllt werden und einzeln in eine Tabelle eingetragen werden. Es können auch ganze Gruppen von Knoten, z.B. mit einem einheitlichen Präfix, definiert oder generiert werden und in die Tabelle eingetragen werden. Sämtliche so festgelegte Knoten werden erst nur tabellarisch dargestellt und erst mit der Bestätigung „Ok“ in das Modell übernommen.

Die Unterauswahlmöglichkeiten „**äquidistantes Knotennetz**“ und „**variables Knotennetz**“ öffnen jeweils einen Dialog zur Definition eines Knotennetzes mit einer Folge gleicher oder variabler Knotenabstände in 1D oder 2D. Gleiche Abstände werden über Startkoordinaten, Inkremente in x- und y-Richtung und die Anzahl der Wiederholungen generiert. Variable Abstände werden über Startkoordinaten und durch Angabe der Abstände als Zeichenfolge mit Semikolon getrennt (z.B. 2;5;7) generiert. Das Netz wird mit eindeutigen Knotenidentifikatoren generiert und erst nur tabellarisch dargestellt. Diese werden dann mit der Bestätigung „Ok“ in das Modell übernommen.

Zusätzlich zu den Menüoptionen stehen auch interaktive Funktionen zum Editieren von Knoten zur Verfügung. Ein Linksklick auf einen Knotenidentifikator oder ein Knotensymbol (kleiner Kreis) öffnet einen Benutzerdialog mit den aktuellen Knotenwerten (ID, Anzahl Freiheitsgrade und Koordinaten). Zudem erscheint eine Tabelle mit den bereits bestehenden Knotenidentifikatoren und an der Position des gewählten Knoten erscheint ein roter „Pilotpunkt“. Wird der Zeiger auf diesen Pilotpunkt bewegt, rechts gedrückt und gehalten, so kann dieser mit dem Zeiger (langsam) bewegt werden. Die kontinuierlich aktualisierten Koordinaten werden im zugehörigen Benutzerdialog angezeigt. Dieser Vorgang wird mit einem Rechtsklick beendet. Die daraus resultierenden Knotenkoordinaten können im Benutzerdialog weiter editiert und schließlich mit **Ok** akzeptiert werden oder eine Knotendefinition kann komplett gelöscht werden. Der resultierende Modellzustand wird unmittelbar neu dargestellt.



## Element neu, editieren, löschen

Die Menüauswahl Elemente hat drei Unterauswahlmöglichkeiten:

- **Element,**
- **Querschnitt und**
- **Material**

**Element** öffnet den Benutzerdialog für ein Element. Elementidentifikatoren können generiert werden oder durch Linksklick im Feld „Element ID“ eingegeben werden. Im letzteren Fall öffnet sich eine Tabelle mit bereits bestehenden Elementidentifikatoren, um die Eingabe einer neuen, Eindeutigen ID zu unterstützen. Durch Eingabe eines bereits bestehenden Elementidentifikators werden die aktuellen Werte des zugehörigen Elements dargestellt und diese können akzeptiert oder editiert werden. Außerdem kann ein bestehendes Modellelement gelöscht werden.

Ein Linksklick auf einen Elementidentifikator oder auf die grafische Darstellung eines Elementes öffnet einen Dialog mit den aktuellen Elementwerten (ID, Typ, Startknoten ID, Endknoten ID, Material ID, E-Modul, spez. Masse, Querschnitt ID, Querschnittsfläche und Trägheitsmoment). Zudem erscheint eine Tabelle mit den bereits bestehenden Elementidentifikatoren. Material- und Querschnittswerte werden in der Regel über Material ID und Querschnitt ID zugeordnet. Der Verweis über solche „Gruppen“identifikatoren erlaubt die Festlegung mehrerer Materialwerte (z.B. E-Modul, spez. Masse) und mehrerer Querschnittswerte (z.B. Querschnittsfläche und Trägheitsmoment) zu einer ganzen Gruppe von Elementen. Wird hingegen im Benutzerdialog ein bestimmter Wert für einzelne Elementwerte (z.B. E-Modul, spez. Masse, Querschnittsfläche, Trägheitsmoment) für ein spezifisches Element festgelegt, so haben diese einzelnen Elementwerte Vorrang vor den Gruppenverweisen und werden für die Berechnung genutzt.

Im Benutzerdialog können also entweder die Gruppen-IDs festgelegt werden oder die Einzelwerte. Werden beide festgelegt, so hat der Einzelwert Vorrang. Im Benutzerdialog können die Knotenbezüge (Start-, Endknoten) interaktiv festgelegt werden. Wenn der Benutzerdialog aktiv ist, werden hierzu Knoten-IDs angeklickt und der erste Klick wird als neuer Startknoten interpretiert und der zweite als Endknoten. Beide werden umgehend im Benutzerdialog angezeigt.

Ähnlich können die Material- und Querschnittbezüge durch einen Klick auf einen anderen Elementidentifikator festgelegt werden, dessen Werte gelesen und für das neue Element übernommen werden.

Die Unterauswahlmöglichkeiten **Material** und **Querschnitt** öffnen jeweils einen Benutzerdialog zur Festlegung einer neuen Material bzw. Querschnitt ID mit den zugeordneten Gruppenwerten. Wird in diesen beiden Dialogen ein Identifikator für eine schon vorhandene Modelldefinition eingegeben, werden die Daten, die mit der Modelldefinition verbunden sind, angezeigt und können nach Belieben editiert werden. Eine nutzerdefinierte Neueingabe einer eindeutigen ID (z.B. Material ID)

wird erleichtert durch die Anzeige aller vorhandenen, bereits vergebenen IDs in einem eigenen Informationsfenster. Wird **kein** Textidentifikator eingegeben, wird ein neuer eindeutiger Identifikator aus zugeordneten Identifikatoren generiert.

Zusätzlich zu Modellveränderungen über die Menüauswahl können vorhandene Textidentifikatoren auch direkt angewählt werden. Daraufhin öffnet sich jeweils ein entsprechendes Dialogfenster zur Festlegung bzw. Änderung der Daten der angewählten Modelldefinition.

Beispielhaft soll dies Vorgehen an der Eingabe eines neuen Balkenelementes gezeigt werden.

In der Menüauswahl „Elemente“ wird „Stabelement“ ausgewählt. Anschließend wird ein Dialogfenster geöffnet zur Eingabe neuer oder zur Veränderung bestehender Definitionsdaten.

Nach Eingabe einer Element-ID wird überprüft, ob diese schon im Modell vorhanden ist, in diesem Fall werden die aktuellen Werte, die mit dieser Element-ID verbunden sind, angezeigt und können akzeptiert oder editiert werden. Falls die Element-ID noch nicht im Modell vorhanden ist, so werden die zugehörigen Definitionsdaten im Dialogfenster ausgefüllt und die neue Definition wird in das Modell übernommen.

Bezüge zu Knotendefinitionen (z.B. Startknoten) können durch Klick auf die entsprechenden Knoten definiert werden. Bezüge zu Elementdefinitionen (z.B. Elementmaterial) können durch Klick auf die entsprechenden Elemente definiert werden.

Eindeutige Identifikatoren können entweder eingegeben oder generiert werden.

Gelenke können am Anfang und Ende von Biegebalkenelementen definiert werden.

Elementknoten können mit Zeiger-Klick identifiziert werden.

Material- und Querschnittswerte können per Zeiger-Klick auf bestehende Elemente übernommen werden.

In der Regel werden diese über Material-, Querschnitt-ID als Gruppe zugeordnet.

Direkteingabe einzelner Werte (z.B. Emodul, Masse, Fläche, Trägheitsmoment) hat aber für einzelne Elemente Präferenz gegenüber einer Gruppenzuordnung,

Neues Element

Eingabewerte für ein neues oder vorhandenes Element

Element ID:   
(ggf. generiert aus Start- und Endknoten ID)

Elementtyp definieren:

☐ Fachwerk ☐ Gelenk am Anfang

☐ Biegebalken ☐ Gelenk am Ende

☐ Federelement

Startknoten ID:   
(click vorhandene Knoten ID)

Endknoten ID:   
(click vorhandene Knoten ID)

click vorhandene Element Id für Übernahme von Material- und Querschnittswerten

Material ID:

Elastizitätsmodul E:

spezifische Masse m:

Querschnitt ID:

Querschnittfläche A:

Trägheitsmoment I:

Die einfachste und schnellste Option zur Definition eines neues Balkenelementes ist

- die Festlegung des Elementtyps mit oder ohne Gelenken
- anklicken zweier Knoten-IDs für Start- und Endknoten  
Element-ID wird generiert aus Knoten-IDs
- anklicken einer bestehenden Element-ID zur Übernahme von Material- und Querschnittswerten

## Lasten neu definieren, editieren, löschen

Die Menüauswahl **Lasten** hat drei Unterauswahlmöglichkeiten:

- **Knotenlast**,
- **Linienlast** und
- **Punktlast**

Diese öffnen jeweils einen Benutzerdialog zur Festlegung der Werte des jeweiligen, neuen Lasttyps oder zum Löschen einer Last.

Im Benutzerdialog **Knotenlast** kann der zugehörige Knoten durch einen Linksklick auf einen Knotenidentifikator definiert werden. Der Knotenlastidentifikator wird dann generiert.

In den Benutzerdialogen **Linienlast** und **Punktlast** kann das zugehörige Element durch einen Linksklick auf einen Elementidentifikator definiert werden. Die Lastidentifikatoren werden dann jeweils generiert, können aber auch vom Nutzer festgelegt werden.

Aktiviert der Nutzer das Feld für die Eingabe einer Last-ID, öffnet sich ein Fenster mit allen bereits genutzten Last-IDs zur Erleichterung der Eingabe einer neuen, eindeutigen Last-ID. Die Eingabe einer bestehenden ID öffnet deren Werte.

Alternativ können auch bereits vorhandene Last-IDs angeklickt werden, um deren Definitionswerte zu ändern.

## Lager neu, editieren, löschen

Die Auswahl **Lager** öffnet einen Benutzerdialog zur Festlegung der Werte eines neuen Lagers oder zum Löschen eines Lagers.

Im Benutzerdialog **Lager** kann der zugehörige Knoten durch einen Linksklick auf einen Knotenidentifikator definiert werden. Der Lageridentifikator wird dann generiert.

Aktiviert der Nutzer das Feld für die Eingabe einer Lager-ID, öffnet sich ein Fenster mit allen bereits genutzten Lager-IDs zur Erleichterung der Eingabe einer neuen, eindeutigen Lager-ID. Die Eingabe einer bestehenden ID öffnet deren Werte.

Alternativ können auch bereits vorhandene Lager-IDs angeklickt werden, um deren Definitionswerte zu ändern.

## Zeitintegrationsdaten (Dynamik) neu, editieren, löschen

Die Auswahl „Dynamik“ im Menü „Modelldefinitionen neu definieren und vorhandene editieren“ des Fensters „Tragwerksmodell visualisieren“ öffnet einen Dialog zur Neueingabe der Modelldaten für eine dynamische Berechnung (Zeitintegration) oder zur Darstellung und Modifikation der eingelesenen Modelldaten aus dem Unterverzeichnis „input/Tragwerksberechnung/Dynamik“.

Das resultierende Tragwerksmodell wird im Fenster „Tragwerkmodell visualisieren“ dargestellt und mit der Auswahl „**dynamische Berechnung**“ wird eine Berechnung des Tragwerkverhaltens unter zeitabhängiger (dynamischer) Belastung durchgeführt.

Drei unterschiedliche Lösungsmethoden stehen für die Zeitintegration zur Verfügung. Das Newmark Verfahren mit den Parametern  $\beta$  und  $\gamma$ , das Wilson  $\theta$ -Verfahren mit dem Parameter  $\theta$  und das Taylor  $\alpha$ -Verfahren mit dem Parameter  $\alpha$ .

Dialog zur Eingabe der Modelldaten für eine dynamische Berechnung.

Im folgenden Beispiel der dynamischen Berechnung eines Industriekamins sollen 4 Eigenlösungen berücksichtigt werden und die Berechnung über eine Gesamtdauer von 30s erfolgen. Ein modales Dämpfungsmaß  $\xi$  soll 2% für alle Eigenlösungen betragen. Als Lösungsverfahren soll das Newmark-Verfahren mit den Integrationsparametern 0,25 und 0,5 genutzt werden. Das Zeitintervall  $\Delta t$  für die Zeitschrittlösung soll 0,005s betragen. Knotenanfangswerte sollen nicht definiert werden. Die Anregung soll eine zeitabhängige Knotenlast als Bodenanregung am Freiheitsgrad 0 sein, deren Werte aus einer Datei gelesen werden.

Zeitintegration für Tragwe... — □ ×

Maximale Zeit für Integration  $t_{\max}$  [s]

Anzahl Eigenlösungen in Zeitintegration

modale Dämpfungsmaße  $\xi_i$   Doppelklick für Invertieren aller Dämpfungsmaße

Eigenform =

Methode für Zeitintegration

☒ Newmark, Parameter  $\beta$  und  $\gamma$   
 $\gamma \geq \frac{1}{2}$  und  $\beta \geq \frac{1}{4}(\gamma+0.5)^2$  unbedingt stabil  $\beta$    $\gamma$

☐ Wilson  $\theta$ , Parameter  $\theta$   
mit  $(1 \leq \theta < 2)$ , empfohlen 1.420815  
( $0 > 1.366025$ ), für  $\Delta t$  kritisch  
( $\gamma = \frac{1}{2}$  und  $\beta = \frac{1}{4}$ )  $\theta$

☐  $\alpha$  Method, Parameter  $(-\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 0)$   
 $\gamma = (\frac{1}{2}-\alpha)$  und  $\beta = \frac{1}{4}(1-\alpha)^2$   
 $-\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 0$  unbedingt stabil  $\alpha$

Zeitschritt  $\Delta t$  für die Lösung [s]  Doppelklick für Invertieren aller Anfangsbedingungen

Anfangsbedingung

Gesamtanzahl =  Doppelklick für Invertieren aller Anfangsbedingungen

Abbrechen Ok




## Beurteilung der Berechnungsergebnisse:

Eine zweite Grundintention dieser Software ist die **interaktive Ergebnisexploration**. Zu diesem Zweck können die wesentlichen Ergebnisse einer Berechnung sowohl in **visueller Form** wie auch in **tabellarischer Form** dargestellt, veranschaulicht und verglichen werden. Bei einer Stabwerksberechnung sind dies die Knotenverformungen, die Lagerreaktionen und die Elementschnittkräfte.

Nach Aktivierung der Auswahl „statische Berechnung“ im Fenster „Tragwerkmodell visualisieren“ wird im Ergebnis ein neues Fenster „**Statik Ergebnisse visualisieren**“ mit der Auswahl der möglichen Berechnungsergebnisse dargestellt.

Die Darstellung unterstützt die Darstellung des Verwesungszustands und der Schnittkräfte (hier Biegemomente). Elemente IDs und Knoten IDs können an- und abgeschaltet werden. Die Darstellung der Verformungen kann für eine bessere Veranschaulichung um einen benutzerdefinierten Faktor für Verformungen überhöht werden.

Zusätzlich können Ergebnisse in numerischer Form durch Aktivieren der jeweiligen Text-ID in einem sogenannten „PopUp“ dargestellt werden.






Die **tabellarische Darstellung der Ergebnisse** erlaubt eine schnelle Gesamtübersicht über die relative Größe der Ergebnisse.

Ergebnisausgabe

Knotenverformungen				Schnittkräfte an Elementanfang und -ende								Lagerreaktionen			
Knoten	ux	uy	phi	Element	Na	Qa	Ma	Nb	Qb	Mb		Knoten	Rx	Ry	M
F0	0,0000	0,0000	-0,0021	Col00	110,55	-11,65	-0,00	110,55	-11,65	40,77		F0	-11,65	-110,55	0,00
F1	0,0000	0,0000	-0,0024	Col01	-231,04	-24,89	-0,00	-231,04	-24,89	87,13		F1	-24,89	231,04	0,00
F2	0,0000	0,0000	-0,0025	Col02	0,14	-31,80	-0,00	0,14	-31,80	111,31		F2	-31,80	-0,14	0,00
F3	0,0000	0,0000	-0,0023	Col03	-96,01	-22,07	-0,00	-96,01	-22,07	77,26		F3	-22,07	96,01	0,00
F4	0,0000	0,0000	-0,0021	Col04	-73,64	-9,58	0,00	-73,64	-9,58	33,53		F4	-9,58	73,64	0,00
G0	0,0067	0,0001	-0,0015	Col05	85,15	-20,09	-40,48	85,15	-20,09	29,83					
G1	0,0067	-0,0002	-0,0010	Col06	-225,21	-20,84	-45,34	-225,21	-20,84	27,59					
G2	0,0067	0,0000	-0,0008	Col07	-105,05	-32,02	-67,08	-105,05	-32,02	44,98					
G3	0,0068	-0,0001	-0,0011	Col08	-44,89	-27,06	-57,53	-44,89	-27,06	37,17					
G4	0,0068	-0,0001	-0,0016	Col09	63,17	-17,26	-34,59	63,17	-17,26	25,81					
U10	0,0193	0,0003	-0,0028	Col10	-203,23	-23,67	-39,84	-203,23	-23,67	43,00					
U11	0,0193	-0,0006	-0,0032	Col11	-135,76	-24,72	-46,22	-135,76	-24,72	40,31					
U12	0,0235	-0,0003	-0,0038	Col12	-14,18	-34,35	-55,92	-14,18	-34,35	64,30					
U13	0,0235	-0,0002	-0,0041	Col13	38,14	-38,21	-56,30	38,14	-38,21	77,43					
U20	0,0385	0,0004	-0,0044	Col14	-178,20	-2,72	-25,07	-178,20	-2,72	-15,54					
U21	0,0384	-0,0012	-0,0026	Col15	-165,14	-53,58	-57,07	-165,14	-53,58	130,48					
U22	0,0482	-0,0007	-0,0049	Col16	15,20	-5,49	-14,59	15,20	-5,49	4,61					
U23	0,0481	-0,0002	-0,0025	Bm00	-8,44	25,40	81,25	-8,44	25,40	-71,14					
U30	0,0616	0,0005	-0,0005	Bm01	-4,38	19,56	61,33	-4,38	19,56	-56,05					




Als **Beispiel für eine interaktive Modellveränderung** soll ein zusätzliches diagonales Fachwerkelement in einen Zweifeldrahmen eingefügt werden und die resultierenden Ergebnisse verglichen werden.



Für den neuen Stab wird die Auswahl „Elemente“ Unterauswahl „Element“ ausgewählt. Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster zur Neudefinition eines Elementes. Als Elementtyp wird „Fachwerkstab“ gewählt. Dann werden im Fenster „Tragwerksmodell visualisieren“ zwei Knotenidentifikatoren angewählt für den Start- und den Endknoten des Fachwerkstabs. Der eindeutige Elementidentifikator „e13“ wird aus den Identifikatoren von Anfangs- und Endknoten generiert und im Dialog dargestellt. Für die Material- und Querschnittdefinition kann ein vorhandener Elementidentifikator angewählt werden, woraufhin dessen Material- und Querschnittdefinitionen übernommen und im Dialog dargestellt werden.

Jede Neudefinition oder Veränderung einer Modelldefinition führt unmittelbar zu einer Neudarstellung der geänderten Modelldarstellung im Fenster „Tragwerksmodell visualisieren“.

Anschließend kann die „**statische Berechnung**“ durchgeführt werden. Nach jeder Berechnung werden die Ergebnisse in einem neuen Fenster visualisiert. Die unterschiedlichen Ergebnisse der jeweiligen Berechnung unterschiedlicher Modellzustände in neuen Fenstern „Statik Ergebnisse visualisieren“ bleiben erhalten und können verglichen werden.



Im oberen Bild wurde die ursprüngliche Definition des Zweifeldrahmen ohne zusätzlichen Diagonalstab berechnet und die Ergebnisse (Normalkräfte, Verformung) dargestellt. Im unteren Bild wurde der zusätzliche Diagonalstab durch wenige Nutzerinteraktionen neu definiert, der veränderte Zweifeldrahmen berechnet und die Ergebnisse dargestellt. Der Zustand von Knoten (Verformungen) und Elementen (Schnittgrößen) kann einfach interaktiv durch Aktivieren der jeweiligen Text-ID im Ergebnisfenster in einem sogenannten „PopUp“ dargestellt werden.

## Berechnung von Stabwerken unter zeitabhängiger (dynamischer) Belastung


Eine **dynamische Berechnung** ist wesentlich aufwändiger. Die wesentlichen Funktionalitäten sind über das Aufklappmenü des Themengebietes verfügbar und umfassen die Anzeige und das Editieren der Eingabedaten für die dynamische Berechnung, Die Visualisierung der dynamischen Anregung, die Berechnung, Anzeige und Visualisierung der Eigenlösungen, den expliziten Start der dynamischen Berechnung und schließlich die Berechnungsergebnisse in Form einer alphanumerische Anzeige, der Visualisierung der zeitabhängigen Modellzustände und der Visualisierung der Knotenzeitverläufe.

Die Menüauswahl „**neu**“ öffnet einen Dialog zur Auswahl eines persistent gespeicherten Modells im Unterverzeichnis „**input/Tragwerksberechnung**“.

Für die Auswahl einer dynamischen Modellberechnung wird das Unterverzeichnis „**input/Tragwerksberechnung/Dynamik**“ ausgewählt und dort eine der zur Verfügung gestellten Eingabedateien, z.B. „SchornsteinBodenanregungElCentro.inp“

Die eingelesenen Modelldaten werden anschließend direkt im Fenster „Tragwerksdaten visualisieren“ dargestellt.


**Interaktive Modelländerungen** für Tragwerksberechnungen werden im Fenster „Tragwerkmodell visualisieren“ durchgeführt unter der Menüleiste:




Die Auswahl „Dynamik“ öffnet ein Auswahlménü zur Neueingabe oder zur Modifikation der bereits festgelegten Definitionsdaten für eine Dynamische Berechnung. Die Auswahlmöglichkeiten beinhalten

- Zeitintegration (Festlegung der Daten eines Zeitschrittverfahrens)
- Anfangsbedingungen
- zeitveränderliche Knotenlast
- Anregung visualisieren

Der komplette Funktionsumfang für die ausgewählten Eingabedaten einer dynamischen Berechnung wird in der Menüauswahl „Tragwerk“ angeboten.



Beispieldaten für die Beschreibung einer Modellanregung stehen im Unterverzeichnis „**input/Tragwerksberechnung/Dynamik/Anregungsdateien**“ zur Verfügung, z.B. **BM68elc.0,005.acc**. Beschleunigungsdaten (acc) eines Sensors während des El Centro Erdbebens von 1940 mit einem Zeitschritt von 0,005 s.



Hier wird die Bodenbeschleunigung an einem Beschleunigungsmesser des El Centro Erdbebens von 1940 über eine Zeitdauer von 20 Sekunden in Zeitschritten von 0,005 Sekunden dargestellt.

Es sollen **4 Eigenlösungen** berechnet und alphanumerisch angezeigt werden.

Eigenlösung anzeigen				
Eigenfrequenzen		Eigenvektoren		
0	0,552	0,00000	0,00000	0,00000
1	3,247	0,00000	0,00000	0,00000
2	8,599	0,00000	0,00000	0,00000
3	14,987	0,00592	0,02375	0,04216
		0,00000	0,00000	0,00000
		-0,00055	-0,00165	-0,00126
		0,02074	0,04325	0,01051
		0,00000	0,00000	0,00000
		-0,00089	0,00011	0,00346
		0,04037	0,01420	-0,03858
		0,00000	0,00000	0,00000
		-0,00104	0,00264	-0,00047
		0,06172	-0,05222	0,03530
		0,00000	0,00000	0,00000
		-0,00108	0,00366	-0,00531
				0,00422

**Ergebnisse der zeitabhängigen Berechnung** in alphanumerischer Form. Nach Auswahl eines Knotens werden dessen Verformungen (Delta) und Beschleunigungen (Acc) an allen Freiheitsgraden und allen Zeitschritten angezeigt. Die Maximalwerte werden ermittelt und in der Überschrift als Text ausgegeben.

Nach Auswahl eines Zeitschritts wird der Modellzustand an allen Knoten zu diesem Zeitschritt angezeigt.

Ergebnisse der zeitabhängigen Berechnung

Knoten Zeitverlauf  
Auswahl des Knotens: **n4**

max. DeltaX = 0,00334, t = 10,71, max. DeltaY = 0, t = 0,00  
max. AccX = 0,1679, t = 10,25, max. AccY = 0, t = 0,00


Zeit	DeltaX	DeltaY	Phi	AccX	AccY	AccPhi
0,00	0	0	0	0,001369	0	0
0,01	1,891E-08	0	1,964E-11	0,001656	0	3,142E-06
0,01	7,621E-08	0	4,779E-11	0,001462	0	-4,923E-06
0,02	1,664E-07	0	-6,124E-13	0,0006787	0	-5,543E-06
0,02	2,781E-07	0	-2,185E-10	0,0006317	0	-1,111E-05
0,03	4,056E-07	0	-6,363E-10	0,0005792	0	-4,205E-06
0,03	5,476E-07	0	-1,184E-09	0,000525	0	-1,289E-06
0,04	7,026E-07	0	-1,688E-09	0,0004655	0	1,386E-05
0,04	8,693E-07	0	-1,885E-09	0,0004093	0	2,254E-05
0,05	1,046E-06	0	-1,47E-09	0,0003703	0	3,91E-05
0,05	1,233E-06	0	-1,515E-10	0,0003617	0	4,376E-05
0,06	1,429E-06	0	2,276E-09	0,0003922	0	5,085E-05
0,06	1,635E-06	0	5,873E-09	0,0004649	0	4,169E-05
0,07	1,852E-06	0	1,051E-08	0,0005764	0	3,272E-05
0,07	2,085E-06	0	1,587E-08	0,000718	0	7,945E-06
0,08	2,335E-06	0	2,145E-08	0,0008758	0	-1,344E-05
0,08	2,607E-06	0	2,663E-08	0,001033	0	-4,514E-05
0,09	2,905E-06	0	3,075E-08	0,001173	0	-6,655E-05
0,09	3,232E-06	0	3,318E-08	0,001281	0	-9,118E-05

Modellzustand an einem festgelegtem Zeitschritt  
Auswahl des Zeitschritts: **10,71** **Anzeigen**

Knoten	DeltaX	DeltaY	Phi	AccX	AccY	AccPhi
n0	0	0	0	0	0	0
n1	0,0002363	0	-2,423E-05	0,01899	0	-0,00093
n2	0,0009618	0	-4,736E-05	0,007648	0	0,002379
n3	0,002068	0	-6,113E-05	-0,06006	0	0,003275
n4	0,00334	0	-6,479E-05	-0,1092	0	0,002048

**Zeitabhängige Modellzustände** können für ausgewählte Zeitschritte **visualisiert** werden. Hierzu wird der gewünschte Zeitschritt ausgewählt und die Zustandsgrößen an diesem Zeitschritt visualisiert.

Es werden die Maximalwerte über den gesamten Zeitverlauf als Text ausgegeben mit dem Zeitpunkt ihres Auftretens.



Hier wird die Verteilung des Biegemoments an 2 verschiedenen Zeitschritten dargestellt. Wird die Auswahl einer Zustandsgröße mehrfach angeklickt, so wird der Zeitschritt kontinuierlich weiter gezählt.

Schließlich können noch die Knotenzeitverläufe der Verformungen und Beschleunigungen für einen ausgewählten Knoten visualisiert werden. Der Maximalwert wird als Text mit dem Zeitpunkt seines Auftretens angezeigt.




Hier wird die Verformung des Knotens „n4“ in X-Richtung über den gesamten Zeitverlauf visualisiert.

## Elastizitätsberechnungen

Festigkeitsberechnungen nach der Elastizitätstheorie sind ein weiteres Anwendungsgebiet. Im Gegensatz zu Tragwerksberechnungen nach der Balkentheorie liefert die Elastizitätstheorie nicht Schnittgrößen und Verformungen, sondern allgemein Spannungen und Dehnungen. Im Bauingenieurwesen wird sie häufig verwendet z.B. für Festigkeits- und Verformungsberechnungen im Grundbau.


Im Rahmen dieser Anwendung wird zuerst die Berechnung eines 2-dimensionalen Kragarms mit linearen Dreieckselementen für ebene Spannungsbeziehungen gezeigt. Berechnungen beschränken sich auf die statische Berechnung.




Modellmodifikationen mittels interaktiver Nutzereingaben sind vergleichbar den Funktionalitäten bei Tragwerksberechnungen. Knotendefinitionen, Festhaltungen und Lasten können neu eingegeben, modifiziert oder gelöscht werden. Knoten können interaktiv verschoben werden.



Für Modelldefinitionen in 3D steht ein isoparametrisches 8-Knoten-Volumenelement zur Verfügung. Im Rahmen dieser Anwendung wird dessen Anwendung auf einen 3-dimensionalen Halbraum gezeigt mit einer Einzellast und Randbedingungen nach Boussinesq an den Randflächen (rot).



Es werden je 4 Elemente in alle 3 Richtungen definiert, die für die Darstellung trianguliert werden. Das sogenannte Drahtmodell gibt eine Vorstellung von der Komplexität der Problemlösung.




Interaktive Nutzereingaben werden in 3D-Visualisierungen nur eingeschränkt unterstützt. Die Nutzeridentifikation von Text- und Geometrieobjekten per Mausklick wird z.B. nicht unterstützt. Trotzdem können Modellobjekte (z.B. Lasten) über die

Auswahl „Lasten“ und Eingabe ihrer ID im folgenden Nutzerdialog modifiziert werden.

„**Elastizität**“ bietet den **kompletten Funktionsumfang** für eine Festigkeitsberechnung nach der Elastizitätstheorie in 2D oder in 3D

- das Einlesen neuer, Editieren vorhandener und Sichern aktueller Modelldaten. Eine Textdatei mit den beschreibenden Modelldefinitionen kann aus dem Unterverzeichnis des jeweiligen Themengebietes (z.B. /FE-Berechnungen/input/Tragwerksberechnung) eingelesen, editiert oder gesichert werden. Nach erfolgreichem Einlesen werden die eingelesenen Modelldaten zur Kontrolle quittiert,
- die tabellarische Anzeige oder grafische Visualisierung der aktuellen Modelldaten,
- die Berechnung, Anzeige und Visualisierung der Ergebnisse.



Ergänzend zur grafischen Darstellung eines Modells wird auch eine **tabellarische Darstellung der Modelldaten** in einem separaten Fenster „Elastizitätsdaten anzeigen“ unterstützt.

Elastizitätsdaten anzeigen

Knotendefinitionen

Knoten	X	Y	Z
K000000	0	0	0
K010000	1	0	0
K020000	3	0	0
K030000	7	0	0
K040000	15	0	0
K000100	0	1	0
K010100	1	1	0
K020100	3	1	0
K030100	7	1	0
K040100	15	1	0
K000200	0	3	0
K010200	1	3	0
K020200	3	3	0
K030200	7	3	0
K040200	15	3	0
K000300	0	7	0
K010300	1	7	0
K020300	3	7	0
K030300	7	7	0
K040300	15	7	0
K000400	0	15	0
K010400	1	15	0
K020400	3	15	0
K030400	7	15	0
K040400	15	15	0
K000001	0	0	1
K010001	1	0	1
K020001	3	0	1
K030001	7	0	1
K040001	15	0	1
K000101	0	1	1
K010101	1	1	1
K020101	3	1	1
K030101	7	1	1
K040101	15	1	1
K000201	0	3	1
K010201	1	3	1
K020201	3	3	1

Elementdefinitionen

Element	k 1	k 2	k 3	k 4	k 5	k 6	k 7	k 8	Material
E000000	K000000	K010000	K010100	K000100	K000001	K010001	K010101	K000101	iso
E000001	K000001	K010001	K010101	K000101	K000002	K010002	K010102	K000102	iso
E000002	K000002	K010002	K010102	K000102	K000003	K010003	K010103	K000103	iso
E000003	K000003	K010003	K010103	K000103	K000004	K010004	K010104	K000104	iso
E000100	K000100	K010100	K010200	K000200	K000101	K010101	K010201	K000201	iso
E000101	K000101	K010101	K010201	K000201	K000102	K010102	K010202	K000202	iso
E000102	K000102	K010102	K010202	K000202	K000103	K010103	K010203	K000203	iso
E000103	K000103	K010103	K010203	K000203	K000104	K010104	K010204	K000204	iso
E000200	K000200	K010200	K010300	K000300	K000201	K010201	K010301	K000301	iso
E000201	K000201	K010201	K010301	K000301	K000202	K010202	K010302	K000302	iso
E000202	K000202	K010202	K010302	K000302	K000203	K010203	K010303	K000303	iso
E000203	K000203	K010203	K010303	K000303	K000204	K010204	K010304	K000304	iso
E000300	K000300	K010300	K010400	K000400	K000301	K010301	K010401	K000401	iso
E000301	K000301	K010301	K010401	K000401	K000302	K010302	K010402	K000402	iso
E000302	K000302	K010302	K010402	K000402	K000303	K010303	K010403	K000403	iso
E000303	K000303	K010303	K010403	K000403	K000304	K010304	K010404	K000404	iso
E010000	K010000	K020000	K020100	K010100	K010001	K020001	K020101	K010101	iso
E010001	K010001	K020001	K020101	K010101	K010002	K020002	K020102	K010102	iso
E010002	K010002	K020002	K020102	K010102	K010003	K020003	K020103	K010103	iso
E010003	K010003	K020003	K020103	K010103	K010004	K020004	K020104	K010104	iso
E010100	K010100	K020100	K020200	K010200	K010101	K020101	K020201	K010201	iso
E010101	K010101	K020101	K020201	K010201	K010102	K020102	K020202	K010202	iso
E010102	K010102	K020102	K020202	K010202	K010103	K020103	K020203	K010203	iso
E010103	K010103	K020103	K020203	K010203	K010104	K020104	K020204	K010204	iso
E010200	K010200	K020200	K020300	K010300	K010201	K020201	K020301	K010301	iso
E010201	K010201	K020201	K020301	K010301	K010202	K020202	K020302	K010302	iso
E010202	K010202	K020202	K020302	K010302	K010203	K020203	K020303	K010303	iso
E010203	K010203	K020203	K020303	K010303	K010204	K020204	K020304	K010304	iso
E010300	K010300	K020300	K020400	K010400	K010301	K020301	K020401	K010401	iso
E010301	K010301	K020301	K020401	K010401	K010302	K020302	K020402	K010402	iso
E010302	K010302	K020302	K020402	K010402	K010303	K020303	K020403	K010403	iso
E010303	K010303	K020303	K020403	K010403	K010304	K020304	K020404	K010404	iso
E020000	K020000	K030000	K030100	K020100	K020001	K030001	K030101	K020101	iso
E020001	K020001	K030001	K030101	K020101	K020002	K030002	K030102	K020102	iso
E020002	K020002	K030002	K030102	K020102	K020003	K030003	K030103	K020103	iso
E020003	K020003	K030003	K030103	K020103	K020004	K030004	K030104	K020104	iso
E020100	K020100	K030100	K030200	K020200	K020101	K030101	K030201	K020201	iso

Materialdefinitionen

Material	E-Modul	Poisson	G-Modul
iso	2,40E+000	0,2	1

Querschnittdefinitionen

Querschnitt: Dicke

Randdefinitionen

Lager	Knoten	u-x	u-y	u-z
RX00000	K000000	0,0000	frei	frei
RX00001	K000001	0,0000	frei	frei
RX00002	K000002	0,0000	frei	frei
RX00003	K000003	0,0000	frei	frei
RX00004	K000004	0,0000	frei	frei
RX00100	K000100	0,0000	frei	frei
RX00101	K000101	0,0000	frei	frei

Knotenlastdefinitionen

Last	Knoten	px	py	pz
ZLOAD	K000000	0	0	-0,25

Jedes Objekt einer Modelldefinition ist durch einen eindeutigen Textidentifikator gekennzeichnet und adressierbar (z.B. Knoten K000000 oder Elemente E000000). Bezüge auf andere Modelldefinitionen werden ausschließlich über deren Identifikator hergestellt (z.B. Element E000000 auf Knoten K000000). Das Gleiche gilt für Material- (iso) und Querschnittdefinitionen (Dicke), die für 2D- oder 3D-Berechnungen unterschiedliche Inhalte beinhalten können (hier z.B. E-Modul, Poissonzahl und G-Modul, bzw. Dicke).

Auch die Benutzeroberfläche der tabellarischen Darstellung ist in begrenztem Umfang interaktiv gestaltet. Modelldefinitionen können editiert werden, neue Definitionen können hinzugefügt werden und bestehende können gelöscht werden.


Zusätzliche, neue Modelldaten (Knoten, Elemente, Material, Querschnitt, Lasten und Randflächen) können durch einen Doppelklick in einer entsprechenden Tabelle initiiert werden. Es öffnet sich dann ein entsprechender Nutzerdialog zur Festlegung der zugehörigen, erforderlichen Modelldaten. Das Modell wird dann entsprechend erweitert.

## Beurteilung der Berechnungsergebnisse:

**Interaktive Ergebnisexploration** für **2-dimensionale Elastizitätsberechnungen** ist vergleichbar den Funktionalitäten der Tragwerksberechnung. Die wesentlichen Ergebnisse einer Berechnung können sowohl in **visueller Form** wie auch in **tabellarischer Form** dargestellt, veranschaulicht und verglichen werden. Bei einer Elastizitätsberechnung sind dies die Knotenverformungen, die Lagerreaktionen und die Elementspannungen.

Nach Aktivierung der Auswahl „statische Berechnung“ im Fenster „Tragwerkmodell visualisieren“ wird im Ergebnis ein neues Fenster „**Statik Ergebnisse visualisieren**“ mit der Auswahl der Berechnungsergebnisse dargestellt.


Zusätzlich können Ergebnisse in numerischer Form durch Aktivieren der jeweiligen Text-ID in einem sogenannten „PopUp“ dargestellt werden.



Die **tabellarische Darstellung der Ergebnisse** erlaubt eine schnelle Gesamtübersicht über die relative Größe der Ergebnisse.

Knotenverformungen				Elementspannungen							Reaktionen			
Knoten	u-x	u-y	u-z	Element	sig-xx	sig-yy	sig-xy	sig-zz	sig-yz	sig-zx	ID	Knoten	Kx	Ky
n0000	0,0000	0,0000		ELower00	-44.181,5287	922,8379	5.811,7195				SN00	n0000	29.999,1546	-2.905,8597
n0100	-0,0015	-0,0011		ELower10	-36.006,9714	1.016,7257	3.966,0437				SN01	n0001	1,6908	15.816,7806
n0200	-0,0027	-0,0035		ELower20	-27.964,6296	1.062,2813	1.932,5924				SN02	n0002	-30.000,8454	-2.910,9208
n0300	-0,0036	-0,0070		ELower30	-19.855,5311	1.068,3415	-191,9702							
n0400	-0,0043	-0,0112		ELower40	-11.531,2621	458,5917	-2.328,6532							
n0500	-0,0047	-0,0160		ELower50	-3.245,8365	-3.245,8365	-3.245,8365							
n0600	-0,0048	-0,0209		EUpper00	-1,6908	0,0000	-15.816,7806							
n0001	0,0000	0,0000		EUpper10	-8,4426	922,8379	-13.986,2768							
n0101	-0,0000	-0,0011		EUpper20	-37,1183	1.016,7257	-12.008,3855							
n0201	-0,0000	-0,0035		EUpper30	-150,0297	1.062,2813	-10.041,6908							
n0301	-0,0000	-0,0069		EUpper40	-533,7204	1.068,3415	-8.132,2989							
n0401	-0,0000	-0,0112		EUpper50	-1.528,3929	458,5917	-5.956,7724							
n0501	-0,0000	-0,0160		ELower01	-1,6908	0,0000	-15.816,7806							
n0601	-0,0001	-0,0210		ELower11	-8,4426	-909,3566	-13.982,8953							
n0002	0,0000	0,0000		ELower21	-37,1183	-969,6083	-11.988,1187							
n0102	0,0015	-0,0011		ELower31	-150,0297	-941,5317	-9.947,1875							
n0202	0,0027	-0,0035		ELower41	-533,7204	-991,0802	-7.737,7361							
n0302	0,0036	-0,0070		ELower51	-1.528,3929	-2.250,6552	-4.494,7687							
n0402	0,0043	-0,0112		EUpper01	44.184,9102	-909,3566	5.821,8416							

**Interaktive Ergebnisexploration** für 3D-Berechnungen wird nur eingeschränkt unterstützt. Die Nutzeridentifikation von Text- und Geometrieobjekten per Mausklick wird z.B. in 3-dimensionalen Visualisierungen nicht unterstützt.



Die Darstellung der Ergebnisse wird im Wesentlichen auf die **tabellarische Darstellung der Ergebnisse** beschränkt.

StatikErgebnisseAnzeigen

Knotenverformungen

Knoten	u-x	u-y	u-z
K000000	0,0000	0,0000	-0,6352
K010000	0,0359	0,0000	-0,0624
K020000	0,0117	0,0000	-0,0357
K030000	0,0042	0,0000	-0,0115
K040000	-0,0003	0,0000	-0,0069
K000100	0,0000	0,0359	-0,0624
K010100	0,0158	0,0158	-0,0894
K020100	0,0127	0,0029	-0,0296
K030100	0,0039	0,0005	-0,0124
K040100	-0,0003	0,0000	-0,0064
K000200	0,0000	0,0117	-0,0357
K010200	0,0029	0,0127	-0,0296
K020200	0,0060	0,0060	-0,0255
K030200	0,0038	0,0013	-0,0118
K040200	-0,0003	0,0001	-0,0064
K000300	0,0000	0,0042	-0,0115
K010300	0,0005	0,0039	-0,0124
K020300	0,0013	0,0038	-0,0118
K030300	0,0016	0,0016	-0,0095
K040300	-0,0003	0,0001	-0,0064
K000400	0,0000	-0,0003	-0,0069
K010400	0,0000	-0,0003	-0,0064
K020400	0,0001	-0,0003	-0,0064
K030400	0,0001	-0,0003	-0,0064
K040400	-0,0003	-0,0003	-0,0063
K000001	0,0000	0,0000	-0,1688
K010001	-0,0244	0,0000	-0,1039
K020001	0,0042	0,0000	-0,0295

Elementspannungen

Element	sig-xx	sig-yy	sig-xy	sig-zz	sig-yz	sig-zx
E000000	-0,0065	-0,0065	0,0138	0,0287	0,0104	0,0104
E000001	-0,0030	-0,0030	0,0395	0,0015	0,0058	0,0058
E000002	0,0011	0,0011	0,0182	0,0002	0,0012	0,0012
E000003	-0,0002	-0,0002	0,0043	-0,0002	0,0001	0,0001
E000100	0,0040	0,0087	0,0021	0,0008	0,0126	-0,0022
E000101	-0,0021	0,0002	0,0041	0,0021	0,0083	0,0009
E000102	-0,0006	-0,0003	0,0081	0,0002	0,0024	0,0005
E000103	-0,0001	-0,0001	0,0040	0,0001	0,0002	0,0001
E000200	0,0013	0,0003	0,0004	-0,0001	0,0025	0,0000
E000201	0,0004	0,0027	0,0006	0,0002	0,0028	-0,0001
E000202	-0,0005	0,0003	0,0010	0,0002	0,0018	0,0001
E000203	-0,0004	-0,0002	0,0019	0,0000	0,0003	0,0000
E000300	-0,0001	-0,0010	-0,0001	-0,0000	0,0006	-0,0002
E000301	0,0001	0,0000	0,0001	-0,0000	0,0005	0,0000
E000302	-0,0001	0,0006	0,0002	0,0000	0,0006	-0,0000
E000303	-0,0002	0,0005	0,0003	0,0000	0,0001	-0,0000
E010000	0,0087	0,0040	0,0021	0,0008	-0,0022	0,0126
E010001	0,0002	-0,0021	0,0041	0,0021	0,0009	0,0083
E010002	-0,0003	-0,0006	0,0081	0,0002	0,0005	0,0024
E010003	-0,0001	-0,0001	0,0040	0,0001	0,0001	0,0002
E010100	0,0032	0,0032	0,0014	0,0003	0,0009	0,0009
E010101	-0,0005	-0,0005	0,0017	0,0028	0,0022	0,0022
E010102	-0,0006	-0,0006	0,0045	0,0006	0,0014	0,0014
E010103	-0,0002	-0,0002	0,0034	0,0000	0,0002	0,0002
E010200	0,0008	0,0001	0,0003	-0,0007	0,0016	-0,0003
E010201	0,0003	0,0011	0,0004	0,0005	0,0017	-0,0000
E010202	-0,0004	0,0001	0,0009	0,0005	0,0014	0,0003
E010203	-0,0004	-0,0002	0,0016	0,0001	0,0002	0,0001


Reaktionen

ID	Knoten	Kx	Ky	Kz
RX00000	K000000	-0,0818	-0,0818	0,0000
RX00001	K000001	0,0226	0,0226	0,0000
RX00002	K000002	0,0097	0,0097	0,0000
RX00003	K000003	0,0030	0,0030	0,0000
RX00004	K000004	0,0010	0,0010	-0,0003
RX00100	K000100	-0,0473	0,0000	0,0000
RX00101	K000101	0,0032	0,0000	0,0000
RX00102	K000102	0,0173	0,0000	0,0000
RX00103	K000103	0,0087	0,0000	0,0000
RX00104	K000104	0,0029	0,0000	0,0023
RX00200	K000200	-0,0098	0,0000	0,0000
RX00201	K000201	-0,0091	0,0000	0,0000
RX00202	K000202	0,0060	0,0000	0,0000
RX00203	K000203	0,0125	0,0000	0,0000
RX00204	K000204	0,0047	0,0000	0,0033
RX00300	K000300	-0,0031	0,0000	0,0000
RX00301	K000301	-0,0060	0,0000	0,0000
RX00302	K000302	-0,0007	0,0000	0,0000
RX00303	K000303	0,0090	0,0000	0,0000
RX00304	K000304	0,0060	0,0000	0,0052
RX00400	K000400	-0,0003	-0,0006	0,0000
RX00401	K000401	-0,0006	-0,0009	0,0000
RX00402	K000402	-0,0001	-0,0004	0,0000
RX00403	K000403	0,0027	0,0018	0,0000
RX00404	K000404	0,0027	0,0018	0,0020
RY00000	K000000	-0,0818	-0,0818	0,0000
RY00001	K000001	0,0226	0,0226	0,0000
RY00002	K000002	0,0097	0,0097	0,0000

## Wärmeberechnungen

„Wärme“ bietet den **kompletten Funktionsumfang** für eine stationäre Wärmeberechnung

- das Einlesen neuer, Editieren vorhandener und Sichern aktueller Modelldaten. Eine Textdatei mit den beschreibenden Modelld Definitionen kann aus dem Unterverzeichnis des jeweiligen Themengebietes (z.B. /FE-Berechnungen/input/Tragwerksberechnung) eingelesen, editiert oder gesichert werden. Nach erfolgreichem Einlesen werden die eingelesenen Modelldaten zur Kontrolle quitiert,
- die tabellarische Anzeige oder grafische Visualisierung der aktuellen Modelldaten,
- die Berechnung, Anzeige und Visualisierung der Ergebnisse.



Die Menüauswahl „neu“ öffnet einen Dialog zur Auswahl eines dauerhaft gespeicherten Modells im Unterverzeichnis „input/Wärmeberechnung“, hier z.B. die Darstellung des Modells einer **Wanddecke**. Das ausgewählte Modell wird anschließend direkt visualisiert. Die Visualisierung erfolgt über die Ermittlung der maximalen Abmessungen des Modells und deren Transformation in Bildschirmkoordinaten des entsprechenden Darstellungsfensters.

Die Menüauswahl „neu“ öffnet einen Dialog zur Auswahl eines dauerhaft gespeicherten Modells im Unterverzeichnis „input/Wärmeberechnung“, hier z.B. die Darstellung des Modells einer **Wanddecke**. Das ausgewählte Modell wird



Wärmemodell visualisieren


Modell berechnen      Modelldefinitionen neu definieren und vorhandene editieren

stationäre Berechnung    instationäre Berechnung    Modell    Knoten    Elemente    Lasten    Randbedingung    instationär

Diagram illustrating a 2D rectangular domain discretized into a triangular mesh. The domain is divided into four quadrants by a horizontal line at  $y=0.5$  and a vertical line at  $x=0.5$ . The left half ( $x < 0.5$ ) is further divided by a diagonal line from  $(0, 0)$  to  $(0.5, 0.5)$ . The right half ( $x > 0.5$ ) is further divided by a diagonal line from  $(0.5, 0)$  to  $(1, 0.5)$ . The bottom-left quadrant ( $x < 0.5, y < 0.5$ ) is shaded pink and contains two triangular elements labeled 'za02 e02' and 'za03 e03'. The other quadrants contain quadrilateral elements labeled e00, e01, e04, e05, e06, e07, e08, and e09. Nodes are labeled n00 through n10. Boundary conditions are specified: n00, n01, and n02 are fixed at 10; n06 and n10 are fixed at 30.

Der Hauptfokus der vorliegenden Implementierung liegt wieder auf umfassenden Funktionalitäten für interaktive Modellveränderungen, die für eine unmittelbare Neuberechnung und Visualisierung der entsprechenden Ergebnisse in einem neuen Fenster „Wärmemodell visualisieren“ genutzt werden können.

**Interaktive Modelländerungen** für Wärmeberechnungen werden im Fenster „Wärmemodell visualisieren“ durchgeführt unter der Menüleiste:



Grundsätzlich sind viele Funktionalitäten absolut vergleichbar mit denen der Tragwerksberechnung und werden daher nicht separat beschrieben.

Lediglich die Definitionsdaten für eine instationäre Berechnung werden hier getrennt dargestellt.

### Zeitintegrationsdaten (instationär) neu, editieren, löschen

Die Auswahl „**instationär**“ im obigen Menü öffnet einen Dialog zur Neueingabe der Modelldaten für eine instationäre Berechnung (Zeitintegration) oder zur Darstellung und Modifikation der aktuell festgelegten Modelldaten.

<p>Eingabedaten sind die maximale Dauer der Zeitintegration, die Anzahl der Eigenwerte, die zur Bestimmung des kritischen Zeitschritts benötigt werden, ein Integrationsparameter <math>\alpha</math> und die Eingabe eines Zeitintervalls, welches kleiner sein muss als <math>\Delta t_{\text{kritisch}}</math></p> <p>Ggf. kann festgelegt werden, ob die stationäre Lösung als Anfangsbedingung gelten soll oder Anfangsbedingungen eingegeben werden sollen.</p>	<p>The dialog box 'Zeitintegration für...' contains the following fields and options:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maximalzeit für Integration <math>t_{\text{max}}</math> [s]</b>: Input field with value 30.</li> <li><b>Anzahl Eigenwerte in Lösung</b>: Input field with value 2.</li> <li><b>Integrationsparameter <math>\alpha</math></b>: Input field with value 0,8. Below it, text indicates: <math>(0 \leq \alpha &lt; 0,5 \text{ bedingt stabil})</math> and <math>(0,5 \leq \alpha \leq 1 \text{ unbedingt stabil})</math>.</li> <li><b>kritisches Zeitintervall für Integration</b>: Input field with value 0,5. Below it, text indicates: <math>\Delta t_{\text{kr}} = 2 / (\beta_{\text{max}} * (1 - 2\alpha))</math> and 'mit <math>\beta_{\text{max}}</math> = größter Eigenwert in Lösung'. A note says 'Doppelclick für <math>\Delta t_{\text{kritisch}}</math>'.</li> <li><b>Anfangsbedingungen</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>stationäre Lösung als Anfangsbedingung</b>: A checkbox that is currently unchecked.</li> <li><b>Gesamtanzahl</b>: Input field with value 0. A note below says 'Doppelclick für Transversieren aller Anfangsbedingungen'.</li> </ul> </li> <li>Buttons: 'Abbrechen' and 'Ok'.</li> </ul>
---	---

Das resultierende Wärmemodell wird im Fenster „Wärmemodell visualisieren“ dargestellt und mit der Auswahl „**instationäre Berechnung**“ wird eine Berechnung des Wärmeverhaltens unter zeitabhängiger (instationärer) Belastung durchgeführt.





## Beurteilung der Berechnungsergebnisse:

Die **interaktive Ergebnisexploration** wird analog zur Tragwerkanalyse unterstützt. Die wesentlichen Ergebnisse einer Berechnung können sowohl in **visueller Form** wie auch in **tabellarischer Form** dargestellt, veranschaulicht und verglichen werden. Bei einer Wärmeberechnung sind dies die Knotentemperaturen, der Wärmefluss in Elementmitte und die Elementtemperaturen in Elementmitte.

Nach Aktivierung der Auswahl „stationäre Berechnung“ im Fenster „Wärmemodell visualisieren“ wird im Ergebnis ein neues Fenster „**stationäre Ergebnisse visualisieren**“ mit der Auswahl der möglichen Berechnungsergebnisse dargestellt.

Die Darstellung unterstützt die Darstellung der Knotentemperaturen, des Wärmeflusses in Elementmitte und der Elementtemperaturen. Darstellungsobjekte können an- und abgeschaltet werden.


Zusätzlich können Ergebnisse in numerischer Form durch Aktivieren der jeweiligen Text-ID oder eines Geometrieelements in einem sogenannten „PopUp“ dargestellt werden.

stationäre Ergebnisse visualisieren

Knotentemperaturen

Wärmefluss

ElementTemperaturen



Die **tabellarische Darstellung der Ergebnisse** erlaubt eine schnelle Gesamtübersicht über die relative Größe der Ergebnisse.

stationäre Ergebnisse

Knotentemperaturen

Knoten	Temperatur
n00	10,00
n01	10,00
n02	10,00
n03	12,56
n04	13,46
n05	15,19
n06	20,00
n07	13,33
n08	14,09
n09	16,12
n10	20,00

Wärmeflussvektoren in Elementmitte

Element	X	Y
e0	-12,82	0,00
e1	-17,32	4,50
e2	-17,32	0,00
e3	-25,97	8,66
e4	-3,83	4,50
e5	-3,15	3,83
e6	-3,15	8,66
e7	-4,63	10,13
e8	-4,63	24,03
e9	0,00	19,40

vordefinierte Randtemperaturen

Knoten	Wärmefluss	Temperatur
n00	-6,41	10,00
n01	-22,32	10,00
n02	-22,99	10,00
n06	12,01	20,00
n10	9,70	20,00

## Instationäre Wärmeberechnung unter zeitabhängiger Einwirkung


Die wesentlichen Funktionalitäten für eine instationäre Wärmeberechnung sind über das Aufklappmenü des Themengebietes verfügbar und umfassen die Anzeige und das Editieren der Eingabedaten für die instationäre Berechnung, Die Visualisierung der instationären Anregung, die Berechnung, Anzeige und Visualisierung der Eigenlösungen, den expliziten Start der instationären Berechnung und schließlich die Berechnungsergebnisse in Form einer alphanumerische Anzeige, der Visualisierung der zeitabhängigen Modellzustände und der Visualisierung der Knotenzeitverläufe.

Die Menüauswahl „**neu**“ öffnet einen Dialog zur Auswahl eines persistent gespeicherten Modells im Unterverzeichnis „**input/Wärmeberechnung**“.

Für die Auswahl einer instationären Modellberechnung wird das Unterverzeichnis „**input/Wärmeberechnung/instationär**“ ausgewählt und dort eine der zur Verfügung gestellten Anregungsdateien.

Die eingelesenen Modelldaten werden anschließend direkt im Fenster „Tragwerksdaten visualisieren“ dargestellt.


**Interaktive Modelländerungen** für Tragwerksberechnungen werden im Fenster „Wärmemodell visualisieren“ durchgeführt unter der Menüleiste:




Die Auswahl „**instationär**“ öffnet ein Auswahlménü zur Neueingabe oder zur Modifikation der bereits festgelegten Definitionsdaten für eine Dynamische Berechnung. Die Auswahlmöglichkeiten beinhalten

- Zeitintegration (Festlegung der Daten eines Zeitschrittverfahrens)
- Anfangstemperatur
- zeitabhängige Randtemperatur
- zeitabhängige Knotentemperatur
- zeitabhängige Elementtemperatur
- Anregung visualisieren

Der komplette Funktionsumfang für die ausgewählten Eingabedaten einer dynamischen Berechnung wird in der Menüauswahl „Tragwerk“ angeboten.



Beispieldaten für die Beschreibung einer Modellanregung stehen im Unterverzeichnis „**input/Wärmeberechnung/instationär/Anregungsdateien**“ zur Verfügung, z.B. **KaminStartKurve.120.txt**.



Dies sind Temperaturdaten für das langsame „Hochfahren“ eines Industriekamins über einen Zeitraum von 50 Tagen (4.320.000 s) mit einem Zeitschritt von 120 s. Dies entspricht einer Anzahl von 36.001 Zeitschritten.

### **Ergebnisse der zeitabhängigen Berechnung** in alphanumerischer Form.

Dies sind der Zeitverlauf von Temperatur und Temperaturgradient an einem festgelegtem Knoten. Nach Auswahl eines Knotens werden dessen Temperaturen und Temperaturgradienten an allen Zeitschritten angezeigt. Die Maximalwerte werden ermittelt und in der Überschrift als Text ausgegeben.

Zudem kann der Modellzustand (Temperatur und Wärmefluss) an einem festgelegtem Zeitschritt ausgegeben werden. Nach Auswahl eines Zeitschritts wird der Modellzustand an allen Knoten zu diesem Zeitschritt angezeigt.





**Zeitabhängige Modellzustände** können für ausgewählte Zeitschritte **visualisiert** werden. Hierzu wird der gewünschte Zeitschritt ausgewählt und die Zustandsgrößen an diesem Zeitschritt visualisiert.

Es werden die Maximalwerte über den gesamten Zeitverlauf als Text ausgegeben mit dem Zeitpunkt ihres Auftretens.


Schließlich können noch die **Knotenzeitverläufe** der Temperaturen und Temperaturgradienten für einen ausgewählten Knoten visualisiert werden. Der Maximalwert wird als Text mit dem Zeitpunkt seines Auftretens angezeigt.

## Implementierung

Die Applikation „**FE Berechnungen**“ wurde implementiert in der objektorientierten Programmiersprache „**C#**“ und dem Grafik-Framework und Fenstersystem „**WPF** - Windows Presentation Foundation“, die beide auf Basis des .NET Frameworks von Microsoft definiert sind. Als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) wurde **Visual Studio** Community verwendet. Die komplette Entwicklungsumgebung ist für nicht-kommerzielle Nutzung frei verfügbar.


Der Quellcode der Applikation ist für nicht-kommerzielle Anwendungen ebenfalls frei verfügbar. Er ist hauptsächlich gedacht für Studierende des Bauingenieurwesens, für die Berechnungen nach der Methode der Finiten Elemente keine „Black-Box“ Anwendungen sein sollten, sondern in allen ihren Schritten transparent nachvollziehbar sein sollten. Zwischenergebnisse einer Berechnung sind an jedem gewünschten Schritt transparent abfragbar und Schritt-für-Schritt überprüfbar. Das Setzen eines sogenannten „break points“ im Debug-Modus des Programmablaufs hält diesen an und erlaubt die Kontrolle des Status‘ aller Informationen an diesem Ablaufschritt.

Zur Projektmappe „**FE Berechnungen**“ gehören zwei Projekte: „**FE Bibliothek**“ mit anwendungsunabhängigen Funktionalitäten und „**FE Berechnungen**“ mit den unterschiedlichen Anwendungen.

 <p>The screenshot shows the 'FEBibliothek' project in the Solution Explorer. It contains several folders and files: 'Abhängigkeiten', 'Gleichungslöser', 'Modell' (which includes 'abstrakteKlassen', 'Berechnung.cs', 'BerechnungAusnahme.cs', 'Eigenzustände.cs', 'FeModell.cs', 'FEParse.cs', 'Gleichungen.cs', 'Knoten.cs', 'Knotenwerte.cs', 'ModaleWerte.cs', 'ModellAusnahme.cs', 'ParseAusnahme.cs', and 'Querschnitt.cs'), 'Werkzeuge', and 'Zeitlöser'.</p>	<p>„FE Bibliothek“ beinhaltet vor allem die Modelldaten in der Klasse „FeModell“ und alle Funktionalitäten für unterschiedliche Modellberechnungen in der Klasse „Berechnung“.</p> <p>Abstrakte Basisklassen bündeln anwendungsübergreifende Definitionen und Funktionalitäten für Elemente mit unterschiedlichen Knotenanzahlen in 2D oder 3D.</p> <p>Gleichungslöser, Löser für Zeitschrittverfahren 1. oder 2. Ordnung und allgemeine Werkzeuge sind ebenso enthalten.</p>
---	---



Das Projekt „**FE Berechnungen**“ ist unterteilt in die drei Anwendungen „Elastizitätsberechnungen“, „Tragwerksberechnungen“ und „Wärmeberechnungen“. Die „FE Bibliothek“ wurde einbezogen.



Jede einzelne Anwendung (hier: Tragwerksberechnung) ist unterteilt in „Ergebnisse“, „Modelldaten“, „ModelldatenAnzeigen“, „ModelldatenLesen“ und „Darstellung“.

Diese sind nochmals unterteilt in die Definitionen und Funktionalitäten der jeweiligen Unterteilung (hier: „ModelldatenAnzeigen“).

