

Rev. 1.0 BBC

MSD100C BBC.PRE contains:

Preset	Name	Phasemeter/Oscilloscope		PPM Section		Scale
		Input	Colour	Group 1	Group 2	
1	A+D-G BBC	OFF	Green	A	OFF	Type IIA
2	ANA EBU	A	Green	A	OFF	Type IIB
3	ANA BBC	A	Green	A	OFF	Type IIA
4	ANA VU	A	Green	A	OFF	VU
5	DIG NORDIC	D	Yellow	D	OFF	Type I
6	DIG EBU	D	Yellow	D	OFF	Type IIB
7	DIG BBC	D	Yellow	D	OFF	Type IIA
8	DIG DMU1	D	Yellow	D	OFF	DMU1
9	A+D NOR	A	Green	A	D	Type I
10	D+A NOR	D	Yellow	A	D	Type I
11	D+A DMU1	D	Yellow	A	D	DMU1

Softkey assignment:	PRE A	Preset #1	A+D-G BBC	Booting default preset
	PRE B	Preset #3	ANA BBC	
	PRE C	Preset #7	DIG BBC	