

EShare 多屏互动软件说明书

1、安装 EShare 客户端到 Windows 设备

请确保 Android 设备端和大屏幕端连接到同一网络，在大屏幕端打开“EShareServer”。然后按页面上的提示，在 Android 手机端扫描二维码或访问下载网址，下载并安装“EShare for Windows”。



1. 请将您的手机连接到网络“EShare-X2-2.4G”
2. 用浏览器访问“http://192.168.0.235”
3. 打开EShare，然后点击“MeetingPad-1553”

大屏幕连接的网络
客户端下载网址
大屏幕设备名

2、与大屏幕连接

打开” EShare” 应用，此时 EShare 客户端会自动搜索同一网络内的大屏幕设备。等待 EShare 找到大屏幕设备后，在设备列表中选中您要连接的大屏幕设备名，点击“开始传屏”，即可把 Windows 设备的屏幕一键无线传送到大屏上。

