



# МУЛЬТИМЕДИА

## Изменение звучания Swing/Bolero (Arkamys)

Arkamys будет звучать правильно только если в магнитоле есть соответствующая параметрия. Заливается VCP или ODIS, файл этой параметрии недоступен.

Блок 5F → Длинное кодирование

> Байт 11 – бит 2 → включить (добавляются пункты Skoda Surround и Virtual Subwoofer)

> Байт 08 – бит 6 – VDA Low Frequency Input → включить  
→ Применить

## Изменение стартовой заставки Swing/Bolero

Блок 5F → Длинное кодирование

> Байт 18 → меняем значение 00 на предпочтительное

01-vRS

02-SCOUT

03-Laurin & Klement

04-GreenLine

07-MonteCarlo (на свинг 2 и 3)

08-SportLine (только на свинг 3))

→ Применить

После сохранения кодировки необходимо применить новое значение перезагрузкой магнитолы (на свинге - продолжительным удержанием кнопки включения).

При очередном первичном включении магнитолы (после снятия с сигналки) наблюдаем новую заставку.

## Деактивация АМ диапазона в ГУ Swing/Bolero

Блок 5F → Длинное кодирование

> Байт 14 – бит 1 → включить

## Изменение вида отображения автомобиля в меню «Состояние автомобиля»

```
Блок 5F → Длинное кодирование
> Байт 01 – биты 0~23 :
- 035201, модель: Skoda Rapid
- 035203, модель: Skoda Rapid Spaceback
- 035331, модель: Skoda Rapid FL (NH3)
- 036200, модель: Skoda Fabia
- 036202, модель: Skoda Fabia Combi
- 037301, модель: Skoda Octavia лифтбек
- 038401, модель: Skoda Superb лифтбек
→ Применить
```

## Изменение времени отображения заставки при включении магнитолы

```
Блок 5F → Адаптация
> Time display for start screen → 2.0 s - выставляем нужное
→ Применить
```

20103

## Активация динамиков задних дверей после самостоятельной доустановки (Swing/Bolero/Amundsen)

```
Блок 5F → Длинное кодирование
> Байт 04 – биты 0~31 → выбираем
- BE000000 (4 канала / 6 пассивных динамиков)
Если в задние двери установлена 2-х компонентная акустика с твитерами,
соответственно выбираем :
- FF000000 (4 канала / 8 пассивных динамиков) .
→ Применить
```

## Активация низкочастотного аналогового входа AUX-IN

```
Блок 5F → Длинное кодирование
> Байт 8 – бит 4 → включить
→ Применить
```

## Активация USB-входа

```
Блок 5F → Длинное кодирование
Байт 19 – биты 6~7 → выбираем значение
- 80 (USB функциональность) или
- C0 (USB и iPhone функциональность)
→ Применить
```

## Изменение чувствительности микрофона

Блок 5F → Адаптация  
> Microphone sensitivity → 0 dB – выставить необходимое значение.  
→ Применить

\* Отрицательное значение установленное в этом параметре будет увеличивать громкость сигнала с микрофона. Чем меньше отрицательное значение, тем больше усиление.

20103

## Показания БК при выключенном зажигании

Блок 5F → Адаптация  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2-menu\_display\_board\_computer\_clamp\_15\_off → переключить с not activated, на activated  
→ Применить

20103

## Режим автошколы на Swing/Bolero

Блок 5F → Адаптация  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2-menu\_display\_driving\_school → переключить с not activated на activated  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2-menu\_display\_driving\_school\_over\_threshold\_high → переключить с not activated на activated  
> Car\_Function\_List\_CAN\_Gen2-Driving\_school → переключить с Not available на available  
> Car\_Function\_List\_CAN\_Gen2-Driving\_school\_msg\_bus → переключить с Not available на Comfort data bus  
→ Применить

20103

## Активация режима «Бездорожье» Swing 3

Блок 5F → Адаптация  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2 - menu\_display\_compass\_clamp\_15\_off → активир.  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2 - menu\_display\_compass\_over\_threshold\_high → активир.  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2 - menu\_display\_compass → активир.  
→ Применить

## Активация Инженерного меню (Engineering Testmode) Swing 2

Только с использованием VAS5054 и ODIS-E

Запускаем программу ODIS-E  
Выбираем проект (SK25X или SK26X) → пуск  
Выбираем блок 5F → Diagnostic session (Сессия диагностики)  
в открывшемся окошке выбираем:  
Development mode (режим разработчика) → Execute (выполнить)  
Далее: Adaptation/parameter (Адаптация) →  
Developer mode (режим разработчика) → вводим значение Activated

Настройка параметров звука в Инженерном меню:

Запуск инженерного меню производится продолжительным удержанием кнопки Setup до появления на экране меню: Engineering Testmode.

Выбираем: Software System - Audio Management →

в пункте Loudness ставим галочку

далее выбираем: Input Gain Offset и в пунктах ниже увеличиваем уровень на 13 дБ

\* FM source — +12

\* Media File Player — +9

\* BT audio — +13

Выходим из Инженерного меню и в настройках звука при необходимости подстраиваем баланс и эквалайзер.

После завершения всех звуковых настроек Инженерное меню целесообразно деактивировать. Есть мнение, что в активированном состоянии оно разряжает аккумуляторную батарею.

