

НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДХО (LED) совместно с фарами ближнего света

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte4TFL LB43 - Light_Function_C_4 → Abblendlicht links  
> Leuchte4TFL LB43 - Dimming_CD_4 → 127  
> Leuchte5 TFL RB6 - Light_Function_C_5 → Abblendlicht rechts  
> Leuchte5 TFL RB6 - Dimming_CD_5 → 127  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Включение ДХО в режиме габаритных огней (переключатель света в положении габаритные огни, при включении света фар ДХО отключаются)

Блок 09 → Адаптация

```
> Daytime running lights - Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht → active Для 19 м.г.:  
> Aussenlicht_Front - Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht → акт.  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Притухание ДХО при включении указателей поворота на стороне работающего поворотника

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte4TFL LB43 - Light_Function_G_4 → Blinken links Rampe  
> Leuchte4TFL LB43 - Dimming_GH_4 → 0 (или другое значение в %)  
> Leuchte4TFL LB43 - Dimming_Direction_GH_4 → minimize  
> Leuchte5 TFL RB6 - Light_Function_G_5 → Blinken rechts Rampe  
> Leuchte5 TFL RB6 - Dimming_GH_5 → 0 (или другое значение в %)  
> Leuchte5 TFL RB6 - Dimming_Direction_GH_5 → minimize  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Мигание ДХО вместе с поворотниками (в одной фазе)

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte 4TFL LB43 - Lichtfunktion G 4 → Blinken links Dunkelpase  
> Leuchte 4TFL LB43 - Dimmwert GH 4 → 0
```

```
> Leuchte 4TFL LB43 - Dimming_Direction_GH_4 → minimize
> Leuchte 5TFL RB6 - Lichtfunktion_G_5 → Blinken rechts Dunkelpase
> Leuchte 5TFL RB6 - Dimmwert_GH_5 → 0
> Leuchte 5TFL RB6 - Dimming_Direction_GH_5 → minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Притухание передних габаритов на стороне работающего указателя поворота

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte2SL VLB22 - Light_Function_E_2 → Blinken links Rampe
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_EF_2 → 0 (или другое значение в %)
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_Direction_EF_2 → minimize
> Leuchte3SL VRB36 - Light_Function_E_3 → Blinken rechts Rampe
> Leuchte3SL VRB36 - Dimming_EF_3 → 0 (или другое значение в %)
> Leuchte3SL VRB36 - Dimming_Direction_EF_3 → minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

US-Standlicht Blinker (габаритные огни через указатели поворота вполнакала)

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Light_Function_C_0 → Standlicht
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_CD_0 → 35
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_Direction_CD_0 → maximize
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Light_Function_E_0 → Blinken links Dunkelpase
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_EF_0 → 0
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_Direction_EF_0 → minimize
> Leuchte1BLK VRB23 - Light_Function_C_1 → Standlicht
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_CD_1 → 35
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_Direction_CD_1 → maximize
> Leuchte1BLK VRB23 - Light_Function_E_1 → Blinken rechts Dunkelpase
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_EF_1 → 0
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_Direction_EF_1 → minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

US-Standlicht nur bei Standlicht (габаритные огни через указатели поворота вполнакала только в положении переключателя света – габаритные огни)

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Light_Function_A_0 → Standlicht Vorn
```

```

> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_AB_0 → 35
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Light_Function_C_0 → Abblendlicht links
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Light_Function_D_0 → Blinken links Dunkelpase
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_CD_0 → 0
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_Direction_CD_0 → minimize
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Light_Function_E_0 → Blinken links Hellphase
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_EF_0 → 100
> Leuchte 0 BLK VL B35 - Dimming_Direction_EF_0 → maximize
> Leuchte1BLK VRB23 - Light_Function_A_1 → Standlicht Vorn
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_AB_1 → 35
> Leuchte1BLK VRB23 - Light_Function_C_1 → Abblendlicht rechts
> Leuchte1BLK VRB23 - Light_Function_D_1 → Blinken rechts Dunkelpase
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_CD_1 → 0
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_Direction_CD_1 → minimize
> Leuchte1BLK VRB23 - Light_Function_E_1 → Blinken rechts Hellphase
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_EF_1 → 100
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_Direction_EF_1 → maximize
→ Применить

```

логин-пароль 31347

Гашение передних габаритов при включении ближнего/ дальнего света фар

```

Блок 09 → Адаптация
> Leuchte2SL VLB22 - Light_Function_A_2 → Standlicht - меняем на Standlicht vorn
> Leuchte3SL VRB36 - Light_Function_A_3 → Standlicht - меняем на Standlicht vorn
→ Применить

```

логин-пароль 31347

Перемигивание передних габаритов в противофазе с указателями поворотов

Вариант А - во время перемигивания на одной стороне – на другой стороне габарит погашен

```

Блок 09 → Адаптация
> Leuchte2SL VLB22 - Light_Function_E_2 → Blinken links Dunkelpase
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_EF_2 → 100
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_Direction_EF_2 → maximize
> Leuchte3SL VRB36 - Light_Function_E_3 → Blinken rechts Dunkelpase
> Leuchte3SL VRB36 - Dimming_EF_3 → 100
> Leuchte3SL VRB36 - Dimming_Direction_EF_3 → maximize
→ Применить

```

Вариант Б - во время перемигивания на одной стороне – на другой стороне габарит горит * Работает только совместно с пунктом “Гашение передних габаритов при включении ближнего/дальнего света фар”

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte2SL VLB22 - Light_Function_E_2 → Blinken links Dunkelpase
> Leuchte2SL VLB22 - Light_Function_F_2 → Blinken rechts aktiv
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_EF_2 → 100
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_Direction_EF_2 → maximize
> Leuchte3SL VRB36 - Light_Function_E_3 → Blinken rechts Dunkelpase
> Leuchte3SL VRB36 - Light_Function_F_3 → Blinken links aktiv
> Leuchte3SL VRB36 - Dimming_EF_3 → 100
> Leuchte3SL VRB36 - Dimming_Direction_EF_3 → maximize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Увеличение яркости ламп заднего хода

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte28RFL C3 - Dimmer AB 28 - 100% → меняем на 125%
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Увеличение яркости ламп передних ПТФ

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte12NL LB40 - Dimmer AB 12 - 100% → меняем на 125%
> Leuchte13NL RB3 - Dimmer AB 12 - 100% → меняем на 125%
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Увеличение яркости ламп ближнего и дальнего света

Необходимо понимать, что эти операции влекут за собой снижение срока службы ламп.

Примерный вариант снижения срока службы приведен в таблице ниже.

Напряжение, В	11,48	12,15	12,83	13,5	14,18	14,85	15,2
Напряжение, %	85	90	95	100	105	110	120
Относительная яркость лампы, %	53	67	83	100	120	145	200
Относительный срок службы, %	1000	440	210	100	50	28	6

Electrical systems

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte6ABL LB44 - Dimming_AB_6 → 100% - меняем на 120%
> Leuchte7ABL RB5 - Dimming_AB_7 → 100% - меняем на 120%
> Leuchte9FL RB7 - Dimming_AB_9 → 100% - меняем на 120%
> Leuchte8FL LB42 - Dimming_AB_8 → 100% - меняем на 120%
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийной сигнализации

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte28RFL C3 - Light_Function_C_28 → Blinken Links Hellphase
> Leuchte28RFL C3 - Light_Function_D_28 → Blinken Rechts Hellphase
> Leuchte28RFL C3 - Dimming_CD_28 → 0
> Leuchte28RFL C3 - Dimming_Direction_CD_28 → minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Включение стоп-сигнала со стороны открытой двери

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte20BR LA70 - Light_Function_C_20 → Tuerausstiegslichtv links (при
откр.двери с левой стороны).
> Leuchte20BR LA70 - Dimming_CD20 → 100
> Leuchte20BR LA70 - Dimming_Direction_CD20 → maximize
> Leuchte21BR RC8 - Light_Function_C_21 → Tuerausstiegslichtv rechts (при
откр.двери с правой стороны)
> Leuchte21BR RC8 - Dimming_CD21 → 100
> Leuchte21BR RC8 - Dimming_Direction_CD21 → maximize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Включение боковых указателей поворота при открытии багажника

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte16BLK SLC11 - Light_Function_C_16 → Rear lid open
> Leuchte16BLK SLC11 - Dimming_CD_16 → 50
> Leuchte17 BLK SR A72 - Light_Function_C_17 → Rear lid open
> Leuchte17 BLK SR A72 - Dimming_CD_17 → 50
→ Применить
```

логин-пароль 31347

