

# Приборная панель

## Свободное место в баке

Блок 17 → Кодирование  
> Байт 10 – Бит 4 → активировать  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

ODIS E: 006: 0017 → [LN]\_refuel\_volume: yes

логин-пароль 20103

## Тест стрелок

Блок 17 → Кодирование  
> Байт 01 – Бит 0 – Демонстрация (Staging) → выбираем «Вкл»  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

ODIS E: 006: 0017 → [LN]\_scenering → yes

логин-пароль 20103

## Рекомендация переключения на более высокую передачу (при езде на "ручном" режиме)

Блок 17 → Адаптация  
> Upshift\_indicator\_in\_the\_centre\_display: no\_display меняем на display  
→ Применить

логин-пароль 20103

## Комментарии