

Световое оборудование

Изменение количества сигналов поворотника

```
Блок 46 → Адаптация  
> Turn signal control (Управление сигналами поворота)  
>> Freeway flashing (Работа указателей поворота на автомагистрали, циклы мигания) → (по умолчанию 3)  
→ Применить
```

Можно также изменить количество вспышек при постановке и снятии с охраны

Не отключать ближний свет при моргании дальним

Работает и при выключенных фарах, и при включенном ближнем

```
Блок 9 → Кодирование  
> lowbeam_at_flash: not_active → active  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Активация задних габаритов в режиме ДХО

```
Блок 9 → Кодирование  
> Байт 2 – Бит 3 (SL_AT_DRL) → активировать  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Настройка (или отключение) вывода сообщений "Включите освещение" на приборную панель

```
Блок 9 → Кодирование  
> headlight_hint_0: lds_at_null  
> headlight_hint_1: lds_at_parkinglight  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Настройка функций адаптивного света в меню

```
Блок 9 → Кодирование  
> mmi_adaptive_light: not_active  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Отключение ДХО в меню

```
Блок 9 → Кодирование  
> drl_mmi: active  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Отключение ДХО при поднятии ручника

```
Блок 9 → Кодирование  
> drl_break: active  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Комментарии

