

Czyszczenie konsoli Xbox One bez żadnych uszkodzeń

Najważniejszą sprawą jeśli chodzi o konsolę Xbox, jest utrzymywanie jej w czystości i działaniu, szczególnie aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych z powodu gromadzenia się kurzu.

Aby wyczyścić zewnętrzną część konsoli Xbox One, użyj ściereczki z mikrofibry, by usunąć odciski palców, brud czy plamy.

Powinno to również usunąć większość kurzu, który często gromadzi się na urządzeniach elektronicznych, zwłaszcza tych przechowywanych w szafkach lub pod stojakami telewizyjnymi.

Oprócz wyglądu zewnętrznego możesz zauważyć, że wentylator konsoli wydaje więcej hałasu po wielu godzinach użytkowania.

Dla niektórych ta hałaśliwa operacja powoduje nawet spowolnienie rozgrywki lub wszelkiego rodzaju inne problemy.

Aby to naprawić, użyj puszki ze sprężonym powietrzem, by usunąć kurz. Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie przed ingerencją którą jest czyszczenie, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i obrażeń.

Firma Microsoft nie zaleca otwierania konsoli do gier oraz proponuje do skorzystania z profesjonalnej pomocy przy wszelkich naprawach wewnętrznych.

W przeciwieństwie do Xbox 360, Xbox One nie ma zdejmowanej płyty czołowej. Microsoft ostrzega również przed używaniem jakichkolwiek środków czyszczących w płynie, ponieważ nawet ostrożne użycie może prowadzić do uszkodzenia systemu wentylacyjnego konsoli przez wilgoć.

Porady dotyczące czyszczenia konsoli Xbox One

- 1) Odłącz swoją konsolę Xbox One.
- 2) Zaczynij od ściereczki z mikrofibry do czyszczenia całej powierzchni zewnętrznej. Są to często te same ściereczki do soczewek, które są używane do okularów. Inne wersje do czyszczenia to ścierki do kurzu.
- 3) Użyj szmatki, aby dokładnie wyczyścić zewnętrzną część konsoli, w tym górę, dół, przód, tył i boki urządzenia. Rutynowe czyszczenie zapobiegnie gromadzeniu się dużej ilości kurzu, co może wymagać kilku ściereczek, aby dokładnie wyczyścić urządzenie. Używaj okrężnych ruchów, aby pocierać odciski palców lub smugi na plastikowych częściach urządzenia, w tym na przedniej i górnej części.
- 4) Po wyczyszczeniu zewnętrznej części konsoli Xbox One, użyj puszki ze sprężonym powietrzem, aby ostrożnie zdmuchnąć dodatkowy kurz nagromadzony w portach. Puszki te można kupić w tańszych lub droższych odmianach.
- 5) Bez względu na rodzaj, którego używasz, użyj krótkich serii, aby usunąć nagromadzenie w tylnych portach i otworach wentylacyjnych konsoli. Upewnij się, że odłączyłeś urządzenie przed czyszczeniem tylnych portów.

