



南方科技大学  
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# Embedded System and Microcomputer Principle

---

## LAB8 Analog-to-digital Converter (ADC)

---

2021 Fall  
wangq9@mail.sustech.edu.cn



# CONTENTS

- 1 ADC Description
- 2 ADC Registers
- 3 How to Program
- 4 Practice



01

# ADC Description



# 1. ADC Description

## -- What is ADC

- ADC (Analog-to-digital converter) 即模拟/数字转换器
- 用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的一类设备。
- 在计算机控制系统中，需经各种检测装置，以连续变化的电压或电流作为模拟量，随时提供被控制对象的有关参数（如速度、压力、温度等）而进行控制。计算机的输入必须是**数字量**，故需用模数转换器达到控制目的。
- 典型的模拟/数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。
- 与之相对的设备称为DAC，即数字/模拟转换器。





# 1. ADC Description

## -- Main features

- 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。
- 最多带3个ADC控制器
- 最多支持18个通道，可最多测量16个外部和2个内部信号源。
- 支持单次和连续转换模式
- 转换结束，注入转换结束，和发生模拟看门狗事件时产生中断。
- 从通道0到通道n的自动扫描模式
- 自校准
- 带内嵌数据一致性的数据对齐
- 采样间隔可以按通道分别编程
- 规则转换和注入转换均有外部触发选项





# 1. ADC Description

## -- Main features(continued)

- 间断模式
- 双重模式(带2个或以上ADC的器件)
- ADC转换时间(STM32F103xx增强型产品):
  - 最大转换速度为1MHz, 在**ADCCLK=14MHz**, 采样周期为1.5个ADC时钟下得到, 此时时钟为56MHz
  - 时钟为72MHz为1.17μs
- ADC供电要求: 2.4V到3.6V
- ADC输入范围:  $V_{REF-} \leq V_{IN} \leq V_{REF+}$
- 规则通道转换期间有DMA请求产生
- 由时钟控制器提供的ADCCLK时钟和PCLK2(APB2时钟)同步

# 1. ADC Description

## -- ADC functional description



1. ADC3的规则转换和注入转换触发与ADC1和ADC2的不同。
2. TIM8\_CH4和TIM8\_TRGO及它们的重映射位只存在于大容量产品中。

Single ADC block diagram





# 1. ADC Description

## -- ADC functional description(continued)

### ADC pins

| 名称              | 信号类型      | 注解   |
|-----------------|-----------|--|
| $V_{REF+}$      | 输入，模拟参考正极 | ADC使用的高端/正极参考电压， $2.4V \leq V_{REF+} \leq V_{DDA}$         |
| $V_{DDA}^{(1)}$ | 输入，模拟电源   | 等效于 $V_{DD}$ 的模拟电源且： $2.4V \leq V_{DDA} \leq V_{DD}(3.6V)$ |
| $V_{REF-}$      | 输入，模拟参考负极 | ADC使用的低端/负极参考电压， $V_{REF-} = V_{SSA}$                      |
| $V_{SSA}^{(1)}$ | 输入，模拟电源地  | 等效于 $V_{SS}$ 的模拟电源地  |
| ADCx_IN[15:0]   | 模拟输入信号    | 16个模拟输入通道  |

1.  $V_{DDA}$ 和 $V_{SSA}$ 应该分别连接到 $V_{DD}$ 和 $V_{SS}$ 。





# 1. ADC Description

## -- Channel selection

- 有16个多路通道
- 可以把转换组织成两组：规则组和注入组。
- 在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如，可以如下顺序完成转换：通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。
- 规则组由多达16个转换组成。
- 注入组由多达4个转换组成。
- 温度传感器和通道ADC1\_IN16相连接，内部参照电压 $V_{REFINT}$ 和ADC1\_IN17相连接。可以按注入或规则通道对这两个内部通道进行转换。



# 1. ADC Description



## -- Channel selection(continued)

- 规则通道组：相当正常运行的程序。
  - 最多16个通道。
  - 规则通道和它的转换顺序在ADC\_SQRx寄存器中选择
  - 规则组转换的总数应写入ADC\_SQR1寄存器的L[3:0]中
- 注入通道组：相当于中断。
  - 最多4个通道。
  - 注入组和它的转换顺序在ADC\_JSQR寄存器中选择。
  - 注入组里转化的总数应写入ADC\_JSQR寄存器的L[1:0]中



# 1. ADC Description

## -- Channel selection(continued)





# 1. ADC Description

## -- Channel relationship of STM32F103


Relationship between ADC channel and GPIO

| Channel | ADC1 | ADC2 | ADC3 |  | Channel | ADC1                        | ADC2 | ADC3 |
|---------|------|------|------|--|---------|-----------------------------|------|------|
| 0       | PA0  | PA0  | PA0  |  | 9       | PB1                         | PB1  |      |
| 1       | PA1  | PA1  | PA1  |  | 10      | PC0                         | PC0  | PC0  |
| 2       | PA2  | PA2  | PA2  |  | 11      | PC1                         | PC1  | PC1  |
| 3       | PA3  | PA3  | PA3  |  | 12      | PC2                         | PC2  | PC2  |
| 4       | PA4  | PA4  |      |  | 13      | PC3                         | PC3  | PC3  |
| 5       | PA5  | PA5  |      |  | 14      | PC4                         | PC4  |      |
| 6       | PA6  | PA6  |      |  | 15      | PC5                         | PC5  |      |
| 7       | PA7  | PA7  |      |  | 16      | Temperature Sensor Channel  |      |      |
| 8       | PB0  | PB0  |      |  | 17      | V <sub>REFINT</sub> Channel |      |      |

# 1. ADC Description

## -- Single conversion mode


- 单次转换模式下，ADC只执行一次转换。
- 如果一个规则通道被转换完成：
  - 转换数据被储存在16位ADC\_DR寄存器中
  - EOC(转换结束)标志被设置
  - 如果设置了EOCIE，则产生中断。
- 如果一个注入通道被转换完成：
  - 转换数据被储存在16位的ADC\_DRJ1寄存器中
  - JEOC(注入转换结束)标志被设置
  - 如果设置了JEOCIE位，则产生中断。
- 然后ADC停止



# 1. ADC Description

## -- Continuous conversion mode

- 在连续转换模式中，前面ADC转换一结束马上启动另一次转换。
- 如果一个规则通道被转换：
  - 转换数据被储存在16位的ADC\_DR寄存器中
  - EOC(转换结束)标志被设置
  - 如果设置了EOCIE，则产生中断。
- 如果一个注入通道被转换：
  - 转换数据被储存在16位的ADC\_DRJ1寄存器中
  - JEOC(注入转换结束)标志被设置
  - 如果设置了JEOCIE位，则产生中断。







# 1. ADC Description

## -- Scan mode

- 扫描模式用来扫描一组模拟通道。
- 扫描模式可通过设置ADC\_CR1寄存器的SCAN位来选择。
- 一旦被设置，ADC扫描所有被ADC\_SQRX寄存器(对规则通道)或ADC\_JSQR(对注入通道)选中的所有通道。
- 在每个组的每个通道上执行单次转换。
- 在每个转换结束时，同一组的下一个通道被自动转换。
- 如果设置了CONT位，转换不会在选择组的最后一个通道上停止，而是再次从选择组的第一个通道继续转换。
- 如果设置了DMA位，在每次EOC后，DMA控制器把规则组通道的转换数据传输到SRAM中。而注入通道转换的数据总是存储在ADC\_JDRx寄存器中。



# 1. ADC Description

## -- Discontinuous mode(regular group)

- 间断模式通过设置ADC\_CR1寄存器上的DISCEN位激活。
- 它可以用来执行一个短序列的n次转换( $n \leq 8$ )。
- 一个外部触发信号可以启动ADC\_SQRx寄存器中描述的下一轮n次转换，直到此序列所有的转换完成为止。
- 举例：n=3，被转换的通道 = 0、 1、 2、 3、 6、 7、 9、 10  
第一次触发：转换的序列为 0、 1、 2  
第二次触发：转换的序列为 3、 6、 7  
第三次触发：转换的序列为 9、 10，并产生EOC事件  
第四次触发：转换的序列 0、 1、 2
- 注意：以间断模式转换一个规则组时，转换序列结束后不自动从头开始。当所有子组转换完成，下一次触发启动第一个子组转换。



# 1. ADC Description

## -- Discontinuous mode(injected group)

- 此模式通过设置ADC\_CR1寄存器的JDISCEN位激活。
- 在一个外部触发事件后，该模式按通道顺序逐个转换ADC\_JSQR寄存器中选择的序列。
- 一个外部触发信号可以启动ADC\_JSQR寄存器选择的下一个通道序列的转换，直到序列中所有的转换完成为止。
- 例子：n=1，被转换的通道 = 1、 2、 3  
第一次触发：通道1被转换  
第二次触发：通道2被转换  
第三次触发：通道3被转换，并且产生EOC和JEOC事件  
第四次触发：通道1被转换
- 注意：避免同时为规则和注入组设置间断模式。





# 1. ADC Description

## -- Data alignment

- 数据可以左对齐或右对齐
- 注入组通道转换的数据值已经减去了在ADC\_JOFRx寄存器中定义的偏移量，因此结果可以是一个负值。
- SEXT位是扩展的符号值。
- 对于规则组通道，不需减去偏移值，因此只有12个位有效。

### 数据右对齐

注入组

|      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SEXT | SEXT | SEXT | SEXT | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

规则组

|   |   |   |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

### 数据左对齐

注入组

|      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| SEXT | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0 | 0 | 0 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|

规则组

|     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|



# 1. ADC Description

## -- ADC sample time

- 可编程的通道采样时间
- ADC使用若干个ADC\_CLK周期对输入电压采样，采样周期数目可以通过ADC\_SMPR1和ADC\_SMPR2中的SMP[2:0]位更改。
- 每个通道可以分别用不同的时间采样。
- 总转换时间如下计算：  
 $T_{\text{CONV}} = \text{采样时间} + 12.5 \text{个周期}$
- 例如：  
当ADCCLK = 14MHz，采样时间为1.5周期  
 $T_{\text{CONV}} = 1.5 + 12.5 = 14 \text{周期} = 1\mu\text{s}$



02

## ADC Registers





## 2. ADC Registers

### -- ADC\_CR1

- ADC控制寄存器1, ADC control register1

|              |    |    |         |        |       |        |      |        |        |       |            |              |    |    |    |
|--------------|----|----|---------|--------|-------|--------|------|--------|--------|-------|------------|--------------|----|----|----|
| 31           | 30 | 29 | 28      | 27     | 26    | 25     | 24   | 23     | 22     | 21    | 20         | 19           | 18 | 17 | 16 |
| 保留           |    |    |         |        |       |        |      | AWDEN  | JAWDEN | 保留    |            | DUALMOD[3:0] |    |    |    |
|              |    |    |         |        |       |        |      | rw     | rw     |       |            | rw           | rw | rw | rw |
| 15           | 14 | 13 | 12      | 11     | 10    | 9      | 8    | 7      | 6      | 5     | 4          | 3            | 2  | 1  | 0  |
| DISCNUM[2:0] |    |    | JDISCEN | DISCEN | JAUTO | AWDSGL | SCAN | JEOCIE | AWDIE  | EOCIE | AWDCH[4:0] |              |    |    |    |
| rw           | rw | rw | rw      | rw     | rw    | rw     | rw   | rw     | rw     | rw    | rw         | rw           | rw | rw | rw |

|        |   |
|--------|---|
| 位31:24 | 保留。必须保持为0。  |
| 位23    | <b>AWDEN:</b> 在规则通道上开启模拟看门狗 (Analog watchdog enable on regular channels)<br>该位由软件设置和清除。<br>0: 在规则通道上禁用模拟看门狗;<br>1: 在规则通道上使用模拟看门狗。   |
| 位22    | <b>JAWDEN:</b> 在注入通道上开启模拟看门狗 (Analog watchdog enable on injected channels)<br>该位由软件设置和清除。<br>0: 在注入通道上禁用模拟看门狗;<br>1: 在注入通道上使用模拟看门狗。 |
| 位21:20 | 保留。必须保持为0。  |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_CR1(continued)

|        |  |     |   |
|--------|--|-----|---|
| 位19:16 | <b>DUALMOD[3:0]: 双模式选择 (Dual mode selection)</b><br>软件使用这些位选择操作模式。<br>0000: 独立模式<br>0001: 混合的同步规则+注入同步模式<br>0010: 混合的同步规则+交替触发模式<br>0011: 混合同步注入+快速交叉模式<br>0100: 混合同步注入+慢速交叉模式<br>0101: 注入同步模式<br>0110: 规则同步模式<br>0111: 快速交叉模式<br>1000: 慢速交叉模式<br>1001: 交替触发模式<br>注: 在ADC2和ADC3中这些位为保留位<br>在双模式中, 改变通道的配置会产生一个重新开始的条件, 这将导致同步丢失。建议在进行任何配置改变前关闭双模式。 | 位11 | <b>DISCEN: 在规则通道上的间断模式 (Discontinuous mode on regular channels)</b><br>该位由软件设置和清除, 用于开启或关闭规则通道组上的间断模式<br>0: 规则通道组上禁用间断模式;<br>1: 规则通道组上使用间断模式。   |
| 位15:13 | <b>DISCNUM[2:0]: 间断模式通道计数 (Discontinuous mode channel count)</b><br>软件通过这些位定义在间断模式下, 收到外部触发后转换规则通道的数目<br>000: 1个通道<br>001: 2个通道<br>.....<br>111: 8个通道  | 位10 | <b>JAUTO: 自动的注入通道组转换 (Automatic Injected Group conversion)</b><br>该位由软件设置和清除, 用于开启或关闭规则通道组转换结束后自动的注入通道组转换<br>0: 关闭自动的注入通道组转换;<br>1: 开启自动的注入通道组转换。                                     |
| 位12    | <b>JDISCEN: 在注入通道上的间断模式 (Discontinuous mode on injected channels)</b><br>该位由软件设置和清除, 用于开启或关闭注入通道组上的间断模式<br>0: 注入通道组上禁用间断模式;<br>1: 注入通道组上使用间断模式。  | 位9  | <b>AWDSGL: 扫描模式中在一个单一的通道上使用看门狗 (Enable the watchdog on a single channel in scan mode)</b><br>该位由软件设置和清除, 用于开启或关闭由AWDCH[4:0]位指定的通道上的模拟看门狗功能<br>0: 在所有的通道上使用模拟看门狗;<br>1: 在单一通道上使用模拟看门狗。 |
|        |  | 位8  | <b>SCAN: 扫描模式 (Scan mode)</b><br>该位由软件设置和清除, 用于开启或关闭扫描模式。在扫描模式中, 转换由ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道。<br>0: 关闭扫描模式;<br>1: 使用扫描模式。<br>注: 如果分别设置了EOCIE或JEOCIE位, 只在最后一个通道转换完毕后才会产生EOC或JEOC中断。  |
|        |  | 位7  | <b>JEOCIE: 允许产生注入通道转换结束中断 (Interrupt enable for injected channels)</b><br>该位由软件设置和清除, 用于禁止或允许所有注入通道转换结束后产生中断。<br>0: 禁止JEOC中断;<br>1: 允许JEOC中断。当硬件设置JEOC位时产生中断。                         |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_CR1(continued)

|      |  |
|------|--|
| 位6   | <p><b>AWDIE:</b> 允许产生模拟看门狗中断 (Analog watchdog interrupt enable)</p> <p>该位由软件设置和清除，用于禁止或允许模拟看门狗产生中断。在扫描模式下，如果看门狗检测到超范围的数值时，只有在设置了该位时扫描才会中止。</p> <p>0: 禁止模拟看门狗中断；</p> <p>1: 允许模拟看门狗中断。</p>   |
| 位5   | <p><b>EOCIE:</b> 允许产生EOC中断 (Interrupt enable for EOC)</p> <p>该位由软件设置和清除，用于禁止或允许转换结束后产生中断。</p> <p>0: 禁止EOC中断；</p> <p>1: 允许EOC中断。当硬件设置EOC位时产生中断。</p>   |
| 位4:0 | <p><b>AWDCH[4:0]:</b> 模拟看门狗通道选择位 (Analog watchdog channel select bits)</p> <p>这些位由软件设置和清除，用于选择模拟看门狗保护的输入通道。</p> <p>00000: ADC模拟输入通道0</p> <p>00001: ADC模拟输入通道1</p> <p>.....</p> <p>01111: ADC模拟输入通道15</p> <p>10000: ADC模拟输入通道16</p> <p>10001: ADC模拟输入通道17</p> <p>保留所有其他数值。</p> <p>注: ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和V<sub>REFINT</sub>。</p> <p>ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了VSS。</p> <p>ADC3模拟输入通道9、14、15、16、17与V<sub>SS</sub>相连。</p> |





## 2. ADC Registers

### -- ADC\_CR2

- ADC控制寄存器2, ADC control register2

|              |              |    |    |       |    |    |     |             |             |              |             |             |     |      |      |
|--------------|--------------|----|----|-------|----|----|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|------|------|
| 31           | 30           | 29 | 28 | 27    | 26 | 25 | 24  | 23          | 22          | 21           | 20          | 19          | 18  | 17   | 16   |
| 保留           |              |    |    |       |    |    |     | TS<br>VREFE | SW<br>START | JSW<br>START | EXT<br>TRIG | EXTSEL[2:0] |     |      | 保留   |
|              |              |    |    |       |    |    |     | rW          | rW          | rW           | rW          | rW          | rW  | rW   |      |
| 15           | 14           | 13 | 12 | 11    | 10 | 9  | 8   | 7           | 6           | 5            | 4           | 3           | 2   | 1    | 0    |
| JEXT<br>TRIG | JEXTSEL[2:0] |    |    | ALIGN | 保留 |    | DMA | 保留          |             |              |             | RST<br>CAL  | CAL | CONT | ADON |
| rW           | rW           | rW | rW | rW    |    |    | rW  |             |             |              |             | rW          | rW  | rW   | rW   |

|        |   |
|--------|---|
| 位31:24 | 保留。必须保持为0。  |
| 位23    | <b>TSVREFE:</b> 温度传感器和 $V_{REFINT}$ 使能 (Temperature sensor and $V_{REFINT}$ enable)<br>该位由软件设置和清除, 用于开启或禁止温度传感器和 $V_{REFINT}$ 通道。在多于1个ADC的器件中, 该位仅出现在ADC1中。<br>0: 禁止温度传感器和 $V_{REFINT}$ ;<br>1: 启用温度传感器和 $V_{REFINT}$ 。 |
| 位22    | <b>SWSTART:</b> 开始转换规则通道 (Start conversion of regular channels)<br>由软件设置该位以启动转换, 转换开始后硬件马上清除此位。如果在EXTSEL[2:0]位中选择了SWSTART为触发事件, 该位用于启动一组规则通道的转换,<br>0: 复位状态;<br>1: 开始转换规则通道。  |
| 位21    | <b>JSWSTART:</b> 开始转换注入通道 (Start conversion of injected channels)<br>由软件设置该位以启动转换, 软件可清除此位或在转换开始后硬件马上清除此位。如果在JEXTSEL[2:0]位中选择了JSWSTART为触发事件, 该位用于启动一组注入通道的转换,<br>0: 复位状态;<br>1: 开始转换注入通道。                               |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_CR2(continued)

|                 |   |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|-----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 位20             | <b>EXTTRIG</b> : 规则通道的外部触发转换模式 (External trigger conversion mode for regular channels)<br>该位由软件设置和清除, 用于开启或禁止可以启动规则通道组转换的外部触发事件。<br>0: 不用外部事件启动转换;<br>1: 使用外部事件启动转换。  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 位19:17          | <b>EXTSEL[2:0]</b> : 选择启动规则通道组转换的外部事件 (External event select for regular group)<br>这些位选择用于启动规则通道组转换的外部事件<br>ADC1和ADC2的触发配置如下<br><table><tr><td>000: 定时器1的CC1事件</td><td>100: 定时器3的TRGO事件</td></tr><tr><td>001: 定时器1的CC2事件</td><td>101: 定时器4的CC4事件</td></tr><tr><td>010: 定时器1的CC3事件</td><td>110: EXTI线11/ TIM8_TRGO事件, 仅大容量产品具有TIM8_TRGO功能</td></tr><tr><td>011: 定时器2的CC2事件</td><td>111: SWSTART</td></tr></table> ADC3的触发配置如下<br><table><tr><td>000: 定时器3的CC1事件</td><td>100: 定时器8的TRGO事件</td></tr><tr><td>001: 定时器2的CC3事件</td><td>101: 定时器5的CC1事件</td></tr><tr><td>010: 定时器1的CC3事件</td><td>110: 定时器5的CC3事件</td></tr><tr><td>011: 定时器8的CC1事件</td><td>111: SWSTART</td></tr></table> | 000: 定时器1的CC1事件 | 100: 定时器3的TRGO事件 | 001: 定时器1的CC2事件 | 101: 定时器4的CC4事件 | 010: 定时器1的CC3事件 | 110: EXTI线11/ TIM8_TRGO事件, 仅大容量产品具有TIM8_TRGO功能 | 011: 定时器2的CC2事件 | 111: SWSTART | 000: 定时器3的CC1事件 | 100: 定时器8的TRGO事件 | 001: 定时器2的CC3事件 | 101: 定时器5的CC1事件 | 010: 定时器1的CC3事件 | 110: 定时器5的CC3事件 | 011: 定时器8的CC1事件 | 111: SWSTART |
| 000: 定时器1的CC1事件 | 100: 定时器3的TRGO事件  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 001: 定时器1的CC2事件 | 101: 定时器4的CC4事件   |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 010: 定时器1的CC3事件 | 110: EXTI线11/ TIM8_TRGO事件, 仅大容量产品具有TIM8_TRGO功能  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 011: 定时器2的CC2事件 | 111: SWSTART  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 000: 定时器3的CC1事件 | 100: 定时器8的TRGO事件  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 001: 定时器2的CC3事件 | 101: 定时器5的CC1事件   |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 010: 定时器1的CC3事件 | 110: 定时器5的CC3事件   |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 011: 定时器8的CC1事件 | 111: SWSTART  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 位16             | 保留。必须保持为0。  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 位15             | <b>JEXTTRIG</b> : 注入通道的外部触发转换模式 (External trigger conversion mode for injected channels)<br>该位由软件设置和清除, 用于开启或禁止可以启动注入通道组转换的外部触发事件。<br>0: 不用外部事件启动转换;<br>1: 使用外部事件启动转换。  |                 |                  |                 |                 |                 |  |                 |              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |

|                  |  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 位14:12           | <b>JEXTSEL[2:0]</b> : 选择启动注入通道组转换的外部事件 (External event select for injected group)<br>这些位选择用于启动注入通道组转换的外部事件。<br>ADC1和ADC2的触发配置如下<br><table><tr><td>000: 定时器1的TRGO事件</td><td>100: 定时器3的CC4事件</td></tr><tr><td>001: 定时器1的CC4事件</td><td>101: 定时器4的TRGO事件</td></tr><tr><td>010: 定时器2的TRGO事件</td><td>110: EXTI线15/TIM8_CC4事件(仅大容量产品具有TIM8_CC4)</td></tr><tr><td>011: 定时器2的CC1事件</td><td>111: JSWSTART</td></tr></table> ADC3的触发配置如下<br><table><tr><td>000: 定时器1的TRGO事件</td><td>100: 定时器8的CC4事件</td></tr><tr><td>001: 定时器1的CC4事件</td><td>101: 定时器5的TRGO事件</td></tr><tr><td>010: 定时器4的CC3事件</td><td>110: 定时器5的CC4事件</td></tr><tr><td>011: 定时器8的CC2事件</td><td>111: JSWSTART</td></tr></table> | 000: 定时器1的TRGO事件 | 100: 定时器3的CC4事件 | 001: 定时器1的CC4事件 | 101: 定时器4的TRGO事件 | 010: 定时器2的TRGO事件 | 110: EXTI线15/TIM8_CC4事件(仅大容量产品具有TIM8_CC4) | 011: 定时器2的CC1事件 | 111: JSWSTART | 000: 定时器1的TRGO事件 | 100: 定时器8的CC4事件 | 001: 定时器1的CC4事件 | 101: 定时器5的TRGO事件 | 010: 定时器4的CC3事件 | 110: 定时器5的CC4事件 | 011: 定时器8的CC2事件 | 111: JSWSTART |
| 000: 定时器1的TRGO事件 | 100: 定时器3的CC4事件  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 001: 定时器1的CC4事件  | 101: 定时器4的TRGO事件   |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 010: 定时器2的TRGO事件 | 110: EXTI线15/TIM8_CC4事件(仅大容量产品具有TIM8_CC4)  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 011: 定时器2的CC1事件  | 111: JSWSTART  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 000: 定时器1的TRGO事件 | 100: 定时器8的CC4事件  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 001: 定时器1的CC4事件  | 101: 定时器5的TRGO事件   |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 010: 定时器4的CC3事件  | 110: 定时器5的CC4事件  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 011: 定时器8的CC2事件  | 111: JSWSTART  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 位11              | <b>ALIGN</b> : 数据对齐 (Data alignment)<br>该位由软件设置和清除。参考图29和图30。<br>0: 右对齐;<br>1: 左对齐。  |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 位10:9            | 保留。必须保持为0。   |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |
| 位8               | <b>DMA</b> : 直接存储器访问模式 (Direct memory access mode)<br>该位由软件设置和清除。详见DMA控制器章节。<br>0: 不使用DMA模式;<br>1: 使用DMA模式。<br>注: 只有ADC1和ADC3能产生DMA请求。   |                  |                 |                 |                  |                  |   |                 |               |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |               |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_CR2(continued)

|      |   |
|------|---|
| 位7:4 | 保留。必须保持为0。  |
| 位3   | <b>RSTCAL:</b> 复位校准 (Reset calibration)<br>该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。<br>0: 校准寄存器已初始化;<br>1: 初始化校准寄存器。<br>注: 如果正在进行转换时设置RSTCAL, 清除校准寄存器需要额外的周期。 |
| 位2   | <b>CAL:</b> A/D校准 (A/D Calibration)<br>该位由软件设置以开始校准, 并在校准结束时由硬件清除。<br>0: 校准完成;<br>1: 开始校准。  |
| 位1   | <b>CONT:</b> 连续转换 (Continuous conversion)<br>该位由软件设置和清除。如果设置了此位, 则转换将连续进行直到该位被清除。<br>0: 单次转换模式;<br>1: 连续转换模式。   |





## 2. ADC Registers

### -- ADC\_SMPR1

- ADC采样时间寄存器1, ADC sample time register 1

|             |            |    |    |            |    |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |
|-------------|------------|----|----|------------|----|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|
| 31          | 30         | 29 | 28 | 27         | 26 | 25 | 24         | 23         | 22 | 21         | 20         | 19 | 18         | 17         | 16 |
| 保留          |            |    |    |            |    |    |            | SMP17[2:0] |    |            | SMP16[2:0] |    |            | SMP15[2:1] |    |
|             |            |    |    |            |    |    |            | rw         |    |            | rw         |    |            | rw         |    |
| 15          | 14         | 13 | 12 | 11         | 10 | 9  | 8          | 7          | 6  | 5          | 4          | 3  | 2          | 1          | 0  |
| SMP<br>15 0 | SMP14[2:0] |    |    | SMP13[2:0] |    |    | SMP12[2:0] |            |    | SMP11[2:0] |            |    | SMP10[2:0] |            |    |
| rw          | rw         | rw | rw | rw         | rw | rw | rw         | rw         | rw | rw         | rw         | rw | rw         | rw         | rw |

|             |   |            |             |            |             |             |             |             |              |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 位31:24      | 保留。必须保持为0。  |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 位23:0       | <p><b>SMPx[2:0]: 选择通道x的采样时间 (Channel x Sample time selection)</b></p> <p>这些位用于独立地选择每个通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。</p> <table><tr><td>000: 1.5周期</td><td>100: 41.5周期</td></tr><tr><td>001: 7.5周期</td><td>101: 55.5周期</td></tr><tr><td>010: 13.5周期</td><td>110: 71.5周期</td></tr><tr><td>011: 28.5周期</td><td>111: 239.5周期</td></tr></table> <p>注: ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和V<sub>REFINT</sub>。</p> <p>ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了V<sub>SS</sub>。</p> <p>ADC3模拟输入通道14、15、16、17与V<sub>SS</sub>相连</p> | 000: 1.5周期 | 100: 41.5周期 | 001: 7.5周期 | 101: 55.5周期 | 010: 13.5周期 | 110: 71.5周期 | 011: 28.5周期 | 111: 239.5周期 |
| 000: 1.5周期  | 100: 41.5周期   |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 001: 7.5周期  | 101: 55.5周期   |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 010: 13.5周期 | 110: 71.5周期   |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 011: 28.5周期 | 111: 239.5周期  |            |             |            |             |             |             |             |              |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_SMPR2

- ADC采样时间寄存器2, ADC sample time register 2

|      |           |           |    |           |           |    |           |           |    |           |           |    |           |           |    |
|------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|
| 31   | 30        | 29        | 28 | 27        | 26        | 25 | 24        | 23        | 22 | 21        | 20        | 19 | 18        | 17        | 16 |
| 保留   |           | SMP9[2:0] |    |           | SMP8[2:0] |    |           | SMP7[2:0] |    |           | SMP6[2:0] |    |           | SMP5[2:1] |    |
|      |           | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw |
| 15   | 14        | 13        | 12 | 11        | 10        | 9  | 8         | 7         | 6  | 5         | 4         | 3  | 2         | 1         | 0  |
| SMP5 | SMP4[2:0] |           |    | SMP3[2:0] |           |    | SMP2[2:0] |           |    | SMP1[2:0] |           |    | SMP0[2:0] |           |    |
| 0    | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw        | rw        | rw |

|             |  |            |             |            |             |             |             |             |              |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 位31:30      | 保留。必须保持为0。   |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 位29:0       | <p><b>SMPx[2:0]:</b> 选择通道x的采样时间 (Channel x Sample time selection)</p> <p>这些位用于独立地选择每个通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。</p> <table><tr><td>000: 1.5周期</td><td>100: 41.5周期</td></tr><tr><td>001: 7.5周期</td><td>101: 55.5周期</td></tr><tr><td>010: 13.5周期</td><td>110: 71.5周期</td></tr><tr><td>011: 28.5周期</td><td>111: 239.5周期</td></tr></table> <p>注: ADC3模拟输入通道9与Vss相连</p> | 000: 1.5周期 | 100: 41.5周期 | 001: 7.5周期 | 101: 55.5周期 | 010: 13.5周期 | 110: 71.5周期 | 011: 28.5周期 | 111: 239.5周期 |
| 000: 1.5周期  | 100: 41.5周期  |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 001: 7.5周期  | 101: 55.5周期  |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 010: 13.5周期 | 110: 71.5周期  |            |             |            |             |             |             |             |              |
| 011: 28.5周期 | 111: 239.5周期   |            |             |            |             |             |             |             |              |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_SQR1

- ADC规则序列寄存器1, ADC regular sequence register 1

|        |           |    |    |    |    |           |    |        |    |    |           |           |    |    |    |
|--------|-----------|----|----|----|----|-----------|----|--------|----|----|-----------|-----------|----|----|----|
| 31     | 30        | 29 | 28 | 27 | 26 | 25        | 24 | 23     | 22 | 21 | 20        | 19        | 18 | 17 | 16 |
| 保留     |           |    |    |    |    |           |    | L[3:0] |    |    |           | SQ16[4:1] |    |    |    |
|        |           |    |    |    |    |           |    | rW     | rW | rW | rW        | rW        | rW | rW | rW |
| 15     | 14        | 13 | 12 | 11 | 10 | 9         | 8  | 7      | 6  | 5  | 4         | 3         | 2  | 1  | 0  |
| SQ16_0 | SQ15[4:0] |    |    |    |    | SQ14[4:0] |    |        |    |    | SQ13[4:0] |           |    |    |    |
| rW     | rW        | rW | rW | rW | rW | rW        | rW | rW     | rW | rW | rW        | rW        | rW | rW | rW |

|        |  |
|--------|--|
| 位31:24 | 保留。必须保持为0。   |
| 位23:20 | <b>L[3:0]</b> : 规则通道序列长度 (Regular channel sequence length)<br>这些位由软件定义在规则通道转换序列中的通道数目。<br>0000: 1个转换<br>0001: 2个转换<br>.....<br>1111: 16个转换 |
| 位19:15 | <b>SQ16[4:0]</b> : 规则序列中的第16个转换 (16th conversion in regular sequence)<br>这些位由软件定义转换序列中的第16个转换通道的编号(0~17)。                                  |
| 位14:10 | <b>SQ15[4:0]</b> : 规则序列中的第15个转换 (15th conversion in regular sequence)  |
| 位9:5   | <b>SQ14[4:0]</b> : 规则序列中的第14个转换 (14th conversion in regular sequence)  |
| 位4:0   | <b>SQ13[4:0]</b> : 规则序列中的第13个转换 (13th conversion in regular sequence)  |



```
-- ADC_SQR2
```

- ADC规则序列寄存器2, ADC regular sequence register 2

|        |          |           |    |    |    |          |           |    |    |    |          |           |    |    |    |
|--------|----------|-----------|----|----|----|----------|-----------|----|----|----|----------|-----------|----|----|----|
| 31     | 30       | 29        | 28 | 27 | 26 | 25       | 24        | 23 | 22 | 21 | 20       | 19        | 18 | 17 | 16 |
| 保留     |          | SQ12[4:0] |    |    |    |          | SQ11[4:0] |    |    |    |          | SQ10[4:1] |    |    |    |
|        |          | rw        | rw | rw | rw | rw       | rw        | rw | rw | rw | rw       | rw        | rw | rw | rw |
| 15     | 14       | 13        | 12 | 11 | 10 | 9        | 8         | 7  | 6  | 5  | 4        | 3         | 2  | 1  | 0  |
| SQ10_0 | SQ9[4:0] |           |    |    |    | SQ8[4:0] |           |    |    |    | SQ7[4:0] |           |    |    |    |
| rw     | rw       | rw        | rw | rw | rw | rw       | rw        | rw | rw | rw | rw       | rw        | rw | rw | rw |

|        |   |
|--------|---|
| 位31:30 | 保留。必须保持为0。  |
| 位29:25 | <b>SQ12[4:0]</b> : 规则序列中的第12个转换 (12th conversion in regular sequence)<br>这些位由软件定义转换序列中的第12个转换通道的编号(0~17)。 |
| 位24:20 | <b>SQ11[4:0]</b> : 规则序列中的第11个转换 (11th conversion in regular sequence)                                     |
| 位19:15 | <b>SQ10[4:0]</b> : 规则序列中的第10个转换 (10th conversion in regular sequence)                                     |
| 位14:10 | <b>SQ9[4:0]</b> : 规则序列中的第9个转换 (9th conversion in regular sequence)  |
| 位9:5   | <b>SQ8[4:0]</b> : 规则序列中的第8个转换 (8th conversion in regular sequence)  |
| 位4:0   | <b>SQ7[4:0]</b> : 规则序列中的第7个转换 (7th conversion in regular sequence)  |

```
-- ADC_SQR3
```

- ADC规则序列寄存器3, ADC regular sequence register 3

|        |   |
|--------|---|
| 位31:30 | 保留。必须保持为0。  |
| 位29:25 | <b>SQ6[4:0]</b> : 规则序列中的第6个转换 (6th conversion in regular sequence)<br>这些位由软件定义转换序列中的第6个转换通道的编号(0~17)。 |
| 位24:20 | <b>SQ5[4:0]</b> : 规则序列中的第5个转换 (5th conversion in regular sequence)                                    |
| 位19:15 | <b>SQ4[4:0]</b> : 规则序列中的第4个转换 (4th conversion in regular sequence)                                    |
| 位14:10 | <b>SQ3[4:0]</b> : 规则序列中的第3个转换 (3rd conversion in regular sequence)                                    |
| 位9:5   | <b>SQ2[4:0]</b> : 规则序列中的第2个转换 (2nd conversion in regular sequence)                                    |
| 位4:0   | <b>SQ1[4:0]</b> : 规则序列中的第1个转换 (1st conversion in regular sequence)                                    |

## -- ADC\_DR

- |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 31             | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| ADC2DATA[15:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| r              | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  |
| 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| DATA[15:0]     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| r              | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  |
- |        |   |
|--------|---|
| 位31:16 | <b>ADC2DATA[15:0]: ADC2转换的数据 (ADC2 data)</b><br>- 在ADC1中: 双模式下, 这些位包含了ADC2转换的规则通道数据。见11.9: 双ADC模式<br>- 在ADC2和ADC3中: 不使用这些位。 |
| 位15:0  | <b>DATA[15:0]: 规则转换的数据 (Regular data)</b><br>这些位为只读, 包含了规则通道的转换结果。数据是左对齐或右对齐, 如图29和图30所示。                                   |





## 2. ADC Registers

### -- ADC\_JSQR

- ADC注入序列寄存器, ADC injected sequence register

|        |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |           |    |    |    |
|--------|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|-----------|----|----|----|
| 31     | 30 | 29        | 28 | 27 | 26 | 25        | 24 | 23 | 22 | 21        | 20 | 19        | 18 | 17 | 16 |
| 保留     |    |           |    |    |    |           |    |    |    | JL[3:0]   |    | JSQ4[4:1] |    |    |    |
|        |    |           |    |    |    |           |    |    |    | rW        | rW | rW        | rW | rW | rW |
| 15     | 14 | 13        | 12 | 11 | 10 | 9         | 8  | 7  | 6  | 5         | 4  | 3         | 2  | 1  | 0  |
| JSQ4_0 |    | JSQ3[4:0] |    |    |    | JSQ2[4:0] |    |    |    | JSQ1[4:0] |    |           |    |    |    |
| rW     | rW | rW        | rW | rW | rW | rW        | rW | rW | rW | rW        | rW | rW        | rW | rW | rW |


|        |   |
|--------|---|
| 位31:22 | 保留。必须保持为0。  |
| 位21:20 | <b>JL[1:0]</b> : 注入通道序列长度 (Injected sequence length)<br>这些位由软件定义在规则通道转换序列中的通道数目。<br>00: 1个转换<br>01: 2个转换<br>10: 3个转换<br>11: 4个转换  |
| 位19:15 | <b>JSQ4[4:0]</b> : 注入序列中的第4个转换 (4th conversion in injected sequence)<br>这些位由软件定义转换序列中的第4个转换通道的编号(0~17)。<br>注: 不同于规则转换序列, 如果JL[1:0]的长度小于4, 则转换的序列顺序是从(4-JL)开始。例如: ADC_JSQR[21:0] = 10 00011 00011 00111 00010, 意味着扫描转换将按下列通道顺序转换: 7、3、3, 而不是2、7、3。 |
| 位14:10 | <b>JSQ3[4:0]</b> : 注入序列中的第3个转换 (3rd conversion in injected sequence)  |
| 位9:5   | <b>JSQ2[4:0]</b> : 注入序列中的第2个转换 (2nd conversion in injected sequence)  |
| 位4:0   | <b>JSQ1[4:0]</b> : 注入序列中的第1个转换 (1st conversion in injected sequence)  |



## 2. ADC Registers

### -- ADC\_JDRx

- ADC注入数据寄存器x, ADC injected data register x






## 2. ADC Registers

### -- ADC\_SR

- ADC状态寄存器, ADC status register







## 2. ADC Registers

### -- ADC\_SR(continued)

|        |  |
|--------|--|
| 位31:15 | 保留。必须保持为0。   |
| 位4     | <b>STRT</b> : 规则通道开始位 (Regular channel Start flag)<br>该位由硬件在规则通道转换开始时设置, 由软件清除。<br>0: 规则通道转换未开始;<br>1: 规则通道转换已开始。                    |
| 位3     | <b>JSTRT</b> : 注入通道开始位 (Injected channel Start flag)<br>该位由硬件在注入通道组转换开始时设置, 由软件清除。<br>0: 注入通道组转换未开始;<br>1: 注入通道组转换已开始。               |
| 位2     | <b>JEOC</b> : 注入通道转换结束位 (Injected channel end of conversion)<br>该位由硬件在所有注入通道组转换结束时设置, 由软件清除<br>0: 转换未完成;<br>1: 转换完成。                 |
| 位1     | <b>EOC</b> : 转换结束位 (End of conversion)<br>该位由硬件在(规则或注入)通道组转换结束时设置, 由软件清除或由读取ADC_DR时清除<br>0: 转换未完成;<br>1: 转换完成。                       |
| 位0     | <b>AWD</b> : 模拟看门狗标志位 (Analog watchdog flag)<br>该位由硬件在转换的电压值超出了ADC_LTR和ADC_HTR寄存器定义的范围时设置, 由软件清除<br>0: 没有发生模拟看门狗事件;<br>1: 发生模拟看门狗事件。 |



03

## How to Program

### 3. How to Program




- Our Goal
  - Use ADC1 to get the voltage of GPIO pin, and show it with USART1



### 3. How to Program

- Configure USART1
  - Set the USART1 as asynchronous mode



The screenshot shows the STM32CubeMX configuration interface. On the left, a list of peripherals includes SPI1, SPI2, SPI3, SYS (with a warning icon), TIM1, TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM8, UART4, UART5, USART1 (selected with a green checkmark), USART2, USART3, and USB. The right panel shows the configuration for USART1. The 'Mode' is set to 'Asynchronous' (highlighted with a red box). 'Hardware Flow Control (RS232)' is set to 'Disable'. Below this is a 'Configuration' section with a 'Reset Configuration' button. There are four tabs: 'NVIC Settings', 'DMA Settings', 'GPIO Settings', and 'Parameter Settings' (which is active). Below the tabs, it says 'Configure the below parameters :'. There is a search bar labeled 'Search (Ctrl+F)' and two navigation arrows. The parameters are organized into two sections: 'Basic Parameters' and 'Advanced Parameters'. The 'Basic Parameters' section includes Baud Rate (115200 Bits/s), Word Length (8 Bits (including Parity)), Parity (None), and Stop Bits (1). The 'Advanced Parameters' section includes Data Direction (Receive and Transmit).

| Mode         |
|--------------|
| Asynchronous |

Hardware Flow Control (RS232) | Disable

Configuration

Reset Configuration

✓ NVIC Settings | ✓ DMA Settings | ✓ GPIO Settings | ✓ Parameter Settings | ✓ User Constraints

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F) ⏪ ⏩

▼ Basic Parameters

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Baud Rate   | 115200 Bits/s             |
| Word Length | 8 Bits (including Parity) |
| Parity      | None                      |
| Stop Bits   | 1                         |


▼ Advanced Parameters

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Data Direction | Receive and Transmit |
|----------------|----------------------|




### 3. How to Program

- Configure Clock
  - ADC Clock frequency should be less than or equal to 14MHz



### 3. How to Program

- Configure ADC1
  - Go to the Analog categories, click ADC1 and select IN2, which means we enable the channel 2 of ADC1 and we are able to measure the voltage of PA2







### 3. How to Program

- Some API of HAL we used
- ADC conversion by polling(轮询):
- Activate the ADC peripheral and start conversions using function **HAL\_ADC\_Start()**
- Wait for ADC conversion completion using function **HAL\_ADC\_PollForConversion()** (or for injected group: **HAL\_ADCEx\_InjectedPollForConversion()** )
- Retrieve conversion results using function **HAL\_ADC\_GetValue()** (or for injected group: **HAL\_ADCEx\_InjectedGetValue()** )
- Stop conversion and disable the ADC peripheral using function **HAL\_ADC\_Stop()**





### 3. How to Program

- Single channel, single conversion mode

```
// in main.c file
int main(void){
    //.....
    uint16_t raw;
    char msg[20];
    double vol;
    HAL_UART_Transmit(&huart1, "Start\r\n", 7, HAL_MAX_DELAY);
    while (1){
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        // Wait for regular group conversion to be completed
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Get ADC value
        vol = (double)raw * (3.3/4096); // the voltage should be raw * (3.3/4096)(12 bits)
        sprintf(msg, "Voltage = %f\r\n", vol); // Convert to string and print
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
    }
}
```



### 3. How to Program


- Result

```
ATK XCOM V2.6
Voltage = 24.957831
Start
Voltage = 3.250854
Voltage = 3.254077
Voltage = 3.255688
Voltage = 3.254077
Voltage = 3.254883
Voltage = 3.255688
Voltage = 3.254077
Voltage = 3.254077
```



### 3. How to Program

- Configure ADC1
  - Single channel, continuous conversion mode
  - In continuous conversion mode, ADC starts another conversion as soon as it finishes one, so we don't need to restart the conversion.





### 3. How to Program

- Single channel, continuous conversion mode


```
// in main.c file
int main(void){
    //.....
    uint16_t raw;
    char msg[20];
    double vol;
    HAL_UART_Transmit(&huart1, "Start\r\n", 7, HAL_MAX_DELAY);
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    while (1){
        // Wait for regular group conversion to be completed
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Get ADC value
        vol = (double)raw * (3.3/4096); // the voltage should be raw * (3.3/4096)(12 bits)
        sprintf(msg, "Voltage = %f\r\n", vol); // Convert to string and print
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
    }
}
```





### 3. How to Program

- Configure ADC1
  - Multiple channels, single conversion mode
  - If we want to get the measurements of multiple channels and don't want to use DMA (Direct Memory Access) and interrupt, only single conversion mode can be used.





## 3. How to Program

- Multiple channels, single conversion mode

```
// in main.c file
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        adcBuf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        sprintf(msg, "ch:%d %d\r\n", i, adcBuf[i]);
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
    }
    HAL_Delay(500);
}
```

### 3. How to Program

- Result

```
ATK  
XCOM XCOM V2.6  
ch:2 561  
ch:0 4039  
ch:1 3571  
ch:2 563  
ch:0 4040  
ch:1 3570  
ch:2 563  
ch:0 4039  
ch:1 3570  
ch:2 558  
ch:0 4040  
ch:1 3572  
ch:2 549
```







### 3. How to Program

- To print double or float value, you should change the settings as the following figure
- [Project] -> [Properties] -> [C/C++ Build] -> [Settings] -> [MCU Settings] -> [Use float with printf from newlib-nano(-u printf float)] -> [Apply and Close]

Core/Src/stm32f1xx\_it.c - STM32CubeIDE



IDE Properties for ADC





04

Practice



## 4. Practice

- Configure ADC1 in different modes and run the demos on MiniSTM32 board
- Use CH4, CH5 and CH6 of ADC1 in multiple channels, single conversion mode to show the voltage of them continuously