

Manual

1 Управление теплицей

1.1 Синяя кнопка:

- 1.1.1 Нажатие - перелистывание списка с показаниями датчиков
- 1.1.2 Двойное нажатие - сброс настроек
- 1.1.3 Долгое нажатие – приветствие

1.2 Желтая кнопка:

- 1.2.1 Нажатие - перелистывать список с настройками датчиков
- 1.2.2 Двойное нажатие - сохранить параметры для данного датчика
- 1.2.3 Долгое нажатие - выход и выход из меню настроек

1.3 Потенциометр:

- 1.3.1 Прокрутка - выставление настроек для датчика

2 Использование теплицы

2.1 Просмотр данных

- 2.1.1 При нажатии на синюю кнопку будет перелистываться список с показаниями датчиков
- 2.1.2 Если удерживать синюю кнопку, то на экране появится приветствие

2.2 Настройка

- 2.2.1 Что бы зайти в меню настроек удерживайте желтую кнопку, для выхода из меню сделайте так же
- 2.2.2 Что бы выставить и сохранить определенные настройки, выставите необходимые данные с помощью потенциометра и нажмите два раза на желтую кнопку
- 2.2.3 Что бы перейти к настройкам следующего датчика нажмите на желтую кнопку