

DISPA – Kurzanleitung (OLED)

FRANZ 2.6 (aka DISPA)
(c)Krümelsoft 2024

Alt: xxxx 128

Neu: 128

ThrottleID: 0xtttt

Dispatchen

Handregler anschließen

DISPA einschalten

Hat der Handregler bereits ein Fahrzeug zugewiesen, (grüne LED am FRED/FREDI leuchtet), so ist diese zuvor zurückzugeben.

gewünschte Lok-Adresse mit der Tastatur eingeben

➔ diese wird hinter dem Text **Neu** angezeigt

- o mit * kann die Eingabe gelöscht werden
- o mit # kann die Fahrstufe (Voreinstellung: 128) geändert werden
- o mit dem Handregler die eingegebene Adresse übernehmen

fertig 😊

Hinweise:

xxxx = alte Adresse auf dem Handregler

tttt = Handregler-Kennung im Hex-Format

Für die allgemeine Bedienung der Handregler wird auf die zugehörige Dokumentation verwiesen

DISPA – Kurzanleitung (LCD)

Alt:	xxxx	128
Neu:		128

Dispatchen

Handregler anschließen

DISPA einschalten

Hat der Handregler bereits ein Fahrzeug zugewiesen, (grüne LED am FRED/FREDI leuchtet), so ist diese zuvor zurückzugeben.

gewünschte Lok-Adresse mit der Tastatur eingeben

→ diese wird hinter dem Text **Neu** angezeigt

- o mit * kann die Eingabe gelöscht werden
- o mit # kann die Fahrstufe (Voreinstellung: 128) geändert werden
- o mit dem Handregler die eingegebene Adresse übernehmen

fertig 😊

Hinweise:

xxxx = alte Adresse auf dem Handregler

Für die allgemeine Bedienung der Handregler wird auf die zugehörige Dokumentation verwiesen