

一、AT 指令集

1. AT --- 测试指令

指令	应答	参数
AT	AT+OK	无

2. AT+VERS --- 查询软件版本

指令	应答	参数
AT+VERS	版本信息	无

3. AT+REBOOT --- 重启模块（1 秒后重启）

指令	应答	参数
AT+REBOOT	OK+REBOOT	无

4. AT+RESET --- 重置模块出厂参数（1 秒后重启）

指令	应答	参数
AT+RESET	OK+RESET	无

5. AT+BAUD --- 查询/重置模块波特率（重启后生效）

指令	应答	参数
查询 AT+BAUD?	OK+GET:[param]	param 取值范围：1-4。（1）9600bps.（2）19200. （3）38400.（4）115200
设置 AT+BAUD[param]	OK+SET:[param]	

6. AT+CHN --- 查询/重置模块通信信道（重启后生效）

指令	应答	参数
查询 AT+CHN?	OK+GET:[param]	param 取值范围：1-4。
设置 AT+CHN[param]	OK+SET:[param]	

7. AT+PHY --- 查询/重置当前通信模块（重启后生效）

指令	应答	参数
查询 AT+PHY?	OK+GET:[param]	param 取值范围：1-2。 (1) 433 模块 (2) 2.4G 模块
设置 AT+PHY[param]	OK+SET:[param]	

[点击这里，访问作者博客](#)

欢迎关注【微联智控工作室】

