

# 【网摘】ARM Linux 3.x的设备树（Device Tree）

2017年6月14日  
10:10

## 1. ARM Device Tree起源

Linus Torvalds在2011年3月17日的ARM Linux邮件列表宣称“this whole ARM thing is a f\*cking pain in the ass”，引发ARM Linux社区的地震，随后ARM社区进行了一系列的重大修正。在过去的ARM Linux中，arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx中充斥着大量的垃圾代码，相当多数的代码只是在描述板级细节，而这些板级细节对于内核来讲，不过是垃圾，如板上的platform设备、resource、i2c\_board\_info、spi\_board\_info以及各种硬件的platform\_data。读者有兴趣可以统计下常见的s3c2410、s3c6410等板级目录，代码量在数万行。社区必须改变这种局面，于是PowerPC等其他体系架构下已经使用的Flattened Device Tree（FDT）进入ARM社区的视野。Device Tree是一种描述硬件的数据结构，它起源于OpenFirmware（OF）。在Linux 2.6中，ARM架构的板级硬件细节过多地被硬编码在arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx，采用Device Tree后，许多硬件的细节可以直接透过它传递给Linux，而不再需要在kernel中进行大量的冗余编码。

Device Tree由一系列被命名的结点（node）和属性（property）组成，而结点本身可包含子结点。所谓属性，其实就是成对出现的name和value。在Device Tree中，可描述的信息包括（原先这些信息大多被hard code到kernel中）：

- CPU的数量和类别
- 内存基地址和大小
- 总线和桥
- 外设连接
- 中断控制器和中断使用情况
- GPIO控制器和GPIO使用情况
- Clock控制器和Clock使用情况

它基本上就是画一棵电路板上CPU、总线、设备组成的树，Bootloader会将这棵树传递给内核，然后内核可以识别这棵树，并根据它展开出Linux内核中的platform\_device、i2c\_client、spi\_device等设备，而这些设备用到的内存、IRQ等资源，也被传递给了内核，内核会将这些资源绑定给展开的相应的设备。

## 2. Device Tree组成和结构

整个Device Tree牵涉面比较广，即增加了新的用于描述设备硬件信息的文本格式，又增加了编译这一文本的工具，同时Bootloader也需要支持将编译后的Device Tree传递给Linux内核。

### DTS (device tree source)

.dts文件是一种ASCII文本格式的Device Tree描述，此文本格式非常人性化，适合人类的阅读习惯。基本上，在ARM Linux在，一个.dts文件对应一个ARM的machine，一般放置在内核的arch/arm/boot/dts/目录。由于一个SoC可能对应多个machine（一个SoC可以对应多个产品和电路板），势必这些.dts文件需包含许多共同的部分，Linux内核为了简化，把SoC公用的部分或者多个machine共同的部分一般提炼为.dtsi，类似于C语言的头文件。其他的machine对应的.dts就include这个.dtsi。譬如，对于VEXPRESS而言，vexpress-v2m.dtsi就被vexpress-v2p-ca9.dts所引用，vexpress-v2p-ca9.dts有如下一行：  
/include/ "vexpress-v2m.dtsi"

当然，和C语言的头文件类似，.dtsi也可以include其他的.dtsi，譬如几乎所有的ARM SoC的.dtsi都引用了skeleton.dtsi。

.dts（或者其include的.dtsi）基本元素即为前文所述的结点和属性：

[plain] [view plain](#) [copy print?](#)

```
1. /{
2.     node1 {
3.         a-string-property = "A string";
4.         a-string-list-property = "first string", "second string";
5.         a-byte-data-property = [0x01 0x23 0x34 0x56];
6.         child-node1 {
7.             first-child-property;
8.             second-child-property = <1>;
9.             a-string-property = "Hello, world";
10.        };
11.        child-node2 {
12.        };
13.    };
14.    node2 {
15.        an-empty-property;
```

```

16.         a-cell-property = <1 2 3 4>; /* each number (cell) is a uint32 */
17.         child-node1 {
18.             };
19.         };
20.     };

```

上述.dts文件并没有什么真实的用途，但它基本表征了一个Device Tree源文件的结构：

1个root结点"/"；

root结点下面含一系列子结点，本例中为"node1" 和 "node2"；

结点"node1"下又含有一系列子结点，本例中为"child-node1" 和 "child-node2"；

各结点都有一系列属性。这些属性可能为空，如"an-empty-property"；可能为字符串，如"a-string-property"；可能为字符串数组，如"a-string-list-property"；可能为Cells（由u32整数组成），如"second-child-property"，可能为二进制数，如"a-byte-data-property"。

下面以一个最简单的machine为例来看如何写一个.dts文件。假设此machine的配置如下：

1个双核ARM Cortex-A9 32位处理器；

ARM的local bus上的内存映射区域分布了2个串口（分别位于0x101F1000 和 0x101F2000）、GPIO控制器（位于0x101F3000）、SPI控制器（位于0x10170000）、中断控制器（位于0x10140000）和一个external bus桥；

External bus桥上又连接了SMC SMC91111 Ethernet（位于0x10100000）、I2C控制器（位于

0x10160000）、64MB NOR Flash（位于0x30000000）；

External bus桥上连接的I2C控制器所对应的I2C总线上又连接了Maxim DS1338实时钟（I2C地址为0x58）。

其对应的.dts文件为：

[plain] [view plain](#) [copy](#) [print?](#)

```

1. / {
2.     compatible = "acme,coyotes-revenge";
3.     #address-cells = <1>;
4.     #size-cells = <1>;
5.     interrupt-parent = <&intc>;
6.
7.     cpus {
8.         #address-cells = <1>;
9.         #size-cells = <0>;
10.        cpu@0 {
11.            compatible = "arm,cortex-a9";
12.            reg = <0>;
13.        };
14.        cpu@1 {
15.            compatible = "arm,cortex-a9";
16.            reg = <1>;
17.        };
18.    };
19.
20.    serial@101f0000 {
21.        compatible = "arm,pl011";
22.        reg = <0x101f0000 0x1000 >;
23.        interrupts = < 1 0 >;
24.    };
25.
26.    serial@101f2000 {
27.        compatible = "arm,pl011";
28.        reg = <0x101f2000 0x1000 >;
29.        interrupts = < 2 0 >;
30.    };
31.
32.    gpio@101f3000 {
33.        compatible = "arm,pl061";
34.        reg = <0x101f3000 0x1000
35.            0x101f4000 0x0010>;
36.        interrupts = < 3 0 >;
37.    };
38.
39.    intc: interrupt-controller@10140000 {
40.        compatible = "arm,pl190";
41.        reg = <0x10140000 0x1000 >;
42.        interrupt-controller;
43.        #interrupt-cells = <2>;
44.    };
45.

```

```

46. spi@10115000 {
47.     compatible = "arm,pl022";
48.     reg = <0x10115000 0x1000 >;
49.     interrupts = < 4 0 >;
50. };
51.
52. external-bus {
53.     #address-cells = <2>
54.     #size-cells = <1>;
55.     ranges = <0 0 0x10100000 0x10000 // Chipselect 1, Ethernet
56.             1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller
57.             2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash
58.
59.     ethernet@0,0 {
60.         compatible = "smc,smc91c111";
61.         reg = <0 0 0x1000>;
62.         interrupts = < 5 2 >;
63.     };
64.
65.     i2c@1,0 {
66.         compatible = "acme,a1234-i2c-bus";
67.         #address-cells = <1>;
68.         #size-cells = <0>;
69.         reg = <1 0 0x1000>;
70.         interrupts = < 6 2 >;
71.         rtc@58 {
72.             compatible = "maxim,ds1338";
73.             reg = <58>;
74.             interrupts = < 7 3 >;
75.         };
76.     };
77.
78.     flash@2,0 {
79.         compatible = "samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";
80.         reg = <2 0 0x4000000>;
81.     };
82. };
83. };

```

上述.dts文件中,root结点"/"的compatible 属性compatible = "acme,coyotes-revenge";定义了系统的名称, 它的组织形式为: <manufacturer>,<model>。Linux内核透过root结点"/"的compatible 属性即可判断它启动的是什么machine。

在.dts文件的每个设备, 都有一个compatible 属性, compatible属性用户驱动和设备的绑定。compatible 属性是一个字符串的列表, 列表中的第一个字符串表征了结点代表的确切设备, 形式为"<manufacturer>,<model>", 其后的字符串表征可兼容的其他设备。可以说前面的是特指, 后面的则涵盖更广的范围。如在arch/arm/boot/dts/vexpress-v2m.dtsi中的Flash结点:

[plain] [view plain copy print?](#)

```

1. flash@0,00000000 {
2.     compatible = "arm,vexpress-flash", "cfi-flash";
3.     reg = <0 0x00000000 0x04000000>,
4.         <1 0x00000000 0x04000000>;
5.     bank-width = <4>;
6. };

```

compatible属性的第2个字符串"cfi-flash"明显比第1个字符串"arm,vexpress-flash"涵盖的范围更广。

再比如, Freescale MPC8349 SoC含一个串口设备, 它实现了国家半导体(National Semiconductor)的ns16550寄存器接口。则MPC8349串口设备的compatible属性为compatible = "fsl,mpc8349-uart", "ns16550"。其中, fsl,mpc8349-uart指代了确切的设备, ns16550代表该设备与National Semiconductor 的16550 UART保持了寄存器兼容。

接下来root结点"/"的cpus子结点下面又包含2个cpu子结点, 描述了此machine上的2个CPU, 并且二者的compatible 属性为"arm,cortex-a9"。

注意cpus和cpus的2个cpu子结点的命名, 它们遵循的组织形式为: <name>[@<unit-address>], <>中的内容是必选项, []中的则为可选项。name是一个ASCII字符串, 用于描述结点对应的设备类型, 如3com Ethernet适配器对应的结点name宜为ethernet, 而不是3com509。如果一个结点描述的设备有地址, 则应该给出@unit-address。多个相同类型设备结点的name可以一样, 只要unit-address不同即可, 如本例中含有cpu@0、cpu@1以及serial@101f0000与serial@101f2000这样的同名结点。设备的unit-address地址也经常在其对应结点的reg属性中给出。ePAPR标准给出了结点命名的规范。

可寻址的设备使用如下信息来在Device Tree中编码地址信息:

- reg
- #address-cells
- #size-cells

其中reg的组织形式为reg = <address1 length1 [address2 length2] [address3 length3] ... >, 其中的每一组address length表明了设备使用的一个地址范围。address为1个或多个32位的整型（即cell），而length则为cell的列表或者为空（若#size-cells = 0）。address 和 length 字段是可变长的，父结点的#address-cells和#size-cells分别决定了子结点的reg属性的address和length字段的长度。在本例中，root结点的#address-cells = <1>;和#size-cells = <1>;决定了serial、gpio、spi等结点的address和length字段的长度分别为1。cpus 结点的#address-cells = <1>;和#size-cells = <0>;决定了2个cpu子结点的address为1，而length为空，于是形成了2个cpu的reg = <0>;和reg = <1>;。external-bus结点的#address-cells = <2>和#size-cells = <1>;决定了其下的ethernet、i2c、flash的reg字段形如reg = <0 0 0x1000>;、reg = <1 0 0x1000>;和reg = <2 0 0x4000000>;。其中，address字段长度为0，开始的第一个cell（0、1、2）是对应的片选，第2个cell（0，0，0）是相对该片选的基地址，第3个cell（0x1000、0x1000、0x4000000）为length。特别要留意的是i2c结点中定义的 #address-cells = <1>;和#size-cells = <0>;又作用到了I2C总线上连接的RTC，它的address字段为0x58，是设备的I2C地址。root结点的子结点描述的是CPU的视图，因此root子结点的address区域就直接位于CPU的memory区域。但是，经过总线桥后的address往往需要经过转换才能对应的CPU的memory映射。external-bus的ranges属性定义了经过external-bus桥后的地址范围如何映射到CPU的memory区域。

[plain] [view plain copy print?](#)

1. ranges = <0 0 0x10100000 0x10000 // Chipselect 1, Ethernet
2. 1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller
3. 2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash

ranges是地址转换表，其中的每个项目是一个子地址、父地址以及在子地址空间的大小的映射。映射表中的子地址、父地址分别采用子地址空间的#address-cells和父地址空间的#address-cells大小。对于本例而言，子地址空间的#address-cells为2，父地址空间的#address-cells值为1，因此0 0 0x10100000 0x10000的前2个cell为external-bus后片选0上偏移0，第3个cell表示external-bus后片选0上偏移0的地址空间被映射到CPU的0x10100000位置，第4个cell表示映射的大小为0x10000。ranges的后面2个项目的含义可以类推。

Device Tree中还可以中断连接信息，对于中断控制器而言，它提供如下属性：

interrupt-controller - 这个属性为空，中断控制器应该加上此属性表明自己的身份；

#interrupt-cells - 与#address-cells 和 #size-cells相似，它表明连接此中断控制器的设备的interrupts属性的cell大小。

在整个Device Tree中，与中断相关的属性还包括：

interrupt-parent - 设备结点透过它来指定它所依附的中断控制器的phandle，当结点没有指定interrupt-parent 时，则从父级结点继承。对于本例而言，root结点指定了interrupt-parent = <&intc>;其对应于intc: interrupt-controller@10140000，而root结点的子结点并未指定interrupt-parent，因此它们都继承了intc，即位于0x10140000的中断控制器。

interrupts - 用到了中断的设备结点透过它指定中断号、触发方法等，具体这个属性含有多少个cell，由它依附的中断控制器结点的#interrupt-cells属性决定。而具体每个cell又是什么含义，一般由驱动的实现决定，而且也会在Device Tree的binding文档中说明。譬如，对于ARM GIC中断控制器而言，#interrupt-cells为3，它3个cell的具体含义Documentation/devicetree/bindings/arm/gic.txt就有如下文字说明：

[plain] [view plain copy print?](#)

1. 01 The 1st cell is the interrupt type; 0 for SPI interrupts, 1 for PPI
2. 02 interrupts.
3. 03
4. 04 The 2nd cell contains the interrupt number for the interrupt type.
5. 05 SPI interrupts are in the range [0-987]. PPI interrupts are in the
6. 06 range [0-15].
7. 07
8. 08 The 3rd cell is the flags, encoded as follows:
9. 09 bits[3:0] trigger type and level flags.
10. 10 1 = low-to-high edge triggered
11. 11 2 = high-to-low edge triggered
12. 12 4 = active high level-sensitive
13. 13 8 = active low level-sensitive
14. 14 bits[15:8] PPI interrupt cpu mask. Each bit corresponds to each of
15. 15 the 8 possible cpus attached to the GIC. A bit set to '1' indicated
16. 16 the interrupt is wired to that CPU. Only valid for PPI interrupts.

另外，值得注意的是，一个设备还可能用到多个中断号。对于ARM GIC而言，若某设备使用了SPI的168、169号2个中断，而言都是高电平触发，则该设备结点的interrupts属性可定义为：interrupts = <0 168 4>, <0 169 4>;除了中断以外，在ARM Linux中clock、GPIO、pinmux都可以透过.dts中的结点和属性进行描述。

## DTC (device tree compiler)

将.dts编译为.dtb的工具。DTC的源代码位于内核的scripts/dtc目录，在Linux内核使能了Device Tree的情况下，编译内核的时候主机工具dtc会被编译出来，对应scripts/dtc/Makefile中的“hostprogs-y := dtc”这一hostprogs编译target。

在Linux内核的arch/arm/boot/dts/Makefile中，描述了当某种SoC被选中后，哪些.dtb文件会被编译出来，如与VEXPRESS对应的.dtb包括：

[plain] [view plain copy print?](#)

1. dtb-\$(CONFIG\_ARCH\_VEXPRESS) += vexpress-v2p-ca5s.dtb \

2.           vexpress-v2p-ca9.dtb \
3.           vexpress-v2p-ca15-tc1.dtb \
4.           vexpress-v2p-ca15\_a7.dtb \
5.           xenvm-4.2.dtb

在Linux下，我们可以单独编译Device Tree文件。当我们在Linux内核下运行make dtbs时，若我们之前选择了ARCH\_VEXPRESS，上述.dtb都会由对应的.dts编译出来。因为arch/arm/Makefile中含有一个dtbs编译target项目。

## Device Tree Blob (.dtb)

.dtb是.dts被DTC编译后的二进制格式的Device Tree描述，可由Linux内核解析。通常在我们为电路板制作NAND、SD启动image时，会为.dtb文件单独留下一个很小的区域以存放之，之后bootloader在引导kernel的过程中，会先读取该.dtb到内存。

## Binding

对于Device Tree中的结点和属性具体是如何来描述设备的硬件细节的，一般需要文档来进行讲解，文档的后缀名一般为.txt。这些文档位于内核的Documentation/devicetree/bindings目录，其下又分为很多子目录。

## Bootloader

Uboot mainline 从 v1.1.3开始支持Device Tree，其对ARM的支持则是和ARM内核支持Device Tree同期完成。

为了使能Device Tree，需要编译Uboot的时候在config文件中加入

```
#define CONFIG_OF_LIBFDT
```

在Uboot中，可以从NAND、SD或者TFTP等任意介质将.dtb读入内存，假设.dtb放入的内存地址为0x71000000，之后可在Uboot运行命令fdt addr命令设置.dtb的地址，如：

```
U-Boot> fdt addr 0x71000000
```

fdt的其他命令就变地可以使用，如fdt resize、fdt print等。

对于ARM来讲，可以透过bootz kernel\_addr initrd\_address dtb\_address的命令来启动内核，即dtb\_address作为bootz或者bootm的最后一次参数，第一个参数为内核映像的地址，第二个参数为initrd的地址，若不存在initrd，可以用 -代替。

## 3. Device Tree引发的BSP和驱动变更

有了Device Tree后，大量的板级信息都不再需要，譬如过去经常在arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx实施的如下事情：

1. 注册platform\_device，绑定resource，即内存、IRQ等板级信息。

透过Device Tree后，形如

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 90 static struct resource xxx_resources[] = {
2. 91     [0] = {
3. 92         .start = ...,
4. 93         .end   = ...,
5. 94         .flags = IORESOURCE_MEM,
6. 95     },
7. 96     [1] = {
8. 97         .start = ...,
9. 98         .end   = ...,
10. 99         .flags = IORESOURCE_IRQ,
11. 100     },
12. 101 };
13. 102
14. 103 static struct platform_device xxx_device = {
15. 104     .name      = "xxx",
16. 105     .id        = -1,
17. 106     .dev       = {
18. 107         .platform_data    = &xxx_data,
19. 108     },
20. 109     .resource   = xxx_resources,
21. 110     .num_resources = ARRAY_SIZE(xxx_resources),
22. 111 };
```

之类的platform\_device代码都不再需要，其中platform\_device会由kernel自动展开。而这些resource实际来源于.dts中设备结点的reg、interrupts属性。典型地，大多数总线都与“simple\_bus”兼容，而在SoC对应的machine的.init\_machine成员函数中，调用of\_platform\_bus\_probe(NULL, xxx\_of\_bus\_ids, NULL);即可自动展开所有的platform\_device。譬如，假设我们有个XXX SoC，则可在arch/arm/mach-xxx/的板文件中透过如下方式展开.dts中的设备结点对应的platform\_device：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 18 static struct of_device_id xxx_of_bus_ids[] __initdata = {
2. 19     { .compatible = "simple-bus", },
3. 20     {}
4. 21 };
5. 22
6. 23 void __init xxx_mach_init(void)
7. 24 {
8. 25     of_platform_bus_probe(NULL, xxx_of_bus_ids, NULL);
```



```

9. 26 }
10. 32
11. 33 #ifdef CONFIG_ARCH_XXX
12. 38
13. 39 DT_MACHINE_START(XXX_DT, "Generic XXX (Flattened Device Tree)")
14. 41 ...
15. 45 .init_machine = xxx_mach_init,
16. 46 ...
17. 49 MACHINE_END
18. 50 #endif

```

2. 注册i2c\_board\_info, 指定IRQ等板级信息。

形如

[cpp] [view plain copy print?](#)

```

1. 145 static struct i2c_board_info __initdata afeb9260_i2c_devices[] = {
2. 146     {
3. 147         I2C_BOARD_INFO("tlv320aic23", 0x1a),
4. 148     }, {
5. 149         I2C_BOARD_INFO("fm3130", 0x68),
6. 150     }, {
7. 151         I2C_BOARD_INFO("24c64", 0x50),
8. 152     },
9. 153 };

```

之类的i2c\_board\_info代码, 目前不再需要出现, 现在只需要把tlv320aic23、fm3130、24c64这些设备结点填充作为相应的I2C controller结点的子结点即可, 类似于前面的

[cpp] [view plain copy print?](#)

```

1. i2c@1,0 {
2.     compatible = "acme,a1234-i2c-bus";
3.     ...
4.     rtc@58 {
5.         compatible = "maxim,ds1338";
6.         reg = <58>;
7.         interrupts = < 7 3 >;
8.     };
9. };

```

Device Tree中的I2C client会透过I2C host驱动的probe()函数中调用of\_i2c\_register\_devices(&i2c\_dev->adapter);被自动展开。

3. 注册spi\_board\_info, 指定IRQ等板级信息。

形如

[cpp] [view plain copy print?](#)

```

1. 79 static struct spi_board_info afeb9260_spi_devices[] = {
2. 80     { /* DataFlash chip */
3. 81         .modalias = "mtd_dataflash",
4. 82         .chip_select = 1,
5. 83         .max_speed_hz = 15 * 1000 * 1000,
6. 84         .bus_num = 0,
7. 85     },
8. 86 };

```

之类的spi\_board\_info代码, 目前不再需要出现, 与I2C类似, 现在只需要把mtd\_dataflash之类的结点, 作为SPI控制器的子结点即可, SPI host驱动的probe函数透过spi\_register\_master()注册master的时候, 会自动展开依附于它的slave。

4. 多个针对不同电路板的machine, 以及相关的callback。

过去, ARM [Linux](#)针对不同的电路板会建立由MACHINE\_START和MACHINE\_END包围起来的针对这个machine的一系列callback, 譬如:

[cpp] [view plain copy print?](#)

```

1. 373 MACHINE_START(VEXPRESS, "ARM-Versatile Express")
2. 374     .atag_offset = 0x100,
3. 375     .smp = smp_ops(vexpress_smp_ops),
4. 376     .map_io = v2m_map_io,
5. 377     .init_early = v2m_init_early,
6. 378     .init_irq = v2m_init_irq,
7. 379     .timer = &v2m_timer,
8. 380     .handle_irq = gic_handle_irq,
9. 381     .init_machine = v2m_init,
10. 382     .restart = vexpress_restart,
11. 383 MACHINE_END

```

这些不同的machine会有不同的MACHINE ID, Uboot在启动Linux内核时会把MACHINE ID存放在r1寄存器, Linux启动时会匹配Bootloader传递的MACHINE ID和MACHINE\_START声明的MACHINE ID, 然后执行相应machine的一系列初始化函数。

引入Device Tree之后, MACHINE\_START变更为DT\_MACHINE\_START, 其中含有一个.dt\_compat成员, 用于表明相关的machine与.dts中root结点的compatible属性兼容关系。如果Bootloader传递给内核的Device Tree中root结

点的compatible属性出现在某machine的.dt\_compat表中，相关的machine就与对应的Device Tree匹配，从而引发这一machine的一系列初始化函数被执行。

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 489 static const char * const v2m_dt_match[] __initconst = {
2. 490     "arm,vexpress",
3. 491     "xen,xenvm",
4. 492     NULL,
5. 493 };
6. 495 DT_MACHINE_START(VEXPRESS_DT, "ARM-Versatile Express")
7. 496     .dt_compat    = v2m_dt_match,
8. 497     .smp          = smp_ops(vexpress_smp_ops),
9. 498     .map_io       = v2m_dt_map_io,
10. 499     .init_early   = v2m_dt_init_early,
11. 500     .init_irq     = v2m_dt_init_irq,
12. 501     .timer        = &v2m_dt_timer,
13. 502     .init_machine = v2m_dt_init,
14. 503     .handle_irq   = gic_handle_irq,
15. 504     .restart      = vexpress_restart,
16. 505 MACHINE_END
```

Linux倡导针对多个SoC、多个电路板的通用DT machine，即一个DT machine的.dt\_compat表含多个电路板.dts文件的root结点compatible属性字符串。之后，如果的电路板的初始化序列不一样，可以透过int of\_machine\_is\_compatible(const char \*compat) API判断具体的电路板是什么。

譬如arch/arm/mach-exynos/mach-exynos5-dt.c的EXYNOS5\_DT machine同时兼容"samsung,exynos5250"和"samsung,exynos5440"：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 158 static char const *exynos5_dt_compat[] __initdata = {
2. 159     "samsung,exynos5250",
3. 160     "samsung,exynos5440",
4. 161     NULL
5. 162 };
6. 163
7. 177 DT_MACHINE_START(EXYNOS5_DT, "SAMSUNG EXYNOS5 (Flattened Device Tree)")
8. 178     /* Maintainer: Kukjin Kim <kgene.kim@samsung.com> */
9. 179     .init_irq     = exynos5_init_irq,
10. 180     .smp          = smp_ops(exynos_smp_ops),
11. 181     .map_io       = exynos5_dt_map_io,
12. 182     .handle_irq   = gic_handle_irq,
13. 183     .init_machine = exynos5_dt_machine_init,
14. 184     .init_late    = exynos_init_late,
15. 185     .timer        = &exynos4_timer,
16. 186     .dt_compat    = exynos5_dt_compat,
17. 187     .restart      = exynos5_restart,
18. 188     .reserve      = exynos5_reserve,
19. 189 MACHINE_END
```

它的.init\_machine成员函数就针对不同的machine进行了不同的分支处理：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 126 static void __init exynos5_dt_machine_init(void)
2. 127 {
3. 128     ...
4. 149
5. 150     if (of_machine_is_compatible("samsung,exynos5250"))
6. 151         of_platform_populate(NULL, of_default_bus_match_table,
7. 152             exynos5250_auxdata_lookup, NULL);
8. 153     else if (of_machine_is_compatible("samsung,exynos5440"))
9. 154         of_platform_populate(NULL, of_default_bus_match_table,
10. 155             exynos5440_auxdata_lookup, NULL);
11. 156 }
```

使用Device Tree后，驱动需要与.dts中描述的设备结点进行匹配，从而引发驱动的probe()函数执行。对于platform\_driver而言，需要添加一个OF匹配表，如前文的.dts文件的"acme,a1234-i2c-bus"兼容I2C控制器结点的OF匹配表可以是：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 436 static const struct of_device_id a1234_i2c_of_match[] = {
2. 437     { .compatible = "acme,a1234-i2c-bus ", },
3. 438     {} ,
4. 439 };
5. 440 MODULE_DEVICE_TABLE(of, a1234_i2c_of_match);
6. 441
7. 442 static struct platform_driver i2c_a1234_driver = {
8. 443     .driver = {
9. 444         .name = "a1234-i2c-bus ",
10. 445         .owner = THIS_MODULE,
11. 449         .of_match_table = a1234_i2c_of_match,
```

```

12. 450     },
13. 451     .probe = i2c_a1234_probe,
14. 452     .remove = i2c_a1234_remove,
15. 453 };
16. 454 module_platform_driver(i2c_a1234_driver);

```

对于I2C和SPI从设备而言，同样也可以透过of\_match\_table添加匹配的.dts中的相关结点的compatible属性，如sound/soc/codecs/wm8753.c中的：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```

1. 1533 static const struct of_device_id wm8753_of_match[] = {
2. 1534     { .compatible = "wlf,w8753", },
3. 1535     {}
4. 1536 };
5. 1537 MODULE_DEVICE_TABLE(of, wm8753_of_match);
6. 1587 static struct spi_driver wm8753_spi_driver = {
7. 1588     .driver = {
8. 1589         .name = "wm8753",
9. 1590         .owner = THIS_MODULE,
10. 1591         .of_match_table = wm8753_of_match,
11. 1592     },
12. 1593     .probe = wm8753_spi_probe,
13. 1594     .remove = wm8753_spi_remove,
14. 1595 };
15. 1640 static struct i2c_driver wm8753_i2c_driver = {
16. 1641     .driver = {
17. 1642         .name = "wm8753",
18. 1643         .owner = THIS_MODULE,
19. 1644         .of_match_table = wm8753_of_match,
20. 1645     },
21. 1646     .probe = wm8753_i2c_probe,
22. 1647     .remove = wm8753_i2c_remove,
23. 1648     .id_table = wm8753_i2c_id,
24. 1649 };

```

不过这边有一点需要提醒的是，I2C和SPI外设驱动和Device Tree中设备结点的compatible属性还有一种弱式匹配方法，就是别名匹配。compatible属性的组织形式为<manufacturer>,<model>，别名其实就是去掉compatible属性中逗号前的manufacturer前缀。关于这一点，可查看drivers/spi/spi.c的源代码，函数spi\_match\_device()暴露了更多的细节，如果别名出现在设备spi\_driver的id\_table里面，或者别名与spi\_driver的name字段相同，SPI设备和驱动都可以匹配上：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```

1. 90 static int spi_match_device(struct device *dev, struct device_driver *drv)
2. 91 {
3. 92     const struct spi_device *spi = to_spi_device(dev);
4. 93     const struct spi_driver *sdrv = to_spi_driver(drv);
5. 94
6. 95     /* Attempt an OF style match */
7. 96     if (of_driver_match_device(dev, drv))
8. 97         return 1;
9. 98
10. 99     /* Then try ACPI */
11. 100     if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
12. 101         return 1;
13. 102
14. 103     if (sdrv->id_table)
15. 104         return !!spi_match_id(sdrv->id_table, spi);
16. 105
17. 106     return strcmp(spi->modalias, drv->name) == 0;
18. 107 }
19. 71 static const struct spi_device_id *spi_match_id(const struct spi_device_id *id,
20. 72     const struct spi_device *sdev)
21. 73 {
22. 74     while (id->name[0]) {
23. 75         if (!strcmp(sdev->modalias, id->name))
24. 76             return id;
25. 77         id++;
26. 78     }
27. 79     return NULL;
28. 80 }

```

## 4. 常用OF API

在linux的BSP和驱动代码中，还经常会使用到Linux中一组Device Tree的API,这些API通常被冠以of\_前缀，它们的实现代码位于内核的drivers/of目录。这些常用的API包括：

**int of\_device\_is\_compatible(const struct device\_node \*device, const char \*compat);**

判断设备结点的compatible属性是否包含compat指定的字符串。当一个驱动支持2个或多个设备的时候，这些不



同.dts文件中设备的compatible 属性都会进入驱动 OF匹配表。因此驱动可以透过Bootloader传递给内核的Device Tree中的真正结点的compatible 属性以确定究竟是哪一种设备，从而根据不同的设备类型进行不同的处理。如drivers/pinctrl/pinctrl-sirf.c即兼容于"sirf,prima2-pinctrl"，又兼容于"sirf,prima2-pinctrl"，在驱动中就有相应分支处理：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 1682 if (of_device_is_compatible(np, "sirf,marco-pinctrl"))
2. 1683     is_marco = 1;
```

**struct device\_node \*of\_find\_compatible\_node(struct device\_node \*from,  
const char \*type, const char \*compatible);**

根据compatible属性，获得设备结点。遍历Device Tree中所有的设备结点，看看哪个结点的类型、compatible属性与本函数的输入参数匹配，大多数情况下，from、type为NULL。

```
int of_property_read_u8_array(const struct device_node *np,  
                             const char *propname, u8 *out_values, size_t sz);  
int of_property_read_u16_array(const struct device_node *np,  
                              const char *propname, u16 *out_values, size_t sz);  
int of_property_read_u32_array(const struct device_node *np,  
                              const char *propname, u32 *out_values, size_t sz);  
int of_property_read_u64(const struct device_node *np, const char  
*propname, u64 *out_value);
```

读取设备结点np的属性名为propname，类型为8、16、32、64位整型数组的属性。对于32位处理器来讲，最常用的是of\_property\_read\_u32\_array()。如在arch/arm/mm/cache-l2x0.c中，透过如下语句读取L2 cache的"arm,data-latency"属性：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 534     of_property_read_u32_array(np, "arm,data-latency",  
2. 535                               data, ARRAY_SIZE(data));
```

在arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dts中，含有"arm,data-latency"属性的L2 cache结点如下：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 137     L2: cache-controller@1e00a000 {  
2. 138         compatible = "arm,pl310-cache";  
3. 139         reg = <0x1e00a000 0x1000>;  
4. 140         interrupts = <0 43 4>;  
5. 141         cache-level = <2>;  
6. 142         arm,data-latency = <1 1 1>;  
7. 143         arm,tag-latency = <1 1 1>;  
8. 144     }
```

有些情况下，整形属性的长度可能为1，于是内核为了方便调用者，又在上述API的基础上封装出了更加简单的读单一整形属性的API，它们为int of\_property\_read\_u8()、of\_property\_read\_u16()等，实现于include/linux/of.h：

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 513 static inline int of_property_read_u8(const struct device_node *np,  
2. 514                                     const char *propname,  
3. 515                                     u8 *out_value)  
4. 516 {  
5. 517     return of_property_read_u8_array(np, propname, out_value, 1);  
6. 518 }  
7. 519  
8. 520 static inline int of_property_read_u16(const struct device_node *np,  
9. 521                                     const char *propname,  
10. 522                                     u16 *out_value)  
11. 523 {  
12. 524     return of_property_read_u16_array(np, propname, out_value, 1);  
13. 525 }  
14. 526  
15. 527 static inline int of_property_read_u32(const struct device_node *np,  
16. 528                                     const char *propname,  
17. 529                                     u32 *out_value)  
18. 530 {  
19. 531     return of_property_read_u32_array(np, propname, out_value, 1);  
20. 532 }
```

```
int of_property_read_string(struct device_node *np, const char  
*propname, const char **out_string);  
int of_property_read_string_index(struct device_node *np, const char  
*propname, int index, const char **output);
```

前者读取字符串属性，后者读取字符串数组属性中的第index个字符串。如drivers/clk/clk.c中的of\_clk\_get\_parent\_name()透过of\_property\_read\_string\_index()遍历clkspec结点的所有"clock-output-names"字符串数组属性。

[cpp] [view plain copy print?](#)

```
1. 1759 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)  
2. 1760 {  
3. 1761     struct of_phandle_args clkspec;
```

```

4. 1762     const char *clk_name;
5. 1763     int rc;
6. 1764
7. 1765     if (index < 0)
8. 1766         return NULL;
9. 1767
10. 1768     rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
11. 1769                                   &clk_spec);
12. 1770     if (rc)
13. 1771         return NULL;
14. 1772
15. 1773     if (of_property_read_string_index(clk_spec.np, "clock-output-names",
16. 1774                                     clk_spec.args_count ? clk_spec.args[0] : 0,
17. 1775                                     &clk_name) < 0)
18. 1776         clk_name = clk_spec.np->name;
19. 1777
20. 1778     of_node_put(clk_spec.np);
21. 1779     return clk_name;
22. 1780 }
23. 1781 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);

```

**static inline bool of\_property\_read\_bool(const struct device\_node \*np,  
const char \*propname);**

如果设备结点np含有propname属性，则返回true，否则返回false。一般用于检查空属性是否存在。

**void \_\_iomem \*of\_iomap(struct device\_node \*node, int index);**

通过设备结点直接进行设备内存区间的 ioremap(), index是内存段的索引。若设备结点的reg属性有多段，可通过index标示要ioremap的是哪一段，只有1段的情况，index为0。采用Device Tree后，大量的设备驱动通过of\_iomap()进行映射，而不再通过传统的ioremap。

**unsigned int irq\_of\_parse\_and\_map(struct device\_node \*dev, int index);**

透过Device Tree或者设备的中断号，实际上是从.dts中的interrupts属性解析出中断号。若设备使用了多个中断，index指定中断的索引号。

还有一些OF API，这里不一一列举，具体可参考include/linux/of.h头文件。

## 5. 总结

ARM社区一贯充斥的大量垃圾代码导致Linux盛怒，因此社区在2011年到2012年进行了大量的工作。ARM Linux开始围绕Device Tree展开，Device Tree有自己的独立的语法，它的源文件为.dts，编译后得到.dtb，Bootloader在引导Linux内核的时候会将.dtb地址告知内核。之后内核会展开Device Tree并创建和注册相关的设备，因此arch/arm/mach-xxx和arch/arm/plat-xxx中大量的用于注册platform、I2C、SPI板级信息的代码被删除，而驱动也以新的方式和.dts中定义的设备结点进行匹配。

从 <<http://blog.csdn.net/21cnbao/article/details/8457546>> 插入