

BARCODE

BOOT UART

UART

POWER

LOAD CELL 1A

LOAD CELL 2A

BATTERY

LOAD CELL 2B (optional)

BUTTON ON/OFF

BUTTON 3

BUTTON 2

BUTTON 4

BUTTON 1

