

1. BK3431Q在使用8MSPI时，8MSPI只能写不能读，如果客户需要使用SPI读取数据 只能选用4MSPI，
2. 在使用8MSPI时，P04的引脚需要外接一个RC电路，不然读写数据会出错，RC电路如下，电容电阻的参数需要根据实际需要调试。

