



USB升级应用说明

V1.0

博通集成电路(上海)股份有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号 41 幢
电话: 86-21-51086811
www.bekencorp.com



目录


| | | |
|----|-------------|---|
| 1. | 概述..... | 3 |
| 2. | 烧录工具介绍..... | 3 |
| 3. | 烧录过程说明..... | 4 |



1. 概述

USB 烧录仅用于升级程序，并且需要芯片已经烧录带 USB 功能的程序。


2. 烧录工具介绍



- ① 目前工具版本号 V1.54。
- ② 如图中 1 所示，烧录对象选择 BK3633。
- ③ 点击图中 2 按钮，选择需要升级的程序，一般后缀名为***_oad.bin。
- ④ 需要把烧录的起始地址改为 0x8080，如图中 3 所示。
- ⑤ 勾选 USB-Boot 选项，如图中 4 位置。
- ⑥ 注意图中 5 位置，BOOT USB 中要填入目标设备中 boot 所设定的 USB 的 PID，VID 和 Interface 号。APP USB 中要填入目标设备中当前 APP 所设定的 USB 的 PID，VID 和 Interface 号。

注意：这两处写错会导致烧录不成功。

3. 烧录过程说明



- ①连接好目标硬件，给目标板上电，确定 USB 是正常工作的。
- ②打开烧录 APP，选择 BK3633，选择需要升级的 bin 文件，确定 USB-Boot 中填写无误，烧录地址无误。
- ③点击烧录。
- ④可以看到进度条在前进，直到进度条跑完，显示绿色的勾，或者进度条右边显示操作成功。