

- 1、host_cmd_data.data_buf 是 HCI 数据发送 BUFF；host_cmd_data.data_len 发送长度；
把要发送的是数据通过 void host_send_cmd(uint8_t *bufptr, uint16_t length)这个函数后，
controller 回去查询数据类型等动作然后发出去。
- 2、从 controller 上来的数据放在 host_event_data.data_buf，数据长度是放在
host_event_data.data_len