
BLE4.2

SPI烧录操作指南

BK3432-BLE

深圳市集贤科技有限公司

T:0755-82571152 F:0755-88373753

<http://www.uascent.com>

深圳市南山区朗山路同方信息港A栋4楼

本文档旨在对BK3432的SPI烧录操作步骤进行说明。

一、 准备工具

1. HID Flash Download Tool.exe
- 2.待烧录的bin文件
bk3432_ble_app_merge.bin
- 3.usb线一根、烧录小板、开发板


二、 下载器介绍



三、 下载步骤

1. 硬件接线：USB接入烧录小板，烧录小板接入下载端子


如下图接线：



2. 打开HID Flash Download Tool.exe上位机软件，点击加载文件



本例选取加载将要烧录文件如下



3. 芯片选型点击下拉框选择BK3432芯片；如下图




4. 点击配置信息使能，并将起始地址写成27FF0，否则不能烧录滚码地址！



5.修改配置信息，如下图可修改配置名、滚码地址及其长度（最长6）、及滚码所在地址的数据大小端模式；**下载时候请把配置框保留，勿关闭**




6.在文件路径确认所需烧录文件，点击下载Flash



烧录执行：



烧录成功：



7.将烧录小板从开发板上拔下，USB从小板上拔下，然后USB接入供电口；（拨动开发板开关）此时开发板便开始正常工作，若需要调试，将UART接入便可；如下图

