

Raspberry Pi serieel opdracht

Koppel de Arduino en de Raspberry Pi via de USB-kabel aan elkaar en zorg ervoor dat de Arduino een tekst doorstuurt naar de Pi, die vervolgens deze tekst in de terminal van de Pi toont. De Arduino moet je dus instellen dat deze een tekst via de seriële communicatie verstuurd en die moet in een programma op de Pi opgevangen worden en op het scherm getoond.