

Led-matrix

Sluit de led-matrix via de MAX7219cng driver aan op de Arduino, zoals op de site is uitgelegd. Maak nu in de code twee nieuwe afbeeldingen aan. Zorg ervoor dat de Arduino met tussenpozen van 1 seconde wisselt tussen deze twee afbeeldingen.