

# Kitronik Sonar

configurer le sonar (HC-SR04)

first step



# connecter

Bien identifier sur quel PIN  
Trig et Echo sont branchés


**VCC** VCC (5V)



**Trig** P0

**Echo** P1

**GND** GND

\*vous devez être sûr de  
connecter VCC avec 5V  
\*si vous modifiez un port PIN,  
vous devez modifier le code





# Code

vous pouvez télécharger l'extension Sonar, ca donne un code simple pour les PINS (p0, p1). et un simple calculateur de distance ( cm , Inch ...)

