

<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 1/9

# FAW VDC MPU SOP OF Programming MPU 烧写指导书

<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 2/9

## Contents

<b>1 说明 Introduction .....</b>	<b>3</b>
1.1 目的 Purpose of this document.....	3
1.2 版本 Reversion history.....	3
1.3 缩略语 Abbreviations .....	3
1.4 参考文档.....	3
<b>2 镜像烧写与运行 .....</b>	<b>4</b>
2.1 环境准备.....	4
2.2 硬件外部连接示意 .....	4
2.3 镜像写入 SD 卡与启动 .....	5
2.3.1 刷写包.....	6
2.3.2 ubuntu 环境 .....	7
2.3.3 SD 卡启动模式跳线 .....	7
2.4 镜像自 SD 卡/以太网写入 eMMC 与启动 .....	7
2.4.1 eMMC 刷写脚本配置 .....	7
2.4.2 刷写与启动 .....	8
2.4.3 eMMC 启动模式跳线 .....	9

<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 3/9

## 1 说明 Introduction

### 1.1 目的 Purpose of this document

烧写与运行 VDC 项目相关，特别是 MPU：821，TDA4 等。

### 1.2 版本 Reversion history

Revision	Date	Description	Author
V1.0	2022-03-30	First relese.	Zhang Junmin
V1.1	2022-05-28	针对 A3，调整刷新文件	蒋巍泉
V1.2	2022-06-01	添加 硬件外部连接示意	蒋巍泉
V1.3	2022-06-29	添加 写入 Emmc 和从 eMMC 启动 调整 第 2 章部分小节顺序	李宁
V1.4	2022-07-09	修改：tda4_A/B 合并在同一个刷写包， 分别用不同脚本分区和刷写	李宁
V1.5	2022-08-31	针对 B1，调整刷新文件，增加 821	付雪涛，李宁
V1.6	2022-09-26	更新 tda4 及 821 刷写包架构；新增 以太网刷写流程；	付雪涛，李宁，魏嘉琪

### 1.3 缩略语 Abbreviations

Abbreviation	Description
AOS	Atelier OS
SOP	Standard Operation Procedure

### 1.4 参考文档

ID	Item
1.	演示视频：刷写 SD 卡.wmv， 联电 udoc: <a href="#">FAW_VDC/SW/docs/SOP_MPU_Prog_刷写</a>

<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 4/9

## 2 镜像烧写与运行


### 2.1 环境准备

1. Linux 主机，或者虚拟机（virtual box）安装 Linux，推荐 ubuntu 20.04LTS;
2. sudo 账号或 su（root）账号权限与密码
3. 参考演示视频：刷写 SD 卡.wmv



### 2.2 硬件外部连接示意

黄色线条：tda4 a 和 tda4 b 串口线

绿色线条：tda4 a 和 tda4 b 跳线部分，图中是 sdcard 卡启动模式跳线样例；eMMC 启动无需跳线冒



<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 5/9



## 2.3 镜像写入 SD 卡与启动

注意：

- 原卡数据会被擦除；
- 目前 VDC 上有两颗 TDA4，前视 TDA4 命名为 TDA4\_A，环视为 TDA4\_B；所以刷写文件和刷写脚本也分为 a,b

UAES confidential





<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 7/9

## 2.3.2 ubuntu 环境

1. `chmod +x make_sd.sh` （一般不需要，如果无执行权限才需要，仅执行一次）
2. `sudo ./make_sd.sh --device /dev/sdx` （x 为实际 sd 卡设备，一般为 sdb, sdc, sdd 等）
3. 输入回车或 Y 确认后，开始自动完成分区，格式化，刷写，持续时间几分钟不等。

**注意：**直到看到提示 **log: completed!** 刷写成功 才能拔卡，完成本次烧写。

```

sudo ./make_sd.sh --device /dev/sde
-- Main device is: /dev/sda1
*****
*          THIS WILL DELETE ALL THE DATA ON /dev/sde          *
*                                                                *
*          WARNING! Make sure your computer does not go        *
*          in to idle mode while this script is                *
*          running. The script will complete,                  *
*          but your SD card may be corrupted.                  *
*          确认是 SD 卡，数据将清理，按回车确认                *
*          Press <ENTER> to confirm....                          *
*****
...
completed! 刷写成功

```

## 2.3.3 SD 卡启动模式跳线

如‘2.2 硬件外部连接示意’图，插上 SD，和相关模式的启动跳线，接上 UART 线，上电运行。

## 2.4 镜像自 SD 卡/以太网写入 eMMC 与启动

### 2.4.1 eMMC 刷写脚本配置

刷写工具：

- `dra821_flash_from_sdcard_rootfs.bat`：从 SD 卡刷写 rootfs 至 dra821 的 eMMC
- `tda4_A_flash_all_from_sd_rootfs.bat`：从 SD 卡刷写 rootfs 至 tda4\_A 的 eMMC
- `tda4_A_flash_all_from_pc.bat`：将/image 下的所有文件刷写至 tda4\_A 的 eMMC
- `tda4_A_flash_kernel_app_from_pc.bat`：将/image 下的 tda4a\_rootfs.ext4.gz, tda4\_kernel.bin 刷写至 tda4\_A 的 eMMC

tda4\_B 的相关脚本与上述 tda4\_A 脚本原理一致

使用前，需修改串口号等配置，在配置文件 `config.ini` 中修改。

UAES UAES / XE / NE5	FAW VDC	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	MPU SOP	Version 1.6	Page 8/9

名称	修改日期	类型
docs	2022/9/19 15:26	文件夹
image	2022/9/19 15:48	文件夹
script	2022/9/19 15:26	文件夹
tools	2022/9/19 15:26	文件夹
config.ini	2022/9/19 15:24	配置设置
dra821_flash_from_sdcard_rootfs.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_A_bootpart_resize.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_A_flash_all_from_pc.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_A_flash_all_from_sd_rootfs.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_A_flash_kernel_app_from_pc.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_B_bootpart_resize.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_B_flash_all_from_pc.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_B_flash_all_from_sd_rootfs.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...
tda4_B_flash_kernel_app_from_pc.bat	2022/9/19 15:24	Windows 批处理...

config.ini修改串口号

1	[Settings]
2	comTda4A=5
3	comTda4B=4
4	com821=5
5	

修改串口号

## 2.4.2 刷写与启动

### 一、SDcard 刷写：

操作步骤：对 tda4\_A 和 tda4\_B，需要分别做一次。

1. 插入做好镜像的 SD 卡，跳线到 SD 卡启动模式（参考‘2.2 硬件外部连接示意’）。
2. tda4\_A(B)\_flash\_from\_uboot.bat, dra821\_flash\_from\_sdcard\_rootfs.bat
  - a) 双击运行脚本
  - b) 板子上电
  - c) 刷写完，弹窗后，点击 OK
  - d) 下电
  - e) 拔掉 SD 卡，拔掉 2 个跳线帽
  - f) 板子上电，可以看到串口启动 log

```
COM6:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window KanjiCode Help
ek=2
23+1 records in
23+1 records out
24693248 bytes (25 MB, 24 MiB) copied, 0.375731 s, 65.7 MB/s
[root@AOS ~]# dd if=/sd_flash_emmc_image/kernel/ramdisk.cpio.gz of=/dev/mmcblk0p
4 bs=1M seek=32
12+1 records in
12+1 records out
12727585 bytes (13 MB, 12 MiB) copied, 0.198634 s, 64.1 MB/s
[root@AOS ~]# cd /sd_flash_emmc_image
[root@AOS sd_flash_emmc_image]# gzip -kd a_rootfs.ext4.gz
[root@AOS sd_flash_emmc_image]# dd if=/sd_flash_emmc_image/a_rootfs.ext4 of=/
/mmcblk0p5 bs=1M count=800
800+0 records in
800+0 records out
838860800 bytes (839 MB, 800 MiB) copied, 15.8916 s, 52.8 MB/s
[root@AOS sd_flash_emmc_image]# dd if=/sd_flash_emmc_image/a_rootfs.ext4 of=/
/mmcblk0p6 bs=1M count=800
800+0 records in
800+0 records out
838860800 bytes (839 MB, 800 MiB) copied, 12.2956 s, 68.2 MB/s
[root@AOS sd_flash_emmc_image]# rm /sd_flash_emmc_image/*.ext4
[root@AOS sd_flash_emmc_image]# sync
[root@AOS sd_flash_emmc_image]#
```

Success  
Flash completed!  
Power-off and change the bootmode pins then boot from eMMC.  
OK

从 log 判断从 eMMC 启动



<b>UAES</b> UAES / XE / NE5	<b>FAW VDC</b>	Phone 86-21-61688910	Date 2022-09-26
	<b>MPU SOP</b>	Version 1.6	Page 9/9

```

UU-Boot SPL 2021.01-gd2bdf760 (Jun 30 2022 - 13:37:00 +0800)
Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam')
Trying to boot from MMC1      MMC1 = eMMC启动  MMC2 = SD卡启动
init_env from device 17 not supported!
Starting ATF on ARM64 core...

U-Boot SPL 2021.01-gd2bdf760 (Jun 30 2022 - 13:38:18 +0800)
Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam')
Trying to boot from MMC1

U-Boot 2021.01-gd2bdf760 (Jun 30 2022 - 13:38:18 +0800), Build: jenkins-MPU_VDC-faw_vdc_mpu_tda4_uboot-10

SoC:   J721E SR2.0
Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
DRAM:  2 GiB
Flash: 0 Bytes
MMC:   sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1
In:    serial@2810000
Out:   serial@2810000
Err:   serial@2810000

```

## 二、以太网刷写：

操作步骤：对 tda4\_A 和 tda4\_B，需要分别做一次。

1. 使用双绞线接入 vdc 的 K4L4，M4N4（参见 2.2 硬件外部连接示意）；
2. vdc 上电；
3. 待 kernel 启动后登入查看板子 ip 地址，将 pc 网段更改至 vdc 的网段一致，ping 通即可  
如：板子为 172.20.3.11，则将 pc 网口 ip 改为 172.20.3.99
4. 在 vdc\_flash\_tool/ 下创建 image/ 目录，将刷写所需的 [sysfw.itb](#), [tiboot3.bin](#), [tispl.bin](#), [u-boot.img](#), [tda4a\\_rootfs.ext4.gz](#), [tda4b\\_rootfs.ext4.gz](#), [tda4\\_kernel.bin](#) 文件放置在 image/ 中；
5. 执行 vdc\_flash\_tool/ 下的 tda4\_A\_flash\_all\_from\_pc.bat 或 tda4\_A\_flash\_kernel\_app\_from\_pc.bat 开始进行刷写；
6. 刷写完毕，提示 Flash completed！

### 2.4.3 eMMC 启动模式跳线

参考 ‘2.2 硬件外部连接示意’