



# MANUAL DE USO

*paioitnela*



**P**arabéns pela sua nova panela inteligente da PaloTnela. Esse manual contém informações importantes sobre instalação, uso e cuidados com seu eletrodoméstico. **Leia-o cuidadosamente** para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua panela inteligente.

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia esse manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua PaloTnela.

Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em:

[www.paiotnela.azurewebsites.net](http://www.paiotnela.azurewebsites.net)

## Símbolos de segurança

O que significam os ícones e sinais neste manual de usuário:



### ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.



### CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.



### OBSERVAÇÃO

Indica a existência de um risco de ferimento pessoal ou danos materiais

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas. Siga-os rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar eletrodomésticos com segurança, familiarize-se com seus funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

## Precauções



### ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo a seguinte:

1. Este eletrodoméstico não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças menores de 10 anos) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso da panela de uma pessoa responsável por sua segurança;

2. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico;

3. Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos;

4. Não coloque panos ou objetos acima da panela ou ao seu redor;

5. Esse eletrodoméstico foi projetado somente para uso doméstico e não é destinado a ser usado como:

- Em áreas de cozinha de serviço de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo;
- Em áreas comuns em blocos de flats ou condomínios.

## Advertências



### ADVERTÊNCIA

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada somente para esse eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodoméstico por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais às indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.
- Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

**NÃO** instale o eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

**NÃO** instale o eletrodoméstico em local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

**NÃO** instale o eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás. Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

## Cuidados durante a instalação



### CUIDADO

- Esse eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que o plugue esteja facilmente acessível.

- Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

## INFORMAÇÕES DE USO

### Instalação

Verifique se todas as peças estão incluídas na embalagem no produto. Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente local se tiver problemas com a Paiotnela ou suas peças.

### Contém 01 panela elétrica Paiotnela.

Para instalação você precisará de rede wi-fi disponível, um dispositivo celular e a panela.

### Passo a passo

1. Após retirar totalmente a embalagem, limpar panela com pano úmido e ligar aparelho na tomada;
2. Certifique-se de que há uma conexão wifi disponível;
3. Conecte a panela em rede de energia elétrica e aperte o botão para ligar;
4. Entre no site da Paiotnela e faça login na área do cliente;
5. Cadastre sua panela através do QRCode presente na lateral da panela ou inserindo o código do produto também disponível na lateral da mesma;
6. Após reconhecimento da panela, verifique se o bluetooth do seu celular esta ligado e efetue o pareamento com sua panela;
7. Ao conectar a panela no site, será requerida sua rede de wifi e senha para que a panela passe a se auto conectar com a internet através desses dados;
8. Feito o cadastro da rede, sua panela já estará configurada para uso remoto através da área do cliente!

BOM APETITE!

# ORIENTAÇÕES DE USO

Para iniciar uma receita, selecione a opção desejada na área do cliente, siga as instruções de uso adicionando a quantidade indicada de alimento, a proporção correta de água e adicione temperos á gosto.

Ao fechar a panela, dê início na receita através do site, verifique se a tela de uso passa a exibir a barra com o tempo restante de cozimento e aguarde até o final do processo.



## OBSERVAÇÃO

Caso a receita não se inicie automaticamente verifique se, a tampa esta fechada corretamente. Se não há nenhum alerta na área do usuário, nem evidências físicas na panela aparentes para que a receita não se inicie, entre em contato com nossa equipe de suporte.

## Recomendações

Mantenha sua panela limpa, principalmente na região da tampa e trava da panela;

Atualize o sistema sempre que recomendado no site;

## Manutenção e Atualizações

Receitas novas são adicionadas periodicamente por nossa equipe de especialistas, fique de olho na página inicial de sua área de cliente para novas possibilidades e também possíveis atualizações do sistema!



## CUIDADO

Em caso de defeitos físicos na panela, a manutenção da mesma deve ser feita por um técnico credenciado, entre em contato com nosso help desk para encontrar a assistência técnica mais próxima.

