


LoRaWAN 终端接口定义与测试套装

尺寸与引脚




模块引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述
1	VCC	Supply	3.3V 电源
2	GND	Supply	电源地
3	RXD	DIN/OUT	UART 接收
4	TXD	DIN/OUT	UART 发送
5	CON1	DIN/OUT	UART 输入信号端口
6	CON2	DIN/OUT	UART 输出信号端口
7	CON3	DIN/OUT	保留
8	RST	DIN/OUT	复位引脚

A	/	/	固定引脚 1
B	/	/	固定引脚 2
SMA	/	/	焊接天线使用

仿真引脚定义




使用 ST-LINK 仿真器连接终端调试时，只需要连接 4 根引脚，它们的定义如下表。


引脚号	引脚名称	引脚类型	描述
2	VCC	Supply	3.3V 电源
4	SWIM	DIN/OUT	仿真数据输入输出口
6	GND	Supply	电源地
8	RST	DIN/OUT	仿真器复位 MCU 引脚

测试套件安装


第一步：准备以下 4 种器件。



第二步：将测试套件扣在 USB 转串口板上



第三步：将终端扣在测试套件上




USB 转串口板驱动

一般说来，可以直接从：http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=33&_np=105_315
(锐米通信官方网站->下载中心->产品开发工具)下载并安装驱动即可(特别提示：
安装驱动后需要重新启动电脑)：

锐米开发工具

分享时间：2015-10-27 14:33

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > 锐米开发工具



然而，现在众多的计算机系统（Linux, MAC OS, Win8, Win10 等），有可能该驱动无法工作，请用户到以下链接去下载对应系统的 USB 转串口驱动。

<http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm>

销售与服务

公司名称：长沙市锐米通信科技有限公司

公司网站：www.rimelink.com

产品销售：sales@rimelink.com

技术支持：support@rimelink.com

联系电话：0731-82231246

公司地址：长沙市普瑞大道 278 号 48 座 2504