

PIN Arduino	Arrivo	PIN Arrivo	Funzione
SCL	Modulo ds3231	SCL	Sincronizzazione dati dal modulo orologio ds3231
SDA	Modulo ds3232	SCA	Trasferimento dati dal modulo orologio ds3231
D13	Banco relé 4		Natale
D10	Banco relé 4		Contorno
D9	Banco relé 4		Contorno
D8	Banco relé 4		Contorno
D6	Banco relé 4		Presepe
D26	Banco relé 3		Numero 17
D27	Banco relé 3		Numero 18
D28	Banco relé 3		Numero 19
D29	Banco relé 3		Numero 20
D30	Banco relé 3		Numero 21
D31	Banco relé 3		Numero 22
D32	Banco relé 3		Numero 23
D33	Banco relé 3		Numero 24
D34	Banco relé 1		Numero 1
D35	Banco relé 1		Numero 2
D36	Banco relé 1		Numero 3
D37	Banco relé 1		Numero 4
D38	Banco relé 1		Numero 5
D39	Banco relé 1		Numero 6
D40	Banco relé 1		Numero 7
D41	Banco relé 1		Numero 8
D42	Banco relé 2		Numero 9
D43	Banco relé 2		Numero 10
D44	Banco relé 2		Numero 11
D45	Banco relé 2		Numero 12
D46	Banco relé 2		Numero 13
D47	Banco relé 2		Numero 14
D48	Banco relé 2		Numero 15
D49	Banco relé 2		Numero 16
A4	Toggle switch natale	centrale	Accende modalità di test per natale, animazione di natale poi resta acceso 25 e presepe
A2	Toggle switch numeri	centrale	Accende modalità di test per i numeri, accende i numeri in sequenza
A0	Toggle switch contorni	centrale	Accende modalità di test per contorni, accende tutti i contorni