

北通遥控器协议

连接后会接收到22个字节的信总，一秒可以接受45次左右

位	信息
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	十字方向键 默认值：0FH 00H：前 02H：右 04H：后 06H：左
12	动作键 默认值：00H 10H：X 02H：A 01H：B 08H：Y 40H：LB键 80H：RB键
13	默认值：00H 20H：左摇杆按下 40H：右摇杆按下 10H：Logo键按下 08H：Start键按下 04H：Select键按下 01H：LT键按下 02H：RT键按下
14	左摇杆，左右偏移，00-FF，方向从左到右，居中值是80H
15	左摇杆，上下偏移，00-FF，方向从上到下，居中值是80H
16	右摇杆，左右偏移，00-FF，方向从左到右，居中值是80H
17	右摇杆，上下偏移，00-FF，方向从上到下，居中值是80H
18	LT键按下深度，00-FF
19	RT键按下深度，00-FF
20	
21	

一开始的协议是按字节解析的，但是这样有些键位就会冲突，所以需要改成按位解析