

Procedura di aggiornamento

- Scarica il file compresso del firmware;
- Estrai il file appena scaricato;
- Collega la microSD della stampante al PC/Mac;
- **Fai un backup dei file contenuti sulla microSD della stampante;**
- Copia l'intero contenuto (file e cartelle) all'interno della microSD;
- *Opzionale: Se in passato hai effettuato delle modifiche al file di configurazione "robin_nano35_cfg.txt", ricorda di inserire le stesse nel nuovo file, con lo stesso nome, che troverai nella cartella del nuovo firmware;*
- Spegni la stampante (se accesa);
- Inserisci la microSD nella stampante;
- Riaccendi la stampante;
- Attendi il caricamento del nuovo firmware;
- Concluso l'aggiornamento sullo schermo della stampante visualizzerai il menu iniziale.

Attenzione: non spegnere per nessun motivo la stampante durante la procedura di aggiornamento.