



ESCOLA PRÁTICA DOS SERVIÇOS



GABINETE DE TRANSPORTES

SECÇÃO DE FORMAÇÃO
DE CONDUÇÃO AUTO

BMW



800cc M/94 R 80RT

CARACTERÍSTICAS

PAÍS DE ORIGEM-----	Alemanha
ANO DE FABRICO-----	Desde 1994
TIPO-----	Administrativa
CILINDRADA -----	798cc (4 tempos)
POTÊNCIA -----	50cv
DEP. COMBUSTÍVEL ----	22Lts
EMBRAIAGEM -----	Disco a seco
CX VELOCIDADES -----	5
SIST.TRAVAGEM -----	Hidráulico
SUSPENSÃO -----	Monolever
SISTEMA ELÉCTRICO ---	12V (ign. electrónica)
TARA-----	227Kg
PESO BRUTO -----	440Kg
CONSUMO -----	4,8/7,2L/100Km (90/120Kms/h)
AUTONOMIA -----	412/366Km
COMPRIMENTO-----	2,175m
ALTURA-----	1,26m (c/ espelhos)
ALTURA ASSENTO-----	0,807m
Nº DE LUGARES -----	1

VERIFICAÇÕES

NÍVEIS

Pontos de Controlo	Verificações
Óleo do Motor	Entre Min e Max da vareta
Óleo dos Travões	Entre Min e Max
Pressão de Ar	Pressão 42Psi (Max)

EXTERIOR

- (a) Abrir a gasolina;
- (b) Amolgadelas na carroçaria;
- (c) Inspeção visual da pressão dos pneus e estado do piso;
- (d) Iluminação;
- (e) Aperto das rodas;
- (f) Verificar se os vidros/espelhos não estão danificados.



- 1. Acelerador
- 2. Embraiagem
- 3. Travão dianteiro
- 4. Interruptor de paragem de emergência
- 5. Ignição
- 6. Conta-rotações
- 7. Velocímetro
- 8. Nível do óleo do travão dianteiro
- 9. Comando do sistema de luzes
- 10. Espelhos retrovisores
- 11. Indicador de mudança de direcção



1. Luz indicadora de indicador de mudança de direcção activo
2. Luz indicadora de falta de óleo
3. Luz indicadora da bateria
4. Luz indicadora de ponto morto (verde)
5. Luz indicadora de luzes de estrada ligadas (azul)
6. Conta-quilómetros total
7. Conta-quilómetros parcial



O selector de mudanças situa-se no lado esquerdo do motociclo, sendo accionado com o pé.



O travão de pé situa-se no lado direito do veículo, exercendo acção sobre a roda traseira.

Torneira da gasolina



- 3 posições:

1 – Fechada (OFF)

2 – Aberta (ON)

3 – Reserva (RES)

NOTA: A selecção da gasolina acciona-se manualmente, rodando a torneira para o respectivo local pretendido.

