

400 ~ 649 (L)

30

30



보강프레임
REINFORCEMENT FRAME

DSAX0014

DESKER

21

DESKER

30

보강프레임
REINFORCEMENT FRAME
DSAX0014

4 3
4 4
6 4

15



10

DESKER

30

DSAX0014

8

보강프레임
REINFORCEMENT FRAME

4 2
4 4

15



주의! 칼을 사용해 개봉할 시 제품이 파손될 수 있습니다.



조립 후에도 고온 및 환경에 노출됩니다.
(제품 하단/의자 레그)

5 7
15

40 ~ 79 (W)

20 ~ 39 (H)