

Khuyến cáo khách hàng

Hiện tượng trượt côn xe đối với xe côn tay

1. Hiện tượng :

Hiện tượng trượt côn xuất hiện khi nhả tay côn nhưng xe đi ì, không tăng tốc được, nóng máy, có tiếng ồn, khó sang số, lúng số.



Hình ảnh đĩa ma sát của bộ ly hợp bị cháy và mòn do trượt

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra hiện tượng trượt côn:

1. Thói quen sử dụng côn của khách hàng, ví dụ như tăng ga khi côn chưa được nhả hết gây ma sát lớn, việc đóng ngắt côn đột ngột và liên tục không phù hợp gây hư hỏng bề mặt của lá côn.
2. Hành trình tự do của tay côn quá tiêu chuẩn cũng gây ra hư hỏng: Với hành trình tự do quá ngắn, hiện tượng rà côn rất dễ xảy ra nếu khách hàng thường xuyên đặt tay lên tay côn, gây ra mài mòn các lá ma sát. Với hành trình tự do quá dài, khi bóp hết hành trình, côn vẫn chưa được ngắt hết, dẫn tới việc chạy trượt trên nhau và gây ra mài mòn, hư hỏng hệ thống côn.