

Khuyến cáo khách hàng

# Lưu ý khi đỗ xe và di chuyển xe

## 1. Những biểu hiện bất thường của xe:



Ốp tay ga có hiện tượng xoay tự do

## 2. Nguyên nhân



Ốp tay ga bị tác động bởi xe bên cạnh



Di chuyển xe bằng cách cầm, nắm, kéo ốp tay ga.



Cầm, nắm ốp tay ga khi nâng hạ xe.

## 3. Cách ngăn ngừa:

- Khi dựng xe, tránh để quá sát với các xe khác.
- Khi di chuyển và nâng hạ xe, không được cầm, nắm, kéo ốp tay ga.