

AT指令配置蓝牙模块

工具：串口助手

基本步骤

1. 连接蓝牙模块和USB转接头

注：**TXD,RXD交叉连接!**

2. 利用串口助手配置蓝牙模块

常用指令：

```
AT+NAME=<Param>  //重命名

AT+NAME?  //查询名称

AT+PSWD=<Param>  //设置配对密码

AT+ PSWD?  //查询密码

AT+VERSION?  //获取版本号
```

注意事项

- 按住复位键发送信息
- 发送前需输入回车
- 配置完成后即可将蓝牙模块连接到stm32的面包板上，使用USART外设实现数据传输