

Name	Port/IO	H1	Port/IO	Name	Legend	Name	Port/IO	H2	Port/IO	Name
GPIO0		1 2		GPIO1	PRI	SGPIO0		1 2		SGPIO1
GPIO2		3 4		GPIO3	SEC	SGPIO2		3 4		SGPIO3
GPIO4		5 6		GPIO5	SHARE	SGPIO4		5 6		SGPIO5
GPIO6		7 8		GPIO7	AUX	SGPIO6		7 8		SGPIO7
GPIO8		9 10		GPIO9	PWR	SGPIO8		9 10		SGPIO9
GPIO10		11 12		GPIO11	NC	SGPIO10		11 12		SGPIO11
GPIO12		13 14		GPIO13		SGPIO12		13 14		SGPIO13
GPIO14		15 16		GPIO15		SGPIO14		15 16		SGPIO15
RADIO_RX	RADIO_RX	17 18	RADIO_TX	RADIO_TX		SGPIO16		17 18		NC
I2C2_SDA		19 20		I2C2_SCL		I2C3_SDA		19 20		I2C3_SCL
SYS_SPI_SCK		21 22		SYS_SPI_MISO		SPI2_SCK		21 22		SPI2_MISO
SYS_SPI_MOSI		23 24		SYS_SPI_NSS		SPI2_MOSI		23 24		SPI2_NSS
~FAULT		25 26		VREF0		5V_SYS	5V	25 26	5V	5V_SYS
SENSE		27 28		VREF1		VCC_SYS	3V	27 28	3V	VCC_SYS
~RESET	SYS_RESET	29 30		VREF2		DGND	GND	29 30	GND	DGND
OFF_VCC		31 32		5V_USB		AGND		31 32	GND	DGND
MHX_CRAP		33 34		MHX_CRAP		S0	RBF_NC	33 34	RBF_NC	S0
MHX_CRAP		35 36		MHX_CRAP		S1	DEP_NC	35 36	DEP_NC	S1
MHX_CRAP		37 38		MHX_CRAP		S2	RBF_NO	37 38	RBF_NO	S2
MHX_CRAP		39 40		MHX_CRAP		S3	DEP_NO	39 40	DEP_NO	S3
SYS_SDA	SYS_SDA	41 42		VBACKUP		S4	RBF_C	41 42	RBF_C	S4
SYS_SCL	SYS_SCL	43 44		RSVD0		S5	DEP_C	43 44	DEP_C	S5
RSVD1		45 46		RSVD2		VBATT		45 46		VBATT
USER0	~BUFEN_PRI	47 48	~BUFEN_SEC	USER1		USER6		47 48		USER7
USER2		49 50		USER3		USER8		49 50		USER9
USER4		51 52		USER5		USER10		51 52		USER11