

proDAS ini File Locations

Host Computer:

/users/RTE/bin/exe
 .config
 .config.acu
 .pDB_config

proDAS Management Computer

/proDAS/ini
 AlarmSumServer.ini
 AlarmSumServer2.ini
 Archive.ini
 ARINCDisplayServer.ini
 BreakPointTableEditor.ini
 ChannelEditor.ini
 ChannelNameSearch.GUI.ini
 ConfigAdmin.ini
 ConfigRetriever.ini
 ConfigServer.ini
 EngineeringUnitEditor.ini
 ExtHook.Cyclic.ini
 ExtHook.Fullset.ini
 ExtHook.Recalculation.ini
 MacroEditor.ini
 MDSComm.ini
 MgtGUI.ini
 OHServer.ini
 PolynomialEditor.ini
 PrintServer.ini
 RAVE.ini
 ReplayControlGUI.ini
 RTDActiveXControls.ini
 ReportGeneratorExcel.ini
 RTDDriver.ini
 RTDDriver2.ini
 RTDDriver3.ini
 RTDDriver4.ini
 RTDEditor.ini
 RTDPS.ini
 RTECL.ini
 RteCL.ini
 RtReports.ini
 ScriptEditor.ini
 SensorCalibration.ini
 SensorCalibration.ReportGenerator.ini
 SensorCalibration.ScriptExecution.ini
 SensorEditor.ini
 StaticCheck.ini
 SubsystemEditor.ini
 TabularChannelDisplay.ini
 TextOutputPageEditor.ini
 TextOutputPageServer.ini
 Tip.ini
 TransientLogDefEditor.ini
 UELDisplayServer.ini
 UserFunctionEditor.ini
 UserFunctionInterpreter.ini